


adler 169-373

MASTER FILE
DO NOT REMOVE
FROM FILE



Ersatzteilliste
Spare Parts

Pièces de rechange
Piezas de repuesto

169-373

Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
005 00 206 0	Kettenhaken	J11	067 31 201 3	Hebel	C3	087 00 011 0	Scheibe	H10	169 14 200 0	Schieber	G7
005 00 391 4	Kniehebel	G13	067 31 203 0	Zugstange	D3	169 14 300 3	Kappe	H5	169 14 400 0	Schieberträger	H6
005 00 398 0	Stange	H13	067 31 205 0	Welle	C3,86	091 00 017 0	Fadenh.-Schutz	B4	169 15 001 3	Gleitstück	K4
			067 31 207 0	Bolzen	C7	091 00 033 0	Fadenf.-Öse	F7	169 15 003 3	Zahnriemenrad	C10
008 00 151 0	Scheibe	A3	067 31 217 0	Gleitst.-Halter	E1	095 00 011 0	Ölkissen	D7,C8,E11	169 15 027 3	Stellring	L6
			067 31 217 4	Gleitst.-Halter	E2	095 00 239 0	Federhaken	G12	169 15 028 0	Welle	L5
016 00 255 0	Scheibe	E3	067 31 221 3	Fußstange	E2	097 00 264 0	Spulerrad	D13	169 15 029 3	Kegelrad	L5
016 00 401 0	Filzscheibe	B3	067 31 221 4	Fußstange	E2	097 00 266 0	Ausrückfeder	C15	169 15 032 0	Buchse	L5
			067 31 224 0	Buchse	C3	097 00 281 3	Spulerrad	D13	169 15 033 0	Buchse	L9
030 00 031 0	Scheibe	A3	067 31 225 0	Buchse	B6	097 00 283 0	Bolzen	B13	169 20 001 0	Stichplatte	H6
						097 00 283 0	Bolzen	B13	169 21 001 0	Transporteur	L5
037 00 015 0	Stoffdr.-Stange	E2	068 00 008 0	Handrad	E10	097 00 284 0	Fadenf.-Öse	B13	196 00 022 0	Fadenführung	E7
037 00 022 0	Hülse	C2	068 00 011 0	Armdeckel	D8	097 00 285 0	Spulerrad	C14	196 16 020 3	Hubexzenter	M3
037 00 092 3	Anschlagnocken	H13,H14	068 00 012 0	Armdeckel	D6	097 00 286 0	Bolzen	C15	196 16 022 0	Gelenk	L6
037 00 093 0	Stellklöben	G14	068 00 017 0	Bolzen	C4	097 00 287 0	Bolzen	D15	196 16 023 3	Winkel-Hebel	J11
037 00 095 0	Winkelklöben	H14	068 00 018 0	Gleithülse	D4	097 00 288 0	Bolzen	D13	196 16 024 3	Umlenkhebel	L6
037 00 112 0	Knieh.-Welle	G14	068 00 026 0	Fadenf.-Stift	E6	097 00 289 0	Klemme	D13	196 16 025 0	Buchse	K11
037 00 128 0	Fadensp.-Scheibe	B13	068 00 027 0	Auslösehebel	B4	098 10 100 0	Ölkissen	C6,C10	199 00 101 0	Gabelbolzen	K6
037 00 129 0	Fadensp.-Feder	B13	068 00 029 0	Auflage	C2				220 31 001 0	Winkelh.-Bolzen	D3
037 00 192 0	Knieh.-Zugstange	H11	068 00 032 3	Bolzen	B1				396 11 019 4	Garnständer kpl.	E14
037 00 193 0	Verbind.-Mutter	C10	068 00 034 0	Fadenf.-Öse	G6				367 11 034 0	Fadenanzugsr.	B2
			068 00 043 0	Nadelstg.-Gelenk	D4				367 11 035 0	Zwisch.-Scheibe	B2
045 00 331 0	Scheibe	D11	068 00 044 0	Gelenkbolzen	C5				367 11 036 0	Führungssch.	B2
			068 00 047 0	Bolzen	C3				367 11 037 0	Fadenf.-Öse	F7
049 00 031 0	Lagerbock	H13	068 00 066 0	Druckfeder	C1,E2				396 11 101 0	Träger	B15,G14
			068 00 068 0	Führung	D2				396 11 101 3	Garnrollen-Arm	E14
052 00 003 0	Staubdeckel	H9	068 00 174 3	Stellring	K9, L6				396 11 101 4	Garnständer	G14
			068 00 192 0	Ölflitz	J4				396 11 102 3	Fadenleiter-Arm	B14
053 00 035 0	Scheibe	K6	068 00 235 0	Stichst.-Griff	H11				396 11 103 0	Öse	B14
			068 00 238 0	Bolzen	F11				396 11 104 0	Garnrollen-Teiler	F14
061 00 105 0	Rosette	B4	068 00 240 0	Stichst.-Gelenk	F11				396 11 105 0	Garnrollen-Stift	E14
061 00 241 0	Lüfterhebel	E1	068 00 246 0	Stichst.-Lager	F11	167 00 016 0	Fadenhebel	R4	396 11 106 0	Rohr	K16
067 00 016 0	Gleithülse	C4	068 00 332 0	Bolzen	E1				396 11 107 0	Rohr	E15
067 00 023 0	Fadenf.-Öse	A3	068 00 340 0	Arm	F7	167 00 064 0	Blattfeder	A4	396 13 001 3	Knieplatte	J14
067 00 023 4	Fadenspannung	A3	068 00 490 0	Bolzen	B1	167 00 065 0	Halter	B5			
067 00 034 0	Bügel-Halter	A3	068 00 491 0	Fadenanz.-Feder	B1	167 00 067 0	Hülse	A4			
067 00 042 3	Nadelstg.-Kloben	D4	068 00 842 0	Oberteilstütze	H15	167 00 078 0	Spulengeh.-Oberteil	H4			
			068 11 029 3	Auslösewinkel	D2	167 00 178 4	Spulengeh.-Oberteil	J1			
067 00 177 0	Druckfeder	K11,L11	068 11 100 2	Führungsstift	A1	167 00 179 4	Spulengeh.-Unterteil	J1			
067 00 232 0	Bolzen	F11	068 11 101 3	Auslösewinkel	B1				893 06 758 6	Zyl.-Schraube	D9
067 00 233 0	Federscheibe	G11	068 16 047 0	Stichst.-Skala	H11	167 00 180 0	Spule	H4,G14	893 33 103 7	Gew.-Stift	H6x6 L6,K6
067 00 239 0	Gleitring	E11	068 16 048 3	Anschlagsschraube	H12	167 00 187 0	Spannungsfeder	H4	893 52 117 0	Gew.-Stift	C8
067 00 241 0	Ölflitzklammer	D7,E11	068 31 001 0	Buchse	D6,D8	167 00 265 0	Ausrückhebel	E15	893 53 127 0	Gew.-Stift	C8
067 00 246 0	Zugfeder	J11	068 31 005 3	Nadeltr.-Welle	D8	167 00 280 0	Spulerrad	C15			
067 00 247 0	Haken	J11									
067 00 308 0	Zugstg.-Oberteil	B10	069 00 012 3	Riemensch.-Unterteil	G10	167 13 001 0	Auflagebolzen	B6			
067 00 308 4	Zugstg.-Oberteil	B10	069 00 013 0	Riemensch.-Oberteil	F10						
067 00 312 0	Zugstange	D6	069 00 014 0	Riemensch.-Halter	G9	169 00 019 0	Ölflitz	L2			
067 00 312 4	Zugstange	D6	069 00 014 4	Riemensch.-Halter	G9	169 00 021 0	Klemmer	L2			
067 00 313 3	Kullisenhebel	B7	069 00 099 4	Rollenlineal	G4						
067 00 328 0	Kopfdeckel	E5	069 00 165 0	Scharnierhaken	L9	169 00 153 0	Arretierblech	H7			
067 00 329 3	Stoffdr.-Kloben	D2	069 00 168 0	Ölrohr	H9	169 00 154 3	Greiferlager	K4			
067 00 332 0	Gleitstück	D11	069 00 306 0	Zugstg.-Feder	D11	169 00 154 4	Greiferlager	K4			
067 00 337 0	Führungswinkel	D3	069 00 308 0	Knieh.-Kette	J11	169 00 156 0	Paßscheibe	L5			
067 00 456 0	Scheibe	C1	069 00 308 4	Knieh.-Kette	J11	169 00 160 0	Greiferw.-Lager	M3			
			069 12 002 0	Stopfen	B4	169 00 162 0	Blattfeder	J7			
067 10 001 2	Armwelle	C6	069 14 025 0	Ständer	K7	169 00 170 0	Spulengeh.-Lüfterhebel	K4			
067 10 001 4	Armwelle	C6	069 23 001 2	Nadelhalter	F3						
067 10 005 0	Scheibe	D6	069 23 001 4	Nadelstange	E3	169 00 181 4	Greifer	K1			
067 10 021 0	Tropfeinsatz	C6	069 24 132 0	Lineal-Körper	G4	169 00 184 3	Kegelrad	L5			
067 10 022 0	Tropfeinsatz	C8,C10	069 24 133 0	Schraube	F4	169 00 190 0	Greifer	J4			
067 10 051 0	Armw.-Buchse	D6	069 24 134 0	Kegelfeder	F4	169 00 191 0	Deckring	H4			
067 10 052 0	Armw.-Buchse	D8	069 24 136 0	Führungsblech	G4	169 00 194 0	Greiferblech	J4			
067 10 053 0	Armw.-Buchse	C11	069 24 137 3	Rollenanschlag	G4	169 00 211 0	Kuppl.-Trommel	L11			
067 10 060 0	Tropfeinsatz	C6	069 24 139 0	Schraube	G4	169 00 212 0	Scheibe	M9			
067 10 061 0	Filzscheibe	C6	069 24 140 0	Rolle	G4	169 00 213 0	Zahnformriemen	M11			
			069 24 141 0	Niet	G4	169 00 215 0	Hülse	L11			
067 13 011 0	Knieglt.-Hebel	B7	069 25 001 0	Schutzhaube	K15	169 00 215 4	Rutschkupplung	L9			
067 13 014 0	Federscheibe	A7	069 31 203 0	Fußstange	E2	169 00 217 0	Vorschubgabel	J6			
067 16 001 3	Exzenter	C8	069 31 204 0	Deckblech	E3	169 00 218 0	Hubwinkel	J6			
067 16 003 3	Stichst.-Hebel	G11	069 31 205 3	Winkelhebel	D3	169 00 220 0	Klemmleiste	J6			
067 16 004 0	Bolzen	G11	069 31 207 0	Nadelstg.-Schwinge	C3	169 00 221 0	Verstell-exzenter	K5			
067 16 053 3	Kurzel	D9				169 00 224 0	Hebel	K6			
067 16 056 0	Exzenterbuchse	H12	077 11 022 0	Garnrollen-Auflage	D13	169 00 225 0	Welle	K6			
067 16 057 3	Flügelmutter	J12	077 11 023 0	Zentrierstück	E13	169 00 226 3	Hebel	J6			
067 16 058 3	Stellring	J11	077 11 025 0	Abschlußstück	A15	169 00 229 0	Druckfeder	K5			
067 16 100 0	Scheibe (0,3 mm)	J12	077 13 003 3	Bolzen	A7	169 00 234 0	Stichst.-Gabel	H11			
067 16 101 0	Scheibe (0,5 mm)	J12				169 00 241 0	Zugstange	D10,K11			
067 16 102 0	Scheibe (0,8 mm)	J12	081 00 166 0	Schlüssel	J13	169 00 340 4	Oberteil kpl.	F7			
067 16 103 0	Scheibe (1,3 mm)	J12	081 00 177 0	S-Haken	J11	169 13 001 4	Vorschubgabel	H11			
067 16 104 0	Gleitstein	E5	081 00 179 0	Druckstange	H13						
067 22 053 3	Obertersp.-Fuß	F2				169 14 006 0	Unterarm	J7			
067 22 072 3	Stoffdr.-Fuß	F1				169 14 006 4	Oberteil kpl.	F7			
067 31 002 3	Exzenter	C7									

