


204-74



Interims Ersatzteilleiste

Provisional Spare Parts List

Liste provisoire de pièces de rechange

Ersatzteilleiste

Spare Parts

Pièces de rechange


Piezas de repuesto

Parti di ricambio

Kochs Adler Aktiengesellschaft
Postfach 103 + 105, D-4800 Bielefeld 1
Telefon: (0521) 2097-1
Telex: 932759 adlr d
Telegramme: Adler Bielefeld
Telefax: (0521) 2097-300

Printed in West Germany
Änderungen vorbehalten


TL.204-74 /1- Juli 1986







204 - 374



Ersatzteilleiste Spare Parts Pièces de rechange Piezas de repuesto Parti di ricambio

Kochs Adler Aktiengesellschaft
Postfach 103 + 105, D-4800 Bielefeld 1
Telefon: (0521) 2097-1
Telex: 932759 adlr d
Telegramme: Adler Bielefeld
Telefax: (0521) 2097-300

Printed in West Germany
Änderungen vorbehalten

TL 204-374/4 Sept. 1987

INFORMATION ZUR HANDHABUNG DER TEILELISTE

1. Allgemeines

1.1 Im Inhaltsverzeichnis sind die Teile-Nr. nach steigenden Nr. geordnet.

1.2 Teile-Nr. 993 91 081 7 Zyl.-Schr. M4 x 10 2 - B 10
 Benennung
 Abmessung
 Bildtafel Nr. (rechts und links oben in der Bildtafel eingekreiste Nr.)
 Planquadrat der jeweiligen Bildtafel

1.4 Bei Bestellung bitte Teile-Nr mit Benennung angeben.

1.5 Zu einer Einheit gehörende Einzelteile sind durch eine strichpunktierte Linie eingerahmt. Die Einheit kann auch komplett unter der voll eingerahmten Teile-Nr. bestellt werden. Zu dieser Einheit gehören keine Teile, deren Nr. außerhalb der strichpunktierten Linie steht.

2. Verwendete Abkürzungen und Symbole:

NA = Nahtabstand
 SA = Schneidabstand
 HO = Hub, oben
 HU = Hub, unten
 OU = Hub, oben und unten
 R = rechts
 L = links
 N = nicht als Einzelteil lieferbar
 MG = mustergebunden, bei Ersatzteilebestellung bitte Muster einschicken oder Form-Nr. angeben
 V = veralteter Fertigungsstand
 * = die jeweilige Teile-Nr. mit evtl. Erläuterungen finden Sie im Teileverzeichnis, z.B. Nähgarnituren



= Länge oder Fläche angeben



= 1 Nadel



= 2 Nadeln

2.2 Bei Bandenfassern ist die Bandbreite, bei Zweinadelgarnituren der Nadelabstand und bei Abschneidgarnituren der Schneidabstand anzugeben.

2.3 Sollten Sie ein Teil nicht in der Ersatzteilliste auffinden, was durch technische Änderungen vorkommen kann, dann geben Sie uns bitte zur Teile- und Funktionsbeschreibung, evtl. Teil skizzieren, die genaue Unterklasse und Fabrik-Nr. lt. Typenschild bekannt.

3. Elektro-Teile

3.1 Bei Elektrokabeln und pneumatischen Schläuchen ist es erforderlich, die gewünschte Meterzahl anzugeben.

3.2 Bei bestellungen von Elektroteilen bitten wir die zusätzlichen Angaben, die in Klammern hinter der Teile-Nr. stehen, mit anzugeben.

3.3 Elektroteile sind zum schnellen Auffinden im Lageplan mit einer Positions-Nr. gekennzeichnet. Die Teile sind wie in Punkt 1.5 beschrieben aufgeführt.

3.4 Nicht numerierte Elektroteile können nach der Bezeichnung z.B. "Transistor T6" oder "Widerstand 1K Ω 0,5W" und der dazugehörenden Stromlaufplan-Nr. bestellt werden.

4. Auf Anfrage stehen weitere Ersatzteillisten zur Verfügung, z.B.: für "Nähgarnituren", "Apparate", "Zusatzeinrichtungen für Nähmaschinen" (elektrische und pneumatische Ausstattungen wie RAP, Antriebe usw.), Gestelle usw.

5. Jeder Nachdruck, auch der auszugsweise, ist nur mit unserer Genehmigung gestattet. Änderungen behalten wir uns vor.

INFORMATION ON USING THE SPARE PARTS LIST

1. In general

1.1 The part numbers are listed in numerical order in the table of contents.

1.2 Part No. 993 91 081 7 Cylinder screw M4 x 10 2 - B 10
 Description
 Dimensions
 No. of illustration (ringed number top left and right in diagram)
 Grid reference

1.4 When ordering please quote the part number together with description.

1.5 The component parts belonging to a "unit" are shown enclosed within a dot-dash frame. A "unit" can also be ordered complete by quoting the fully enclosed number within the dot-dash frame. Any parts, the numbers of which are shown outside the dot-dash frame, are not included with the "unit" and must be ordered separately.

2. Abbreviations and symbols used:

NA = seam spacing
 SA = cutting distance
 HO = stroke, top
 HU = stroke, bottom
 OU = stroke, top and bottom
 R = right
 L = left
 N = not available as separate part
 MG = calls for a sample; when ordering a spare part please submit a sample or indicate the number of the shape
 V = obsolete state of construction
 * = you can find all numbers of parts, possibly with explanation, in the table of contents, e.g. sewing components.



= declare length or area



= 1 needle



= 2 needles

2.2 Please quote the tape width for binder, the seam spacing for two-needle sets and the cutting distance for cutting sets.

2.3 Should a part not be found in the spare parts list, possibly due to technical alteration, please describe the part and its function as fully as possible when ordering. Please quote also the sub-class and serial number according to the specification plate.

3. Electrical parts

3.1 Please quote the required length in meters for electric cables and pneumatic hoses.

3.2 When ordering electrical parts, please include the additional data in brackets behind the part number.

3.3 To facilitate quick location, electrical components are marked with a position number in the situation-plan in the upper right hand corner of each electro sheet. Please order as in 1.5.

3.4 Electrical parts which are not numbered can be ordered according to their specification, e.g. "Transistor T6" or "Resistor 1 K Ω 0.5 W" and the appropriate circuit plan.

4. On request, further spare parts lists are available, e.g. "Sewing components", "Attachments", Additional equipment for sewing machines" (electrical and pneumatic equipment, RAP, motors etc.), "Stands" etc.

5. All reproductions, whether whole or in part, require our permission. Technical specifications subject to alteration.

INSTRUCIONES RELATIVAS A LA UTILIZACION DE LA LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO

1. Generalidades

1.1. En la tabla de materiales, los números de piezas son clasificados en el orden creciente:

1.2. No. de la pieza 993 91 061.7 Vis a tête cylíndrica M4 x 10 2 - B 10

1.3. Tablero ilustrado No. (número encerrado a la derecha y a la izquierda en la tabla ilustrada) Zona del tablero ilustrado correspondiente

1.4. En caso de comandos indicar sur le bon de commande le número de la pieza et la désignation correspondante.

1.5. Las piezas desmontadas formando parte de una unidad, son encerradas en una línea en traits et points. L'unité peut aussi être encerrée dans une case, comme unité complète. Cette unité ne comprend pas les pièces dont le numéro est marqué à l'extérieur de la ligne en traits et points.

2. Abreviaciones y símbolos utilizados

NA = distancia entre costuras

SA = distancia de coupe

HU = elevación superior

HU = elevación inferior

V = elevación superior e inferior

V = antiguo estado de construcción

V = garniture à coudre par exemple, et éventuellement les explications

2.2. En la cas d'ajuster le bordure, indiquer la largeur de ruban, dans le cas de garniture à deux aiguilles, la distance de coutures, dans le cas de coupe.

2.3. Pour le cas où vous ne trouvez pas une pièce dans la liste des pièces de rechange, ce qui pourrait arriver à la suite de modifications techniques, indiquez la désignation de la pièce et du fonctionnement, des croquis des pièces éventuelles, la sous-classe exacte et le numéro d'usine, tel qu'il est marqué sur la plaquette de type.

3. Pièces de la partie électrique

3.1. Pour les câbles électriques et les tuyaux pneumatiques, il est indispensable de nous communiquer le nombre de mètres désiré.

3.2. Veuillez nous préciser, dans les commandes de pièces pour la partie électrique, les indications supplémentaires marquées entre parenthèses après les numéros de pièces.

3.3. Les pièces de la partie électrique sont repérées par un numéro de position, afin qu'il soit possible de les trouver rapidement sur le plan de position. Les pièces sont indiquées comme mentionné au point 1.5.

3.4. Les pièces de la partie électrique non numérotées peuvent être commandées selon la désignation, par exemple "Transistor 10" ou "résistance 1 KΩ 0,5 W" et le numéro du schéma développé correspondant.

4. Sur demande, d'autres listes de pièces de rechange sont mises à votre disposition, par exemple "garnitures de couture", "Appareils", "Équipement supplémentaires pour les machines à coudre" (équipement électrique et pneumatique comme RMP, moteurs etc.) battis etc.

5. Toute réimpression, même partielle, est interdite sans notre autorisation. Nous nous réservons le droit de procéder à des changements.

5.1. Informations générales

1.1. En el índice, los números de las piezas de recambio están especificados en el orden creciente.

1.2. No. de la pieza 993 91 061.7 Tornillo de cabeza cilíndrica M4 x 10 2 - B 10

1.3. Tablero ilustrado No. (el número encerrado a la derecha y a la izquierda en la tabla ilustrada) Zona del tablero ilustrado correspondiente

1.4. Indicar en el pedido el número de la pieza y la designación.

1.5. Las piezas individuales que pertenecen a una unidad están encerrados por una línea de trazos y puntos. Es también posible pedir la unidad completa precisando el número de la pieza enteramente encerrado. Esta unidad no incluye las piezas cuyo número se encuentra fuera de la línea de trazos y puntos.

2. Abreviaciones y símbolos utilizados:

NA = distancia entre costuras

SA = distancia de corte

HU = elevación superior

HU = elevación inferior

V = elevación superior e inferior

V = antiguo estado de construcción

V = garniture à coudre par exemple, et éventuellement les explications

2.2. En el caso de ajustar el borde, indicar el ancho de la cinta, para las guarniciones de 2 agujas, la distancia entre agujas, y para los elementos de corte, la distancia de corte.

2.3. Si Ud. no puede encontrar una pieza en la lista de las piezas de recambio, lo que es posible en caso de modificaciones técnicas, indique la designación de la pieza y del funcionamiento y bosquejar eventualmente la pieza y especificar la sub-clase y el número de fabricación según la placa indicadora de tipo.

3. Piezas del sistema eléctrico

3.1. En caso de cables eléctricos y de tubos neumáticos hay que indicar el largo deseado en metros.

3.2. Al pedir piezas eléctricas, precisar también los detalles contenidos entre paréntesis detrás del número de la pieza.

3.3. Las piezas del sistema eléctrico llevan un número de referencia. Así es posible localizarlas más rápidamente en el plano de posición. Las piezas son indicadas según el punto 1.5.

3.4. Las piezas eléctricas no numeradas pueden ser pedidas indicando la designación, por ejemplo "Transistor 10" o "resistencia 1 KΩ 0,5 W" así como el número del esquema de los circuitos.

4. A petición, se tiene además a su disposición listas de las piezas de recambio, por ejemplo "Equipo de coser", "Apuratos", "Equipo suplementario para máquinas de coser" (equipo eléctrico y neumático como RMP, motores etc.) las bancadas etc.

5. Está prohibida toda reproducción, incluso parcial, sin nuestra autorización. Nos reservamos el derecho de proceder a modificaciones.

Gruppe : A

INFORMAZIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL LIBRETTINO PARTI DI RICAMBIO

1. Generalità

1.1. Nell'indice i numeri dei pezzi sono ordinati secondo numero progressivo.

1.2. Numero del pezzo 993 91 061.7 vite-stil M4 x 10 2 - B 10

1.3. Numero della tavola di raffigurazione (numero nel cerchio a sinistra od a destra della tavola di raffigurazione).

1.4. Per l'ordine indicare il numero del pezzo e la sua denominazione.

1.5. I pezzi singoli componenti un gruppo sono racchiusi in una linea a punti e tratti. Il gruppo può essere anche ordinato completo indicando all'ordine il numero di pezzo incompiuto da una linea continua. I pezzi il cui numero è situato fuori della linea a punti e tratti non appartengono al gruppo.

2. Abbreviazioni e simboli utilizzati:

NA = Distanza della cucitura

SA = Distanza di taglio

HU = Sollevamento, in alto

HU = Sollevamento, in basso

V = Sollevamento, in alto

V = Sollevamento, in basso

V = Sollevamento, in alto

V = Sollevamento, in basso

V = Sollevamento, in alto

V = Sollevamento, in basso

2.2. Nel caso che un pezzo non si trovi nel libretto parti di ricambio, caso che può accadere a causa delle continue innovazioni tecniche, indicate, accanto alla descrizione della funzione del pezzo, la classe e sottoclasse esatta ed il numero di fabbricazione riportati in argenteo.

2.3. Nel caso di bordatori di nastri indicare la larghezza del nastro, in caso di organi a due aghi indicare la distanza tra gli aghi, nel caso di taglio indicare la distanza di taglio.

3. Componenti elettrici

3.1. Ordinando cavi elettrici o tubi pneumatici è necessario indicare la lunghezza in metri.

3.2. Ordinando componenti elettrici indicare i dati supplementari segnati in parentesi dietro il numero del pezzo.


3.3. I componenti elettrici sono contrassegnati con un numero di posizione nella planimetria per facilitare e svelire la loro localizzazione. I pezzi sono contraddistinti come descritto nel punto 1.5.

3.4. Componenti elettrici non numerati possono essere ordinati sotto il simbolo dello schema elettrico per esempio "Transistor 10" oppure "Resistenza 1KΩ 0,5W" indicando suppletivamente il numero dello schema elettrico al quale i componenti appartengono.

4. A richiesta, esistono ulteriori libretti di parti di ricambio per esempio "Organi di cucitura", "Apparecchiature", "Apparecchiature supplementari per le macchine per cucire" (equipaggiamenti elettrici e pneumatici, RMP, motori etc.) sostegni etc.

5. Ogni riproduzione intera o parziale è permessa solo con la nostra approvazione. Ci riserviamo ogni diritto di modifica.

Gruppe A



Kurveantrieb Klasse 204;205

besteht aus:

205-6	A1+C1+B1
205-8	A2+C1+B1
205-25	A2+C1+B4+D1+E1
205-MO-25	A2+C1+B4+D1+E1
205-RM-25-SP75	A2+C1+B4+D1+E1
205-64	A1+C1+B1
205-8025	A2+C1+B4+D1+E1
205-MO-25-SF	A2+C1+B4+D1+E1
205-FS-64	A1+C1+B2
205-374	A4+C1+B3+D2+E2
205-375	A4+C1+B3+D2+E3
205-MO-2-2	A2+C1+B4+D1+E1
205-MO-2-3	A2+C1+B4+D1+E1
205-MO-3-2	A2+C1+B4+D1+E1
205-MO-4-2	A2+C1+B4+D1+E1


besteht aus:


204-2	A1+C1+B1
204-VN-2-S	A3+C1+B1
204-102	A3+C1+B1
204-64	A1 C1 B1
204-WS-102-S	A3+C1+B1
204-4102-S	A3+C1+B2
204-102-SF	A3+C1+B1
204-374	A4+C1+B3+D2+E2
204-375	A4+C1+B3+D2+E3

eingepaßt
* adjusted

204 11 033 0	11,23
204 11 032 0	11,22
204 11 031 0	11,21
204 11 029 0	11,19
204 11 028 0	11,18
204 11 027 0	11,17

▼ = nur Teileversand
N = nicht als Einzelteil lieferbar
only spares service part cannot be supplied separately





Printed in West Germany - Kochs Adler AG - 4800 Bielefeld - Änderungen vorbehalten • TL 204-374/2 • 9.198

Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel	Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel	Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel
Klasse 204-374		15.09.87	068 25 028 0	OBENTEILSTUETZE	4A10	105 31 047 0	NADELTRANSP.HEBEL	109
004 00 143 0	HUELSE	1H4	077 11 022 0	AUFLAGE	4J10	105 31 049 0	BOLZEN	1H3
004 00 230 3	STELLRING	2H9	077 11 023 0	ZENTRIERSTUECK	4J11	105 31 057 0	KURBEL	0107 0467
004 00 381 0	F5/LINEAL	4H9	077 11 025 0	ABSCHL.-STUECK	4H11	120 11 010 0	FADENFUEHRUNG	0167 1010
004 00 622 3	SCHLEDER	2C1	081 00 139 0	SCHLEIBE	2J11	166 17 001 0	AUSRUECKHEBEL	1A10
004 00 623 0	FEDER	202	081 00 166 0	HAULSCHLUESSEL	4C9	166 17 001 0	KRAFTSPULER	4H12
005 00 086 0	FADENFUEHRUNGSOESE	1B1	081 00 179 0	DRUCKSTANGE	4H6	167 24 143 3	ROLLENANSCHLAG	4J2
005 00 184 0	SCHLEIBE	1H2	089 00 250 0	DRUCKSTUECK	2L4	167 24 144 3	ANSCHLAG GERADE	4J2
005 00 193 0	SCHNAPPFEDER	2J2	095 00 041 0	DELKISSEN	2E11	168 12 002 3	HUELLE	467 4H8
005 00 206 0	KETTENHAKEN	408 468	097 00 264 0	SPULERRAD	4F10	168 13 006 0	LAGERBOCK	4L7
005 00 220 0	KEGELFEDER	1B2	097 00 283 0	SPULERSP.-BOLZEN	4E11	204 10 011 0	RIEMENSCHUTZ	4L7
005 00 222 0	KEGELSTUENPFEDER	1H1	097 00 284 0	FADENOESE	4E9	204 10 012 0	HAUBE	0164
005 00 227 0	FADENANZUGSFEDER	1L3	097 00 285 0	SPULENARM	4F10	204 10 013 4	ARMWELLE	4L7
005 00 236 0	SCHLEIBE	1H2	097 00 286 0	BOLZEN	4G11	204 10 016 0	HAUBE	1E2
005 00 237 0	HALTESTIFT	2H3	097 00 288 0	BREMSSTUECK	4G10	204 10 018 3	PLATTE	102
005 00 398 0	STANGE	4H7	097 00 289 0	KLEINKE	4G10	204 10 020 0	KOPFDECKEL UNT.	1J2
030 00 031 0	SPULE	2L3 4B10	104 00 149 0	SCHLEBER	2B4	204 10 020 4	KOPFDECKEL OB.	1F1
037 00 092 3	ANSCHLAGROCKEN	466	104 00 224 0	HEBEL	1F8	204 10 022 0	ARM	1L8
037 00 093 0	STELLKLOBEN	467	104 10 035 0	BUCHSE	169	204 10 022 4	OBERTEIL	104
037 00 095 0	WINKELKLOBEN	4H7	104 12 004 0	BOLZEN	01E3 0463 01J3	204-AL		
037 00 112 0	KNIEHEBELWELLE	468	104 12 001 0	KETTE	408	204 10 023 0	ABDECKHAUBE	164
037 00 129 0	FADENSPANN.-FEDER	4F10	104 13 001 4	KETTE	408	204 10 024 0	FUEHRUNG	161
064 00 027 0	ROSETTE	1B2	104 13 950 4	KNIEHEBEL	4J7	204 10 026 4	HANDRAD	01H9
064 00 147 0	GRUNDPLATTE	2C6	104 15 002 0	BUCHSE	2K9 2J11	204 10 027 0	KLOTZ	2F3
064 00 174 0	BUCHSE	2J8	104 16 001 0	STOPFEN	4H11	204 10 028 0	FUEHRUNG	1H1
064 00 178 0	ZUGSTANGENBOLZEN	2H10	104 17 002 3	SPULENPLATTE	4F12	204 10 031 0	DECKEL	1H10
064 00 201 0	SCHIFFCHENRAHNLAGER	2H4	104 17 003 3	SPULENWELLE	4F12	204 10 032 0	DECKEL	1J8
064 00 201 4	SCHIFFCHENRAHNLAGER	2H4	104 17 005 0	MITNEHMERSCHEIBE	4F12	204 10 033 3	DELTOPF	1H10
064 00 205 0	SCHIFFCHENRAHNLAGER	2J4	104 17 006 0	LEITBLECH	4F12	204 10 035 0	RIEMENSCHUTZ	4A9
064 00 208 0	FEDER	2K4	104 17 007 0	BOLZEN	4F12	204 10 036 0	WINKEL	407
064 00 209 0	SCHARNIER	2L4	104 17 007 0	BOLZEN	4F12	204 10 037 0	PLATTE	4A7
064 00 209 4	SCHARNIER KPL.	2L6	104 25 001 0	HAUBE-65	2C6 4E9	204 10 038 0	SCHUTZKAPPE	1L11
064 00 210 0	FUEHRUNGSBOLZEN	2J10	104 31 003 0	KURBELBOLZEN	2F7	204 10 039 0	KAPPE	1K1
064 00 211 0	RIEDEL	2K6	104 31 048 0	ZUGSTANGE	2E9	204 10 040 0	FILZPLATTE	1K2
064 00 212 0	DRUCKSTUECK	2K6	105 10 009 4	HANDRAD	01F12	204 10 040 0	FILZPLATTE	1H8
064 00 213 0	GLEITSTUECK	2K6	105 11 002 0	FADENSPANN.-BOLZEN	1B2	204 10 048 4	WINKELSTUECK	1H7
064 00 220 0	BUCHSE	263	105 11 006 0	DELKASTEN	1K5 4B10	204 10 050 4	BOCK	103
064 00 221 0	BUCHSE	269	105 11 006 4	DELKASTEN	1B10	204 11 009 3	FADENHEBEL	01K1
064 00 229 0	VORSCHUBWELLE	2F3	105 11 007 3	DECKEL	1B10	204 11 009 4	FADENHEBEL	01K2
064 00 234 0	STICHTST.-GABEL	2C9	105 11 008 0	ROLLENBOLZEN	01G1 0H1 0K1	204 11 011 3	VERSTELLWELLE	1H1
065 00 170 3	STELLRING	108	105 11 009 0	BOLZEN	01F6 0H1 0K1 0K1	204 11 012 3	ANSCHLAG	1J1
065 00 238 0	KULISSENSTEIN	2F9	105 13 040 0	DREHFEDER	01F1 0461 01J1	204 11 013 0	FADENANZUGHEBEL	1L3
066 00 063 0	DRUCKFEDER	1J4	105 13 042 0	FUEHRUNG	1C3	204 11 016 3	FADENHEBEL	01H1
066 00 207 0	DECKRING	2H3	105 15 007 3	ZUGSTANGE	1J4	204 11 016 4	FADENHEBEL KPL.	01H2
066 00 222 3	KURBEL VORSCHUBWELLE	267	105 15 008 3	EXZENTER	2611	204 11 017 0	OESE	1K1
067 00 241 0	KLAMMER,DELFILZ	2E11	105 16 012 0	DRUCKSTUECK	1K11	204 11 018 4	LAGER	105
067 10 022 0	TROPFENSATZ	168 1H8 1L8 1J9	105 16 013 0	GRIF	1K11	204 11 020 0	DREHFEDER	1A5
067 10 060 0	TROPFENSATZ	1H6 1H8	105 31 042 3	KURBEL	1C5	204 11 021 0	LAGERBOCK	1B5
067 10 061 0	SCHLEIBE	1H6	105 31 043 0	NADELTR.WELLE	1C9	204 11 021 4	LAGERBOCK	1B5
067 16 049 0	BOLZEN	109	105 31 044 3	STELLRING	1B7 1C9	204 11 022 0	WELLE	1B5
067 16 060 0	GLEITSTEIN	1K2 2J7	105 31 048 3	KLOBEN	1C8	204 11 023 3	HEBEL	1B7
068 00 026 0	FADENFUEHRUNGSSTIFT	168	105 31 048 4	NADELTR.-HEBEL	1B8	204 11 024 0	SPANNUNGSBOLZEN	1H2
068 00 174 3	STELLRING	1J5						
068 00 533 0	SCHLEIBE	2K11						

Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel	Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel	Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel
204 16 019 0 TRANSPORTURBALKEN	264		204 31 011 3 STOFFDRUECKERSTANGE	1L5		504 15 017 0 DREHFEDER	2K2	
204 16 019 4 TRANSPORTURBALKEN	2F3		204 31 012 0 STANGE	1K5		699 97 910 0 SCHLAUCH 2,5LWX1	01J6 0167 1K6	
			204 31 014 0 KULISSENSTEIN	1H11		PVC RAU	2H5	
204 16 020 0 ANSCHLAGSTUECK	1K12		204 31 015 3 DOPPELHEBEL	268		699 99 158 0 OELDOCHT RD 1,5	0166 01J6 1K6	
204 16 021 4 STICHSPELLERABEL	2C9		204 31 017 0 BUCHSE	1611		NR.2050	1H7 139 2F5	
204 16 022 0 DRUCKFEDER	1J12		204 31 018 3 STICHSPELLERABEL	1K16		794-200	3K7	
204 16 025 3 HEBEL	169		204 31 020 0 ROLLENBOLZEN	01K6		802 48 289 0 WELLE	1B10	
204 16 027 0 BUCHSE	2L8		204 31 021 0 GLEITSTEIN	1K2 1E4		893 06 642 7 ZYL.SCHR.	2J2	
204 16 028 0 BUCHSE	2L8		204 31 022 4 KURBEL KPL.	0167		H 2,5X 4		
204 16 030 3 WELLE	1F3		204 31 024 4 KURBEL KPL.	01J7		893 06 673 7 ZYL.SCHR.	2H6	
204 16 032 0 BOLZEN	2K7		204 31 026 0 ZAPFENSCHRAUBE	209		H 3 X 5		
204 16 033 0 MUTTER	169		204 99 001 4 204-374	01F10 01E10		893 06 736 0 ZYL.SCHR.	3E2	
204 20 006 0 STICHPLATTE	3H3		205 10 005 4 KURVENSCHNEIBE	1F8		H 5 X 10		
204 20 008 0 STICHPLATTE	3E3		205 10 008 0 LAUFSCHEIBE	01H12		893 08 558 7 HALBRD.SCHR.	2K2	
204 21 007 0 TRANSPORTUR	3H4		205 10 023 4 HANDRAD	01E4 01K4		H 3 X 15		
204 21 008 0 TRANSPORTUR	3H4		205 11 001 3 FADENWELBEL	01H1		893 21 101 8 FEDERING	2J2	
204 21 010 0 TRANSPORTUR	364		205 11 001 4 FADENWELBEL	01J12		B 2,3		
204 21 011 0 TRANSPORTUR	364		205 13 022 3 KLEINSTUECK	2K9		893 33 092 0 GEN.STIFT		
204 22 002 3 TRANSPORTFUSS	365 3H5		205 15 011 4 SCHAUKELWELLE	2K9		H 5 X 5		
204 22 003 3 FESTER FUSS	366 3H6		205 15 014 3 KLEINRING	217		893 33 094 0 GEN.STIFT		
204 22 004 3 FESTER FUSS	368 3H8		205 15 015 0 WELLE	2111		H 5 X 8		
204 22 005 0 FINGERSCHUTZ	3C2		205 16 001 0 ANSCHLAG	1J10		893 33 103 0 GEN.STIFT	267 2J8	
204 22 006 3 TRANSPORTFUSS	369 3H9		205 16 002 0 BOLZEN	1K11		893 33 105 0 GEN.STIFT	1C4 2H3 2H9	
204 22 007 3 FESTER FUSS	3610 3H10		205 16 002 0 BOLZEN	1H12 1J12		H 6 X 10		
204 22 008 3 TRANSPORTFUSS	365 3H5		205 16 002 0 BOLZEN	1L7		893 52 093 0 GEN.STIFT	2H7	
204 22 009 3 FESTER FUSS	366 3H6		205 31 026 0 BOLZEN	01F7		H 4 X 4		
204 22 010 3 TRANSPORTFUSS	365 3H5		220 00 321 0 HUBKURBEL	1K4		893 52 115 0 GEN.STIFT	2C2	
204 22 011 3 FESTER FUSS	366 3H6		220 14 051 0 SCHARNIER	4J9		H 6 X 6		
204 22 012 3 FESTER FUSS	368 3H8		221 14 005 0 SCHARNIER	282		893 53 132 0 GEN.STIFT	1F9	
204 22 013 3 FESTER FUSS	3610 3H10		266 15 008 0 STERNRAD	2H8		H 6 X 20		
204 22 014 3 FESTER FUSS	368 3H8		266 15 009 3 WELLE	2J8		895 36 121 0 ZYL.STIFT	2H8	
204 22 016 0 FINGERSCHUTZ	3C4		296 00 048 0 ANLAUFSCHEIBE	01F1		4 N6X 12		
204 22 017 0 FINGERSCHUTZ	3D7		296 34 031 3 STELLRING	2L8		895 36 137 0 ZYL.STIFT	1D3	
204 22 018 0 FINGERSCHUTZ	386		367 10 005 0 FLANSCH	1612		5 N6X 12		
204 22 019 0 FINGERSCHUTZ	386		367 11 034 0 FADENANZUGSROLLE	1K1		966 51 091 2 ROHR	1J6	
204 22 020 0 FINGERSCHUTZ	3D7		367 11 051 0 KLEINPLATTE	1K1		973 46 099 0 DISTANZROHR	4B8	
204 24 002 3 LINEAL	4H2		367 12 008 0 NIPPEL	2J6		990 12 011 8 KEILREIHEN	4K9	
204 24 002 4 F349/LINEAL	4E3		367 15 027 0 KEGELSTUMPFFEDER	2L2		10 X 1250		
204 24 003 0 PLATTE	4H4		367 16 032 0 NIPPEL	2F5		990 24 005 8 STAPAMUFFE	4J11	
204 24 004 0 BLATTFEDER	4L9		381 11 004 3 RAENDELNUTTER	1L1 1A2		B PG 11		
204 25 002 0 OELFANGHULDE	363		396 11 002 0 FADENFUHR.STIFT	1B10		990 81 001 9 PLASTIKOELER,LEER	4B11	
204 28 000 1 NG-204-NA-0	374		396 11 019 4 GARNSTAENDER	4L10		MOD.250 N		
			396 11 101 4 GARNSTAENDER	4J11		990 81 003 8 ZUEBEROER KASTEN	4C11	
204 28 000 2 NG-204-NA-0	374		396 11 102 3 FADENLEITARM	4J10		990 81 006 1 SCHRAUBENDREHER	4D10	
			396 11 103 0 FADENOESE	4J11		A 0,4X 2,5		
204 31 001 0 HINKELHEBEL	1K3		396 11 104 0 GARNROLLENTLEER	4J10		990 81 006 2 SCHRAUBENDREHER	4D10	
204 31 002 0 ZUGSTANGE	1H5		396 11 104 0 GARNROLLENTLEER	4J10		A 0,8X 5,5		
204 31 003 0 BOLZEN	1C5		396 11 105 0 GARNROLLENTLEER	4J11		990 92 050 9 MADEL,794-200	4D10	
204 31 005 3 KLOBEN	1L3		396 11 106 3 GARNSTAENDERROHR	4L11		992 00 052 8 LI.ZYL.SCHR.	202	
204 31 006 0 BOLZEN	1H5		396 11 107 0 GARNSTAENDERROHR	4J11		NR.50 X 3,		
204 31 007 0 SCHIEBER	162		396 11 107 0 ZUGSTANGE	4J7		992 00 065 0 6KT.MUTTER	2K6	
204 31 008 3 STELLRING	165 2H6		477 48 008 4 KABEL,MAGNETVENTIL	1D1		NR.89		
204 31 009 3 KURBEL	1E6		504 11 021 3 FADENWELBEL	01F1		992 00 102 0 KEGELSTIFT,1:80	1D9	
204 31 010 0 LEISTE	1E4		504 11 021 4 FADENWELBEL KPL.	01E2		3,79 X25		
						992 00 111 0 GEN.STIFT	4E9	
						NR.40X 5		

Änderungen vorbehalten

Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel	Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel	Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel
993 16 176 0 SENKHOLZSCHR. 5 X 25	439		993 91 106 8 ZYL.SCHR. M 5 X 20	102		993 97 098 7 FL.KOPFSCHR. M 4 X 8	1H3 1E4 168 1K11	1H7
993 19 036 7 SCHEIBE 4,3	1K1 1E9		993 91 108 7 ZYL.SCHR. M 5 X 25	01E1 01G1 01J1		994 04 281 7 6KT.SCHR. M 8 X 18	1C8	M 5 D 4
993 19 037 7 SCHEIBE 8 5,3	4H11		993 91 108 8 ZYL.SCHR. M 5 X 25	01L1		994 05 036 7 6KT.MUTTER M 4	1H3	999 24 039 8 T-VERB.STUECK STECKB.D 3
993 19 038 7 SCHEIBE 8 6,4	1C5 4K11		993 91 122 7 ZYL.SCHR. M 6 X 10	01D6 01G6 1D9		994 05 037 7 6KT.MUTTER M 5	4J11 4K11	ENDE
993 19 040 7 SCHEIBE 8 8,4	1D4		993 91 123 7 ZYL.SCHR. M 6 X 12	01F10 01E12 1C7		994 05 038 7 6KT.MUTTER M 6	4L11	
993 19 046 8 SCHEIBE 8 19	4M11		993 91 123 8 ZYL.SCHR. M 6 X 12	4C8		994 27 097 0 ZYL.KERBSTIFT 4 X 24	1D7	
993 34 054 7 6KT.MUTTER M 3	1A10		993 91 124 7 ZYL.SCHR. M 6 X 16	01H9 01J10 01H12		994 27 471 0 ZYL.KERBSTIFT 8 X 32	2D6	
993 34 058 7 6KT.MUTTER M 6	1H3 1B5 1D7		993 91 125 7 ZYL.SCHR. M 6 X 18	4D7		994 38 065 8 SPANNHUELSE 3 X 12	1E3	
993 34 059 7 6KT.MUTTER M 8	01F1 01H1 01J1 01L1 01E5 01H6		993 91 125 8 ZYL.SCHR. M 6 X 18	1J2		994 46 112 7 ZYL.SCHR. M 6 X 16	1K11 1H12	
993 39 106 7 RAENDELSCHR. M 5 X 10	1B2 1E9		993 91 126 8 ZYL.SCHR. M 6 X 20	2K8		994 80 146 7 SCHEIBE B 6,4	4G9 4G10	
993 43 121 7 4KT.SCHR. M 8 X 16	4H9		993 91 133 7 ZYL.SCHR. M 6 X 50	1B11		994 80 148 7 SCHEIBE B 8,4	1E12	
993 52 103 0 GEW.STIFT M 5 X 4	4E7 4H7 4J8		993 91 135 7 ZYL.SCHR. M 6 X 60	4A7		995 14 021 7 RAENDELMUTTER M 6	4B9	
993 52 106 0 GEW.STIFT M 5 X 8	2J7		993 91 146 8 ZYL.SCHR. M 8 X 20	1D4		995 34 061 8 6KT.MUTTER (PFAFF) PG11 X 9	4H11	
993 54 101 0 6KT.MUTTER M 6	1H3		993 91 150 7 ZYL.SCHR. M 8 X 35	2J7		996 01 303 8 SICH.RING 18 X1,5	4M11	
993 69 012 7 M-SCHLUESSEL 6 X 8	4C8		993 91 180 7 ZYL.SCHR. M10 X 35	2D4 2D6		996 07 007 8 SICH.SCHEIBE 4	1K2 2K6 4G11	
993 90 066 5 SCHR.DREHER F.1.6KT 2	4C9		993 91 549 8 ZYL.SCHR. M 8X1 X 25	1F9		996 07 008 8 SICH.SCHEIBE 5	1A5 1G7 2F9	
993 91 080 7 ZYL.SCHR. M 4 X 6	4E9 1E10		993 91 959 7 ZYL.SCHR.,LOLOK M 8 X 20	1F12		996 07 010 8 SICH.SCHEIBE 7	1D5 1M5 2F5	
993 91 080 8 ZYL.SCHR. M 4 X 6	1K1 1L1		993 92 076 8 GEW.STIFT M 4 X 4	1L5 3B2		996 07 011 8 SICH.SCHEIBE 8	1D7 2G10 4G6 4H8	
993 91 081 8 ZYL.SCHR. M 4 X 8	1K1 1C4		993 92 098 8 GEW.STIFT M 5 X 5	2H6		996 07 013 8 SICH.SCHEIBE 10	1D1	
993 91 082 8 ZYL.SCHR. M 4 X 10	1G12		993 92 099 8 GEW.STIFT M 5 X 6	1L5		996 12 042 7 STELLRING A 10	2G9	
993 91 083 8 ZYL.SCHR. M 4 X 12	1H1 1H2		993 92 110 8 GEW.STIFT M 6 X 8	1K7		996 13 136 0 KUGELKNOPF C 25 M 6	1C1	
993 91 084 8 ZYL.SCHR. M 4 X 16	1F1		993 92 114 8 GEW.STIFT M 6 X 20	1J6		996 13 137 0 KUGELKNOPF C 32 M 8	1K11	
993 91 088 8 ZYL.SCHR. M 4 X 25	1A7		993 92 122 7 GEW.STIFT M 8 X 12	01F12		996 20 077 0 PASSFEDER A 5X 20	1F10	
993 91 102 8 ZYL.SCHR. M 5 X 10	1H4		993 92 122 8 GEW.STIFT M 8 X 12	01H9 01H12		998 68 027 8 SPANNRG.SP220 4	4G10	
993 91 103 8 ZYL.SCHR. M 5 X 12	1A4		993 95 092 8 GEW.STIFT M 5 X 6	2K7		998 68 031 8 SPANNRG.SP220 6	1L3	
993 91 104 7 ZYL.SCHR. M 5 X 16	1G2 1E3 1F3 3A3		993 95 103 8 GEW.STIFT M 6 X 8	1E9 1F9		998 88 152 0 PASZSCHEIBE 8X 14X0,5	01H1	
993 91 104 8 ZYL.SCHR. M 5 X 16	1K4 2H11		993 95 104 8 GEW.STIFT M 6 X 10	1J7		999 88 208 0 PASZSCHEIBE 8X 14X 1	1M5	
993 91 105 8 ZYL.SCHR. M 5 X 18	1K5 1D10 2J7 2K11 1H10		993 97 097 7 FL.KOPFSCHR. M 4 X 6	4H4		999 20 175 1 KABELBAND SST1.5M-M	01G7 01J7	

Änderungen vorbehalten