




INAKTIV

568



Ersatzteileliste Spare Parts Pièces de rechange Piezas de repuesto Parti di ricambio

Nähgarniturenliste Sewing components Garniture de couture Equipo de coser Organi di cucitura

Kochs Adler Aktiengesellschaft
Postfach 103 + 105, D-4800 Bielefeld 1
Telefon: (0521) 2097-1
Telex: 932759 adlr d
Telegramme: Adler Bielefeld
Telefax: (0521) 2097-300

Printed in West Germany
Änderungen vorbehalten

TL 568 - 4 · Sept. 1987

INFORMATION ON USING THE SPARE PARTS LIST

- In general
 - The part numbers are listed in numerical order in the table of contents.
- Part No. 993 91 081 7' Cylinder screw M4 x 10 2 - B 10
 Description
 Dimensions
 No. of illustration (fringed number top left and right in diagram)
 Grid reference
- When ordering please quote the part number together with description.
 - The component parts belonging to a "unit" are shown enclosed within a dot-dash frame. A "unit" can also be ordered complete by quoting the fully enclosed number within the dot-dash frame. Any parts, the numbers of which are shown outside the dot-dash frame, are not included with the "unit" and must be ordered separately.
- Abbreviations and symbols used:

MA = seam spacing	R = right	1 = 1 needle
SA = cutting distance	L = left	2 = 2 needles
HO = stroke, top	W = not available as separate part	
BO = stroke, bottom	MG = please submit a sample or indicate the number of the shape	
DU = stroke, top and bottom	V = assembled state of construction	
	Y = consistent with explanation, in the table of contents, e.g. sewing components.	
- Please quote the tape width for binder, the seam spacing for two-needle sets and the cutting distance for cutting sets.
 - Should a part not be found in the spare parts list, possibly due to technical alteration, please describe the part and its function as fully as possible when ordering. Please quote also the sub-class and serial number according to the specification plate.
- Electrical parts
 - Please quote the required length in meters for electric cables and pneumatic hoses.
 - When ordering electrical parts, please include the additional data in brackets behind the part number.
 - To facilitate quick location, electrical components are marked with a position number in the situation-plan in the upper right hand corner of each electro sheet. Please order as in 1.5.
 - Electrical parts which are not numbered can be ordered according to their specification, e.g. "Transistor 16" or "resistor 1 KΩ 0.5 W" and the appropriate circuit plan.
- On request: further spare parts lists are available, e.g. "sewing components", "Attachments", "Additional equipment for sewing machines" (electrical and pneumatic equipment, RP, motors etc.), "Sundries" etc.
 - All reproductions, whether whole or in part, require our permission. Technical specifications subject to alteration.

INFORMAZIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL LIBRETTO PARTI DI RICAMBIO

- Generalità
 - Nell'indice i numeri dei pezzi sono ordinati secondo numero progressivo.
- Numero del pezzo 993 91 081 7' vite-cil. M4 x 10 2 - B 10
 Descrizione
 Dimensioni
 Numero della tavola di raffigurazione (numero nel cerchio a sinistra ed a destra della tavola di raffigurazione)
 Numero della tavola di raffigurazione (numero nel cerchio a sinistra ed a destra della tavola di raffigurazione)
 Quando la localizzazione nella tavola di raffigurazione corrispondente
- Per l'ordine indicare il numero del pezzo e la sua denominazione.
 - I pezzi singoli componenti un gruppo sono racchiusi in una linea a punti e tratti. Il gruppo può essere anche ordinato completo indicando all'ordine il numero di pezzo incompiuto da una linea continua. I pezzi 1) cui numero è situato fuori della linea a punti e tratti non appartengono al gruppo.
- Abbreviazioni e simboli utilizzati:

MA = Distanza della cucitura	R = Destra (o)	1 = Indicare la lunghezza o la superficie
SA = Sollevamento, in alto	L = Sinistra (o)	2 = 1 ago
HO = Sollevamento, in basso	MG = Disposizione del campione, ordinando i pezzi di ricambio. Inviare un campione oppure indicare il numero di forma	2 = 2 aghi
DU = Sollevamento, in alto ed in basso	V = Stato di costruzione finito	
	Y = Richiesta di informazioni	
- In caso di bordatori di nastri indicare la larghezza del nastro. In caso di organi a due aghi indicare la distanza tra gli aghi nel caso di taglio. Indicare la distanza di taglio.
 - Nel caso che un pezzo non si trovi nel libretto parti di ricambio, caso che può accadere a causa delle continue innovazioni tecniche, indicate, accanto alla descrizione della funzione del pezzo e l'eventuale schizzo o descrizione minima del pezzo, la classe e sottoclasse esatte ed il numero di fabbricazione riportato in targhetta
- Componenti elettrici
 - Ordinando cavi elettrici o tubi pneumatici è necessario indicare la lunghezza in metri.
 - Quando componenti elettrici indicare i dati supplementari segnati in parentesi dietro il numero del pezzo.
 - I componenti elettrici sono contrassegnati con un numero di posizione nella planimetria per facilitare e evitare la loro localizzazione. I pezzi sono contrassegnati come descritto nel punto 1.5.
 - Componenti elettrici non numerati essere ordinati sotto il simbolo dello schema elettrico per esempio "Transistor 16" oppure "Resistenza 1KΩ 0.5W" indicando supplementamente il numero dello schema elettrico al quale i componenti appartengono.
- A richiesta, esistono ulteriori libretti di parti di ricambio per esempio "Organi di cucitura", "Apparecchiature", "Apparecchiature supplementari per le macchine per cucire" (equipaggiamenti elettrici e pneumatici, RP, motori etc.), "Sundries" etc.
 - Questa riproduzione intera o parziale è permessa solo con la nostra approvazione. Ci riserviamo ogni diritto di modifica.

Gruppe : A

INSTRUCTIONS RELATIVES A L'UTILISATION DE LA LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

- Généralités
 - Dans la table des matières, les numéros de pièces sont classés dans l'ordre croissant:
- Part No. 993 91 081 7' Vis à tête cylindrique M4 x 10 2 - B 10
 Description
 Dimensions
 Zone du tableau illustré correspondant
- En cas de commandes indiquer sur le bon de commande le numéro de la pièce et la désignation correspondante.
 - Les pièces appartenant à une unité sont encadrées d'une ligne en traits et points. L'unité peut aussi être commandée, sous le numéro entièrement encadré (dans une case), comme unité complète. Cette unité ne comprend pas les pièces dont le numéro est marqué à l'extérieur de la ligne en traits et points.
- Abbreviations et symboles utilisés:


MA = distance entre coutures	R = à droite	1 = Indiquer longueur de surface
SA = distance de coupe	L = à gauche	2 = 1 aiguille
HO = élévation supérieure	MG = vous commandez une pièce de rechange veuillez soumettre un échantillon ou spécifiez l'ancien état de construction	2 = 2 aiguilles
DU = élévation inférieure	Y = ancien état de construction	
	V = garniture à coudre par exemple, et éventuellement les explications dans le cas de garniture à deux aiguilles, la distance de coutures.	
- Dans le cas d'appareil bordure indiquer la largeur de ruban, dans le cas de garniture à deux aiguilles, la distance de coutures.
 - Pour le cas où vous ne trouvez pas une pièce dans la liste des pièces de rechange, ce qui pourrait arriver à la suite de modifications techniques, nous vous prions de nous fournir, avec la description des pièces et fonctionnant, des croquis des pièces éventuels, la sous-classe exacte et le numéro d'usine, tel qu'il est marqué sur la plaquette de type.
- Pièces de la partie électrique
 - Pour les câbles électriques et les tuyaux pneumatiques, il est indispensable de nous communiquer le nombre de mètres désiré.
 - Veuillez nous préciser, dans les commandes de pièces pour la partie électrique, les indications supplémentaires marquées entre parenthèses après les numéros de pièces.
 - Les pièces de la partie électrique sont repérées par un numéro de position. Afin qu'il soit possible de les trouver rapidement sur le plan de position, les pièces sont indiquées comme mentionné au point 1.5.
 - Les pièces de la partie électrique non numérotées peuvent être commandées selon la désignation, par exemple "Transistor 16" ou "résistance 1 KΩ 0.5 W" et le numéro de schéma développé correspondant.
- Sur demande, d'autres listes de pièces de rechange sont mises à votre disposition, par exemple "Équipements de couture", "Appareils", "Équipement supplémentaires pour les machines à coudre" (Équipement électrique et pneumatique comme RP, moteurs etc.) bâtis etc
 - Toute réimpression, même partielle, est interdite sans notre autorisation. Nous nous réservons le droit de procéder à des changements.

INFORMAZIONE RELATIVE A LA UTILIZATION DE LA LISTA DE LAS PIEZAS DE RECAMBIO


- Informaciones generales
 - En el índice, los números de las piezas de recambio están especificados en el orden creciente.
- Numero de la pieza 993 91 081 7' tornillo de cabeza cilíndrica M4 x 10 2 - B 10
 Descripción
 Dimensiones
 Tabla ilustrada No. (el número encerrado a la derecha y a la izquierda en la parte superior de la tabla ilustrada)
 Cuadrícula de la respectiva tabla ilustrada
- Para el orden indicar el número de la pieza y la designación.
 - Las piezas individuales que pertenecen a una unidad están encerradas por una línea de trazos y puntos. Es también posible pedir la unidad completa, pero el número de la pieza debe estar encerrado. Esta unidad no incluye las piezas cuyo número se encuentra fuera de la línea de trazos y puntos.
- Abreviaciones y símbolos utilizados:


MA = Distancia de corte	R = a la derecha	1 = Indicar largo o superficie
SA = Distancia de corte	L = a la izquierda	2 = 1 aguja
HO = Elevación superior	MG = no se entrega como pieza individual o se entrega la muestra o se precisa el número de la forma o estado de fabricación anterior	2 = 2 agujas
DU = Elevación superior e inferior	V = estado de fabricación anterior	
	Y = El respectivo número de la pieza, por ejemplo un juego de costura, y eventualmente las explicaciones están contenidas en la lista de piezas.	
- Para los ribeteadores hay que indicar el ancho de la cinta, para las guarniciones de 2 agujas, la distancia entre agujas, y para los elementos de corte, la distancia de corte.
 - Si Ud. no puede encontrar una pieza en la lista de las piezas de recambio, lo que es posible en caso de modificaciones técnicas, entonces rogamos describir la pieza y el funcionamiento y bosquejar eventualmente la pieza y especificar la sub-clase y el número de fabricación según la pieza indicadora de tipo.
- Piezas del sistema eléctrico
 - En caso de cables eléctricos y de tubos neumáticos hay que indicar el largo deseado en metros.
 - Al pedir piezas eléctricas, precisar también los detalles contenidos entre paréntesis detrás del número de la pieza.
 - Las piezas del sistema eléctrico llevan un número de referencia. Así es posible localizarlas más rápidamente en el plano de posición. Las piezas son indicadas según el punto 1.5.
 - Las piezas eléctricas no numeradas pueden ser pedidas indicando la designación, por ejemplo "Transistor 16" o "resistencia 1KΩ 0.5 W" así como el número del esquema de los circuitos.
- A petición, se tiene además a su disposición listas de las piezas de recambio, por ejemplo "Equipo de coser", "Máquinas", "Equipo suplementario para máquinas de coser" (equipo eléctrico y neumático como RP, motores etc.) las bancadas etc.
 - Esta prohibida toda reproducción, incluso parcial, sin nuestra autorización. Nos reservamos el derecho de proceder a modificaciones.


Gruppe : A















Ausauflassen. Class to be fazed out

Bemerkung Remarks	auf Wunsch: on request:
-------------------	-------------------------

Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel	Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel	Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel
KLASSE 568		02.11.87	296 00 101	0 OELDOCHT	105	396 11 053	0 LAGERMUTTER	183
004 00 401	4 SCHARNIER	782	296 00 114	0 DROSSELRING	188	396 11 061	3 AUSLOESEHEBEL	1C1
020 00 143	0 FADENHEBELGESE	263 3H9	296 00 116	0 SCHLAUCHNIPPEL	187	396 11 063	0 ZUGLASCH	01G3
026 10 005	0 BUCHSE	6F10	296 00 120	0 HOHLSCHRAUBE	1C7	396 11 064	0 FUHRUNGSROHR	01H2
030 00 031	0 SCHEIBE	1C2	296 00 128	0 SCHEIBE KUPFER	108	396 11 065	0 AUSLÖSESTIFT	01G3
053 00 025	0 FADENHEBEL	1C4	296 00 131	3 OELFALLROHR	1A8	396 11 070	0 HALTBLECH	01E3
053 00 035	0 SCHEIBE	1E3 1K9	296 00 136	0 OELFALLROHR, H1.	188	396 11 071	0 FUHRUNGSROHR	01H2
067 00 109	0 KONUSMUTTER	8E3 8L3	296 00 144	0 SCHLAUCHNIPPEL	188	396 11 073	3 SCHALTHEBEL	01F6
067 00 110	0 SCHLITZMUTTER KONTER	8E3 8L3	296 00 154	3 LUEFTUNGSROHR	6C7	396 11 079	0 BUCHSE	01H2
067 12 113	0 SCHEIBE	204 302	296 00 194	0 BUCHSE	6H8	396 11 080	2 FADENFUHRUNG	8C9 809
067 23 305	0 DRUCKFEDER	6H4	296 00 208	3 SPANNROLLENLAGER	1K9	396 11 101	0 TRAEGER	7H4 7H5
067 32 015	0 DRUCKFEDER	01C6	296 00 209	0 SPANNROLLENACHSE	1J9	396 11 102	3 FADENLEITARM	7H5
069 25 001	0 HAUBE, 64	7B2	296 00 210	0 SPANNROLLE	1J9	396 11 103	0 FADENGESE	7H4
077 11 022	0 AUFLAGE	7K5	296 00 214	0 SPANNROLLE	1K9	396 11 104	0 GARNROLLENTEILER	7K4
077 11 023	0 ZENTRIERSTUECK	7K4	296 10 011	3 BEFEST-STIFT	107	396 11 105	0 GARNROLLENSTIFT	7K4
077 11 025	0 ABSCHL.-STUECK	7H6	296 10 012	0 ARMELLENTUETZE	1E7	396 11 106	3 GARNSTAENDERROHR	7H6
096 14 195	3 STELLRING	6J6	296 13 011	0 STOFFOR.-FUHRUNG	1A2	396 12 027	4 ARMELLENTUETZE	1E5
096 15 277	0 FEDER	3J10	296 13 014	3 WINKELHEBEL	1A2	396 12 028	3 FADENHEBEL	1E4
096 15 282	0 SPANNUNGSFEDER	2L1	296 13 016	0 TRAGSCHRAUBE	1A9	396 12 029	3 BUCHSE	1H3
097 00 335	0 L1.ZYL.-SCHRAUBE	104	296 13 022	3 MITNEHMER	6J9	396 12 061	0 SPANNUNGSBOLZEN	8C3
100 03 059	0 WINKEL	7012 7H12	296 15 001	0 LAGER	1J9	396 12 062	0 SPANNUNGSHUELSE	8B3
170 13 006	3 KLOBEN	161	296 15 282	0 SPULE	261 3G10 7F2	396 12 063	0 SPANNUNGSSCHEIBE	8B3
170 16 001	3 STICHT.-EXZENTER	6J7	296 16 012	0 STOPFEN	567 8A3	396 12 068	3 NADELSTG.-GELENK	1F3
170 16 001	4 STICHT.-EXZENTER	6J7	296 16 038	4 BUCHSE	6H4	396 13 001	3 KNEIPLATTE	7E6
196 00 027	0 HUELSE	103	296 16 094	0 DREHFEDER	669	396 13 004	4 KNEIPLATTE	7F6
196 00 029	0 SPANNUNGSBUCHSE	1C3	296 16 097	0 ZYL.-STIFT	6H10	396 13 011	0 DREHFEDER	6J9
196 00 049	0 NADELLAGER	1E4 1J11 3K5	296 31 085	0 BOLZEN	5F3	396 13 012	0 STUETZE	6J10
196 00 112	0 VERSCHLUSZSTOPFEN	1H4	296 31 098	0 STOPFEN	1J4	396 13 028	4 WINKELHEBEL	1A3
196 00 115	0 FADENANZUGSFEDER	1C3	296 34 002	0 SCHEIBE	2A6 3B7	396 13 030	0 WINKELASCH	1B1
196 00 150	0 OELANLASTSCHRAUBE	6E7	296 34 031	3 STELLRING	2B10 3C11	396 14 005	0 DICHTUNG	6B7
196 00 193	0 BUCHSE	6H6	296 35 029	0 BUCHSE	2B8 3B9	396 14 010	0 DICHTUNG	6B7
196 00 198	3 STIRNRAD	6A5	296 35 030	0 NIETSTIFT	2K3 207 3M1 309	396 15 015	0 DISTANZSTUECK	563
196 00 199	3 STIRNRAD	6A5	381 11 004	3 RAENDELNUTTER	2K3 206 3K1 307	396 15 016	0 ANTRIEBSWELLE	6J8
196 00 283	0 BLATTFEDER	6K10	396 10 003	0 DICHTUNG	104	396 15 021	0 EXZENTERBUCHSE	6H4
196 00 285	0 ZAPFENSCHRAUBE	6E8	396 10 023	3 VERSCHLUSZSCHEIBE	01L1 0H2	396 15 079	0 FADENFUHRUNG	2K1
196 00 294	0 FUHRUNGSBUCHSE	6K11	396 10 051	0 FADENHEBELSCHUTZ	1H6	396 15 080	0 ZYL.-SCHRAUBE	2K1
196 00 294	3 FUHRUNGSBUCHSE	6K11	396 10 053	0 HALTBLECH	1010	396 15 081	4 GREIFER	2H1 2H2
196 00 850	0 OELFANGHUELDE	702	396 10 055	0 LAGERGEHAEUSE	1010	396 15 082	4 SPULENGEH.-OBERTEIL	2M1 2I2
199 00 272	3 KLOBEN	7E4	396 10 055	4 LAGERGEHAEUSE	1010	396 15 084	0 DECKBLECH	2L2
199 00 272	4 KNEIHEBEL	7E4	396 10 061	0 ROHR	1H8	396 15 085	0 BREMSFEDER	2L1
199 00 274	0 STANGE	7E6	396 10 062	0 ROHR	6K6	396 15 086	0 SENKSCHEIBE	2I1
220 00 296	0 ZUGFEDER	6G10	396 10 088	0 FINGERSCHUTZ	1J6	396 15 087	0 GEWINDESTIFT	50 2L1
268 36 763	4 INSTALL.-ZUGSUX-O.FA.	7F12	396 10 091	3 VENTILGEHAEUSE	105	396 16 034	3 STICHT.-WELLE	6H9
268 48 002	0 WINKEL	7B9 7F9	396 10 091	4 VENTILGEHAEUSE	105	396 16 035	3 STELLHEBEL	6H7
268 48 004	4 STEUERPLATTE	7E7 7H9	396 10 094	0 REGULIERSCHRAUBE	1C5	396 16 036	0 BUCHSE	6H8
296 00 007	0 LAGERGEHAEUSE	1E5	396 10 096	0 ANSATZBUCHSE	01K2 01E3	396 16 040	3 KURBEL	6E6
296 00 008	0 ANLAGERING	106 1E9	396 11 001	0 BOLZEN	1C2	396 16 041	0 VORSCHEIBELLE	6E4
296 00 009	0 SCHUTZGEHAEUSE	1E6	396 11 003	4 FADENSPANNUNG	1C2	396 16 042	0 BUCHSE	6E4
296 00 012	0 SCHUTZGEHAEUSE	109	396 11 019	4 GARNSTAENDER	7H4	396 16 043	0 BUCHSE	6E8
296 00 014	0 KONUSHUELSE	1E10	396 11 026	0 SPANNUNGSBUCHSE	01B4 1K6	396 16 059	0 GLEITBOLZEN	6E7
296 00 018	0 FADENREGULIERBUEGEL	1L6	396 11 031	0 BUCHSE	01B3 1J6	396 17 006	0 HUELSE	01D4
296 00 033	0 OELDOCHT	102 2H9	396 11 035	0 KLEMMSTUECK	1L6	396 17 008	0 DRUCKFEDER	01C4
296 00 034	0 LENKERBOLZEN	102	396 11 036	0 FADENFUHRUNG	1J6	396 17 011	3 AUSLOESEHEBEL	0486
296 00 045	3 ARMELLENTUETZE	1E5	396 11 047	0 DRUCKFEDER	01A4 1K6			
296 00 048	0 ANLAUFSCHEIBE	1E4	396 11 049	0 ZAPFENSCHRAUBE	1K4			
296 00 071	0 OELSCHLAUCH	1B6						

Änderungen vorbehalten

Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel	Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel	Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel	
568 10 013 0 KOPFDECKEL	0161		568 15 015 0 ZAHNFORMRIEMEN	2H9		568 22 019 3 ROLLFUSS-ROLLE	8E3	568 34 006 0 ANTRIEBSHEBEL	206 3E7
568 10 013 4 KOPFDECKEL	01H5		568 15 018 0 EXZENTERRING	6J4		568 22 020 4 AR3-2/ROLLFUSS	8E1 8C8 808 8E8	568 34 006 4 ANTRIEBSHEBEL	205 2E6 306 3E7
568 10 014 3 ARNDECKEL	01C4		568 15 018 4 EXZENTERRING	6J4			8F8 868 8H8 8J8	568 34 011 0 KURBEL	1H11
568 10 014 4 ARNDECKEL	01L1		568 15 019 3 EXZENTER	6J4			8K8	568 34 012 3 VORSCHUBHUELSE	216 3K4
568 10 015 0 KOPFDECKEL	01H1		568 15 020 0 KLOEBEN	2H8 3E5		568 22 021 3 ROLLFUSS-KLOEBEN	803 8K3	568 34 014 0 ACHSE	216 3K4
568 10 015 4 KOPFDECKEL	01H1		568 15 024 0 GREIFERWELLENLAGER	2H8 3E5		568 24 001 0 F317/LINEAL	7K8	568 34 021 0 WELLE	282 3B3
568 10 017 0 LAGERBUCHSE	1F4		568 15 024 4 GREIFERWELLENLAGER	2F8 3F4		568 24 002 3 ANSCHLAGHINKE	7K8	568 34 022 3 ZAHNRIEMENRAD	282 3A3
568 10 018 3 VERBUNDUNGSLEITUNG	1H4 5J8		568 15 026 0 WELLE	3K5		568 25 001 0 OBERTEILSTUETTE	7B5	568 34 023 0 ABDECKKAPPE	5K4 5K10
568 10 018 4 KOPFDECKEL	0161 01E6		568 15 029 0 DISTANZBUCHSE	3J5		568 25 002 0 ABZIEHSTEIN	7J2	568 34 025 0 ZAHNFORMRIEMEN	217 3K4 7C2
568 11 001 0 KOPFDECKEL	01H1 01H5		568 15 032 0 SCHEIBE	3J5		568 28 000 1 NG-568-SB-0	8B7	568 34 026 0 ZAHNKRANZ	2F5 3H3 3H8 702
568 11 001 0 SCHALTBUEGEL	01G3		568 15 033 0 ZAHNFORMRIEMEN	3H3		568 28 001 1 NG-568-SB-2,0	8B7	568 34 029 0 ZAHNFORMRIEMEN	2K7 3L4 7C2
568 11 004 0 SCHALTBUEGEL	01H2		568 15 038 0 NIPPEL	2H8 3H4		568 28 001 1 NG-568-SB-1,7	8J7	568 34 030 0 DECKEL	2B1 3B2
568 11 005 0 FADENFUEHRUNG	01G2		568 15 040 0 GREIFERWELLE	2F9 3E4		568 28 001 2 NG-568-SB-1,5	8K7	568 34 032 0 ROLLE	203 304 8C1 8K2
568 11 007 3 SCHALTHEBEL	01E2		568 15 041 3 GREIFERWELLENRAD	2F9 3E4		568 31 012 3 SCHWINGKURBEL	1610	568 34 034 0 ANTRIEBSGEHAEUSE	2C4 305
568 11 008 0 ROLLE	01F2		568 15 047 3 EXZENTERRAD	3K5		568 31 016 0 WELLE	1610	568 34 034 4 ANTRIEBSGEHAEUSE	204 305
568 11 009 0 ZUGFEDER	8A3		568 15 048 3 ANTRIEBSWELLENRAD	3H8		568 31 017 0 LAGERBUCHSE	1H10	568 34 035 4 ANTRIEBSGEHAEUSE	2B1 3A2
568 12 001 3 NADELSTANGE	8B3 8C9 8D9 8E9		568 15 049 3 ZAHNRIEMENRAD	3J8		568 31 018 3 STELLKLOEBEN	1610	568 34 036 3 SCHUBSTANGE	202 303
568 12 001 4 NADELSTANGE	8F9 8G9 8H9 8J9		568 15 050 0 MITTELTEILHALTER	3H8		568 33 011 3 ZAHNRIEMENRAD	509	568 34 037 0 ZAHNFORMRIEMEN	2A2 2F7 2A3 3F8
	8K9		568 15 051 0 ZAHNFORMRIEMEN	3L7		568 33 014 3 ZAHNFORMRIEMEN	567 5H11	7C2 7H1 8E3	
568 12 002 0 DRUCKFEDER	8B3		568 15 061 4 GREIFER	3G10 3M12		568 33 021 0 LAGERROHR	509	568 34 038 3 LAGERBOCK	2C8 3010
568 13 001 0 LUEFTERHEBEL	6J10		568 15 062 4 SPULENGH. OBERTEIL	3J10 3J11		568 33 024 0 ZAHNFORMRIEMEN	5H3	568 34 040 0 ANTRIEBSHEBEL	2H3 3L1
568 13 002 0 DRUCKSTANGE	1B9 6E11		568 15 063 0 SPANN. FEDER	3J10		568 33 031 0 DECKEL	509	568 34 041 0 SCHUBSTANGENAUGE	2C2 3C3
568 13 003 4 WINKELHEBEL	1B9 6D11		568 15 064 0 DECKBLECH	3K12		568 33 036 0 SCHALTHEBEL	5H2	568 34 042 3 SPANNROLLENHEBEL	203 304 8D1 8K2
568 14 001 0 GRUNDPOLLE	6D10		568 15 065 0 BREMSSCHEIBE	3L10		568 33 037 0 SCHALTKLOEBEN	5E2	568 34 043 0 DISTANZBOLZEN	305
568 14 002 0 STAEANDER	5L4 5H12		568 16 001 0 KONTAKTHEBEL	6F10		568 33 040 0 6KT. MUTTER	5E8	568 34 044 0 DREHFEDER	2C2 3C3 8C1 8J2
568 14 003 0 SAEULE	2E7		568 16 002 0 STICHT. KURVE	6E12		568 33 042 0 LAGERBOCK	5F7	568 34 045 3 LAGERBOCK	2C8 3C10
568 14 005 0 LAGERPLATTE	2H5 3H1		568 16 003 0 LAGERBUCHSE	6H12		568 33 043 3 ANTRIEBSRAD	5F9	568 34 046 3 KURBEL	2J3 2C6 3C7
568 14 009 3 ABDECKKAPPE	5K1 5L9		568 16 005 4 STICHT. KURBEL	6H10		568 33 044 0 ANTRIEBSGEHAEUSE	5C10	568 34 047 3 STELLKLOEBEN	2A4 3B5
568 14 014 0 OELROHR	6E5		568 16 009 0 WELLE	5H11		568 33 045 0 GEHAEUSEDRECKEL	5H9	568 34 048 3 LAGERBUCHSE	2B4 3B5
568 14 018 0 SCHEIBE	5H2 5K10		568 16 009 3 WELLE	5E7		568 33 052 3 SCHALTHEBEL	5F3	568 34 048 3 LAGERBUCHSE	2B4 3B5
568 14 019 0 ABDECKKAPPE	5K1		568 16 020 0 VERTEILERLEISTE	50 6H6		568 33 054 3 SPANNROLLE	3H5	568 34 063 0 ROLLE	2C2 3C3 8J1
568 14 020 0 KAPPE	5L1		568 16 021 3 STELLSCHEIBE	6J12		568 33 055 3 SPANNROLLENTRAEGER	335	568 34 068 0 TRANSPORTRAD	3E9
568 14 021 0 DELSTANDANZEIGER	6C7		568 16 022 0 EINSTELLKNOPF	6K12		568 33 056 3 SCHWINGE	5F3	568 34 069 0 LAGERFLANSCH	2H3 3J9
568 14 027 0 KLENNBLECH	6C6		568 16 024 0 BUCHSE	6E5		568 33 059 3 LAGERBOCK	5E2	568 34 069 4 LAGERFLANSCH	2J3 3J9
568 14 029 0 LASCHE	2H9		568 16 026 0 GLEITSTUECK	6E7		568 33 060 0 EXZENTERRAD	5E3	568 34 070 3 ANTRIEBSRAD	2H3 3J9
568 14 030 0 DECKBLECH	5K1		568 16 050 4 KURBEL	6F6		568 33 062 0 ZUGSTANGE	5H6	568 34 071 0 TRANSPORTRAD	2F4
568 14 035 0 KAPPE	5K10		568 20 001 3 STICHPLATTE	8B7		568 33 062 3 ZUGSTANGE	5H6	568 34 072 0 BUCHSE	2H3 3J9
568 14 036 3 KAPPE	503		568 20 025 3 STICHPLATTE	8E7		568 33 063 0 HEBELARM	5H6	568 34 073 0 ROLLE	2F3 3E9
568 14 037 0 KAPPE	5L11		568 20 026 3 STICHPLATTE	8E7		568 33 064 0 KURBEL-KLOEBEN	5E6	568 34 074 0 NIET	2H4 3J9
568 14 038 0 KAPPE	5H11		568 20 027 3 STICHPLATTE	8H7		568 33 065 0 KLENNSTUECK	5E6	568 34 075 0 KURBEL	1K11
568 14 039 0 SAEULE	3E6		568 22 004 3 DRUECKERFUSS	8K4		568 33 066 0 KLENNHUELSE	5E6	568 34 076 0 BUCHSE	1J11
568 14 041 0 BOLZEN	3H7		568 22 004 4 DRUECKERFUSS T.BAND	8J4		568 33 070 0 SCHWINGHEBEL	5C4	568 34 077 0 MUTTER	1K11
568 14 042 0 OELSTAR	6C9		568 22 006 0 ROLLE	8L4		568 33 071 0 LASCHE	3E4	568 34 078 0 ZUGSTANGE	1H11
568 14 043 0 FILZSCHEIBE	6H8		568 20 007 3 STICHPLATTE	8C7		568 33 073 3 KURBEL	5E12	568 34 078 4 ZUGSTANGE	1H11
568 14 047 3 SAEULEKNOPF	2E7		568 20 010 0 ROLLFUSSTRAEGER	803 8L3		568 33 076 0 MESSER	5H4 7H1	568 34 079 0 NIET	2H4 3J9
568 14 048 0 FUEHRUNGSSTUECK	2F5 3E8		568 20 011 3 STICHPLATTE	807		568 33 077 0 MESSER	5H4 7H1	568 34 080 4 LAGERBOCK	2H4 3J9
568 14 049 0 FUEHRUNGSSTUECK	2F4		568 20 021 3 STICHPLATTE	8E7		568 33 079 0 MESSERTRAEGER	5B3	568 34 081 0 ROLLE	2C2 3C3
568 14 050 0 SAEULEKNOPF	3H8		568 20 022 3 STICHPLATTE	8E7		568 33 081 3 SCHALTKLOEBEN	5E4	568 34 082 0 EXZENTERRAD	2E3 3H9
568 15 001 0 BUCHSE	6E4		568 20 023 3 STICHPLATTE	8E7		568 33 082 3 EINRUECKHEBEL	5F2	568 34 083 0 ANSATZSCHRAUBE	3E9
568 15 002 0 ANTRIEBSHELLE	6E4		568 20 029 3 STICHPLATTE	8H7		568 33 083 0 ZUGSTANGE	5E2	568 34 084 0 BUCHSE	2F4
568 15 003 3 ANTRIEBSWELLENRAD	2310 3H4		568 20 030 3 STICHPLATTE	8H7		568 33 084 0 DREHFEDER	5E4	568 34 084 0 BUCHSE	2F4
568 15 005 3 ZAHNRIEMENRAD	1E9		568 20 031 3 STICHPLATTE	8K7		568 33 085 0 BOLZEN	5F2	568 34 085 4 ANTRIEBSHEBEL	2H3 2H5 3H1 3H2
568 15 006 3 ZAHNRIEMENRAD	6H8		568 22 008 3 ROLLFUSSROLLE	8L3		568 33 086 0 SCHALTSCHLEIBE	501	568 35 001 0 LAGERPLATTE	6E3 6C4
568 15 007 0 ZAHNFORMRIEMEN	1F9 6J8		568+22 012 0 BLATTFEDER	803 8L3		568 34 001 0 KUPPLUNGSWELLE	2B7 3B8	568 35 002 3 ZUGSTANGE	6E1
568 15 010 0 MUTTER	2F8 3E5		568 22 013 4 AR3-1-UE/ROLLFUSS	8K3		568 34 002 0 SCHEIBE	2B5 2J5 3J3 3B6	568 35 003 0 LAGERPLATTE	6L3
568 15 013 0 REGULIERSCHEIBE	2F8 3E4		568 22 014 0 FINGERSCHUTZ	8K4		568 34 003 0 SCHEIBE	2B10 3B11	568 35 005 0 GEGENMESSER	6C3 7F2
568 15 014 0 MITTELTEILHALTER	2F5		568+22 016 0 BOROSCHEIBE	8L4		568 34 005 0 ZUGSTANGE	2K3 2C6 2C7 3M1	568 35 006 0 ZUGSTG. FUEHRUNG	6F3
								568 35 007 3 FA-LEHRE	6A4
								568 35 009 0 GEGENMESSER	3E7 6C4 7F2

Änderungen vorbehalten

Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel	Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel	Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel
568 35 014 3 FA-LEHRE		6A2	895 36 585 0 RGKPF ZYL-STIFT	5 Hx 8	6A2	992 00 720 0 GEM-STIFT	NR.14X 4,	1K6 665
568 35 015 3 ZUGSTANGE		6F3	931 31 903 0 ZUGFEDER		1C1	992 00 859 0 LI.ZYL.SCHR.	NR.8X 3	108 666
568 35 016 0 ZUGSTG.-FUEHRUNG		604	973 43 133 0 DRUCKFEDER		01B4 1J6	992 00 859 7 LI.ZYL.SCHR.	NR.8X 3,4	108 666
568 48 004 4 INSTALL.-568-UX-FA		7B12	973 46 249 0 SPANNBACKE		5L9	992 00 992 0 LI.ZYL.SCHR.	NR.13	2K1
568 48 005 4 ANSCHL. UX SCHALT.FA		5K7	973 46 269 0 SCHEIBE		5W2	992 00 993 0 LI.SENKRSCHR.	NR.47X 2	2L1 3K10
568 48 006 4 ANSCHL. UX SCHALTER		5K5	990 42 012 4 KEILRIEMEN	10 X 1600	7B5	992 01 187 7 ZYL.SCHR.	NR.28X 9	6E6
568 48 007 4 NERSENANTRIEB, 380V		5C12	990 23 040 9 STECKER, PERILEX-	16A SPOL	7C12 7612	992 01 203 7 ZYL.SCHR.	NR.53X 2,	2F7 3F8
568 48 011 4 NERSENANTRIEB, 440V		5C12	990 24 005 8 STAPANUFFE	8 PE 11	7K6	992 01 243 0 GEWINDESTIFT	NR.18X 7,5	4F5 4K9 6H6 6J6
568 48 012 4 NERSENANTRIEB, 440V		5C12	990 24 016 5 SCHUTZSTOPFEN	TL-4-143	1H6	992 01 265 7 LI.ZYL.SCHR.	NR.28X 6,5	6C9
568 99 000 6 568-BF1-62-AR			990 28 003 8 KABELBOESE	4 X1,5	5E10	992 01 353 0 ZYL.SCHR.	NR.89X 4,3	2K2
568 99 002 2 568-NF-82-AR			990 29 454 0 MOTOR, PES1	380 V-D	5C11	992 01 383 7 AKT.MUTTER	NR.89	5H3
568 99 002 3 568-LNF-82-AR-UX			990 29 454 1 MOTOR, PES1	220 V-D	5C11	992 01 432 0 ROLLE		01G3 01F6
699 97 910 0 SCHLAUCH 2, 5LWX1	PVC RAU	1J4 2J9 6F4	990 29 454 2 MOTOR, PES1	440 V-D	5C11	992 01 491 0 GEM-STIFT	NR.40X 2,8	5K8
699 97 911 1 SCHLAUCH 10 LHX2	PVAL	7C10 7610	990 81 003 8 ZUBEHOER KASTEN		7L2	992 01 497 0 GEM-STIFT	NR.28X15X21	3E3 5D1
699 97 912 1 SCHLAUCH 7 LHX2	PVAL	5C11	990 81 006 1 SCHRAUBENDREHER	A 0,4X 2,5	7K2	992 01 506 0 SENKRSCHR.	NR.82X2,5	114 6K5 6K7
699 99 158 0 OELDOCHT RD 1,5		5H7 5H8	990 92 102 3 NADEL, 134KKLR-90	A 0,8X 5,5	8J4	992 01 508 7 ZYL.SCHR.	NR.15X2,5X3	5F10
699 99 158 3 OELDOCHT RD 3		1B8	992 00 032 7 LI.SENKRSCHR.		1H6	992 01 510 0 LI.SENKRSCHR.	NR.13	6H2
699 99 158 3 OELDOCHT RD 3		1B8	992 00 104 0 ZYL-STIFT	2,70X10,7	105	992 01 511 0 GEM-STIFT	NR.18X 6,5	5H5 5H7 6H5 7D10
699 99 158 3 OELDOCHT RD 3		1B8	992 00 106 0 LI.ZYL.SCHR.	NR.11X 1,	2L1 3K10	992 01 535 0 ZYL.SCHRAUBE	NR.88X 3	7H10
699 99 158 3 OELDOCHT RD 5		5H7	992 00 246 0 GEM-STIFT	NR.28X 9,	104	992 01 727 7 AKT.MUTTER	NR.40	
893 06 065 7 ZYL.SCHR.		368	992 00 244 0 GEM-STIFT	NR.28X 4	6H6 6J6	992 01 758 0 LI.ZYL.SCHR.	NR.99X10,0	
893 06 065 8 ZYL.SCHR.		2F5 8F1	992 00 281 7 ZYL.SCHR.	NR.88X 6,	1H3	992 01 985 6 LI.ZYL.SCHR.	H 4	
893 06 452 0 ZYL.SCHR.		6K10	992 00 289 0 ZYL.SCHR.	NR.32X 16	1E5	992 01 998 0 ZYL.SCHR.	NR.15X2,5	
893 06 714 7 ZYL.SCHR.		5C4	992 00 333 8 LI.ZYL.SCHR.	NR.53 X 3	8L4	992 02 298 0 ZYL.SCHR.	NR.28X10	
893 06 820 7 ZYL.SCHR.		6C1	992 00 399 0 GEM-STIFT	NR.28X 6	161	992 02 312 7 ZYL.SCHR.	NR.87	
893 23 048 8 FEDERSCHNITTE		6H12	992 00 422 0 GEM-STIFT	NR.28X 13	1F12	992 02 361 0 LI.ZYL.SCHR.	NR.87	
893 34 058 0 AKT.MUTTER		01B3	992 00 601 0 GEWINDESTIFT	NR.14X 7,	8E3 8K3	992 02 408 0 AKT.SCHR.	H 3	
893 52 093 0 GEM-STIFT		265 368	992 00 665 0 GEM-STIFT	NR.40X 5,	1C2	992 02 431 8 STELLSCHR.	H 6 X 0,75	
893 96 098 8 FL.KOPFSCHR.		3J5 6H12	992 00 674 6 LI.SENKRSCHR.	NR.54X 5	1L6	992 02 435 8 ZYL.SCHR.	H 4 X 2,8	
893 97 098 7 FL.KOPFSCHR.		01F3						
894 04 823 8 AKT.SCHR., KS70								
894 44 094 8 ZAHNSCHNITTE								
894 45 034 8 FAECHERSCHNITTE		2K3 2C7 2D7 3K1						
894 45 036 8 FAECHERSCHNITTE		3J2 3C9 3D9						
894 45 037 8 FAECHERSCHNITTE		5H2 6L3 6E7 6E8						
894 45 122 8 STERNFEDER		6J10						
894 45 122 8 STERNFEDER		5D9						

Änderungen vorbehalten

Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel	Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel	Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel
993 15 156 7 HALBRD. HOLZSCHR.	4 X 20	482	993 91 084 8 ZYL.SCHR.	H 4 X 16	244 385 566	993 94 075 8 GEN.STIFT, TULO	H 3 X 6	278 365 366 8E1
993 16 176 7 SENKOLZSCHR.	5 X 25	5K8	993 91 085 7 ZYL.SCHR.	H 4 X 18	5C10 669	993 94 076 8 GEN.STIFT	H 3 X 6	1E3
993 19 034 7 SCHEIBE	3,2	1K11 5F10	993 91 085 8 ZYL.SCHR.	H 4 X 18	6F7	993 94 121 8 GEN.STIFT	H 8 X 10	108
993 19 036 7 SCHEIBE	4,3	3H5 765 7J5 7K5	993 91 086 7 ZYL.SCHR.	H 4 X 20	5F7 589 5611	993 95 070 8 GEN.STIFT	H 3 X 4	2F5 2F7 367 3H8
993 19 037 7 SCHEIBE	5,3	2L6 267 6K2 6E3	993 91 086 8 ZYL.SCHR.	H 4 X 20	244 385	993 95 080 8 GEN.STIFT	H 4 X 4	8F1
993 19 038 7 SCHEIBE	6,4	604 7L4	993 91 102 7 ZYL.SCHR.	H 5 X 10	3H7	993 95 081 8 GEN.STIFT	H 4 X 5	6H4
993 19 046 8 SCHEIBE	8 49	7H6	993 91 104 7 ZYL.SCHR.	H 5 X 16	6J9	993 95 083 8 GEN.STIFT	H 4 X 8	0161 0163
993 34 054 7 6KT.MUTTER	H 3	2K3 2C7 2D7 3K1	993 91 113 8 ZYL.SCHR.	H 5 X 50	5B10	993 95 092 8 GEN.STIFT	H 5 X 6	5E2
993 34 056 7 6KT.MUTTER	H 4	3J2 3C9 3D9 8L1	993 91 123 7 ZYL.SCHR.	H 6 X 12	2H7	993 95 093 8 GEN.STIFT	H 5 X 8	0104 289 2810
993 34 057 7 6KT.MUTTER	H 5	2F4 369	993 91 125 7 ZYL.SCHR.	H 6 X 18	3K6	993 96 042 7 FL.KOPFSCHR.	H 2 X 2	3B10 3B11
993 34 058 7 6KT.MUTTER	H 6	1J6	993 91 126 8 ZYL.SCHR.	H 6 X 20	1F4	993 96 098 0 FL.KOPFSCHR.	H 3 X 6	8B3
993 41 120 8 RAENDELMUTTER	H 5	6E1	993 91 127 8 ZYL.SCHR.	H 6 X 22	209 3D10	993 96 158 7 FL.KOPFSCHR.	H 5 X 6	165
993 43 121 7 4KT.SCHR.	H 8 X 16	01A4	993 91 128 7 ZYL.SCHR.	H 6 X 25	562 6K3	993 97 097 7 FL.KOPFSCHR.	H 4 X 6	1H2
993 52 093 0 GEN.STIFT	H 4 X 4	7E4 7E6	993 91 144 7 ZYL.SCHR.	H 8 X 16	1J9	993 97 098 0 FL.KOPFSCHR.	H 4 X 8	5K4 5K10
993 52 103 0 GEN.STIFT	H 5 X 4	2C10 3C11	993 91 178 7 ZYL.SCHR.	H10 X 25	6E10	994 03 201 7 6KT.SCHR.	H 8 X 35	
993 52 117 0 GEN.STIFT	H 6 X 10	3H7	993 91 180 7 ZYL.SCHR.	H10 X 35	5L4 5J11	994 04 146 8 6KT.SCHR.	H 4 X 8	8M4
993 53 387 6 M-SCHLUESSEL	7 X 7	7J2	993 91 185 7 ZYL.SCHR.	H10 X 60	6E9	994 04 150 8 6KT.SCHR.	H 4 X 16	1K11
993 90 400 8 SCHR.DREHER F.I. 6KT	SH 1,5 -40	7K2	993 91 189 7 ZYL.SCHR.	H10 X 80	5K4 5J11	994 04 179 7 6KT.SCHR.	H 5 X 12	6J10
993 91 061 8 ZYL.SCHR.	H 3 X 6	6J5	993 92 069 8 GEN.STIFT	H 3 X 3	8C3	994 04 180 8 6KT.SCHR.	H 5 X 16	6H9
993 91 070 8 ZYL.SCHR., TULO	H 3 X 6		993 92 075 8 GEN.STIFT	H 3 X 12	8L1	994 05 034 7 6KT.MUTTER	H 3	01F3
993 91 080 8 ZYL.SCHR.	H 4 X 6	6H3	993 92 098 8 GEN.STIFT	H 5 X 5	01H1 0106 2H10	994 05 036 7 6KT.MUTTER	H 4	501 5L5 5K7 6L5
993 91 081 7 ZYL.SCHR.	H 4 X 8	566	993 92 099 8 GEN.STIFT	H 5 X 6	3J8 3K8 5E4 5F4	994 05 037 7 6KT.MUTTER	H 5	7D10 7H10
993 91 081 8 ZYL.SCHR.	H 4 X 8	5H2	993 92 111 8 GEN.STIFT	H 6 X 10	6J12	994 05 038 7 6KT.MUTTER	H 6	6H9 7H5 7K5
993 91 082 7 ZYL.SCHR.	H 4 X 10		993 92 112 8 GEN.STIFT	H 6 X 12	6E8	994 05 040 7 6KT.MUTTER	H 8	2L6 2H9 3K6 6K2
993 91 082 8 ZYL.SCHR.	H 4 X 10	2D1 2B2 3D2 3B3	993 92 116 8 GEN.STIFT	H 6 X 30	6H9	994 25 071 7 SCHEIBE	H 4	6E3 7H4
993 91 083 7 ZYL.SCHR.	H 4 X 12	5D9 5612	993 92 120 8 GEN.STIFT	H 8 X 8		994 27 171 0 ZYL.KERBSTIFT	6 X 32	2B2 3C3
993 91 083 8 ZYL.SCHR.	H 4 X 12	1610 1611 1K11	993 93 111 8 GEN.STIFT	H 6 X 10		994 33 054 7 HALBRD. KERBNAGEL	2,3 X 7	1L6 6D10
993 91 084 7 ZYL.SCHR.	H 4 X 16	1D12 5B3						6612
993 91 084 7 ZYL.SCHR.	H 4 X 16	2L3 2D6 3L1 3E7						
		5F6						

Änderungen vorbehalten

Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel	Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel	Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel	Teile-Nr.	Benennung	Bildtafel
995 43 675 0	2,5H 6X10 RGKPF.ZYL-STIFT	1A9 6J10 6D11	998 87 017 8	V-RING	6J7	999 20 138 2	KONTAKTSTIFT	589	999 20 138 2	KONTAKTSTIFT	589
996 01 091 8	5 M 6X 8 SICH.RING	2A5 3B6	998 88 110 0	A 20 X1,2 PASTZSCHEIBE	6F4	999 20 138 3	STI-CO-75 KONTAKTBUCHSE	7B10 7F10	999 20 138 3	STI-CO-75 KONTAKTBUCHSE	7B10 7F10
996 01 092 8	15 X1 SICH.RING	2C3 3C5	998 88 220 0	10X 16X0,3 PASTZSCHEIBE	5E9	999 20 151 7	BU-CO-75 MAGNET	6K1	999 20 151 7	BU-CO-75 MAGNET	6K1
996 01 303 8	16 X1 SICH.RING	7L6	998 91 014 0	26X 37X1 SPRENGRING	1H5 105	999 20 153 3	GL40E/776 KABELSCHUH	7C7 7G10	999 20 153 3	GL40E/776 KABELSCHUH	7C7 7G10
996 02 127 8	18 X1,5 SICH.RING	106 109	999 14 025 4	SB11 ISOLIERSCHLAUCH 6R	5M8	999 20 155 9	PVC-ISOLAT SCHUTZ	7D7 7H7	999 20 155 9	PVC-ISOLAT SCHUTZ	7D7 7H7
996 06 010 0	47 X1,75 KUGEL	8E3 8H3	999 14 029 4	5 LWQ,6 ISOLIERSCHLAUCH 6R	5C11	999 20 157 7	B10Z3101V0 LEITUNGSVERTEILER	5L8	999 20 157 7	B10Z3101V0 LEITUNGSVERTEILER	5L8
996 06 017 0	1,588 KUGEL	1E5	999 18 909 7	LEITUNG,HOSVV-F 4 X1,0 6R	7C10 7G10	999 20 160 0	82.830.002 STECKHUELSE	5L5 5K7 5L8 7D9	999 20 160 0	82.830.002 STECKHUELSE	5L5 5K7 5L8 7D9
996 06 020 0	3,969 KUGEL	6K10	999 18 913 7	LEITUNG,HOSVV-F 5 61,0 6R	7C12 7G12	999 20 161 8	A2,8X1 ISOLIERHUELSE	5L5 5K7	999 20 161 8	A2,8X1 ISOLIERHUELSE	5L5 5K7
996 07 004 8	4,762 SICH.SCHEIBE	0162	999 20 034 9	REIHENKLEME NR 9220	7C9 7G9	999 20 162 1	8-3 VERB.LEISTE 6POL.	7D9	999 20 162 1	8-3 VERB.LEISTE 6POL.	7D9
996 07 006 8	1,9 SICH.SCHEIBE	0104 263 566 8E3	999 20 044 0	PG16 WUERGENIPPEL	7C7 7G7 7D12	999 20 163 4	306/00226 STEUERLEITUNG	1H4 1H8 5L5 5L8	999 20 163 4	306/00226 STEUERLEITUNG	1H4 1H8 5L5 5L8
996 07 007 8	3,2 SICH.SCHEIBE	8L3	999 20 085 4	604-7 BEF.SCHELLE/VERNICK.	6K5 6K7	999 20 176 4	4 X 0,35 STEUERTRAF0	7H9	999 20 176 4	4 X 0,35 STEUERTRAF0	7H9
996 07 008 8	4 SICH.SCHEIBE	5E3	999 20 089 0	KABELBAND 203MM LANG	5F11	999 20 181 7	S 15931 SCHUTZSCHALT.EINSATZ	7D10 7H10	999 20 181 7	S 15931 SCHUTZSCHALT.EINSATZ	7D10 7H10
996 07 010 8	5 SICH.SCHEIBE	1B10	999 20 089 5	MES 100 STECKER	707	999 20 182 0	2,5-4 A GEHAEUSE	7D12 7H12	999 20 182 0	2,5-4 A GEHAEUSE	7D12 7H12
996 08 348 4	8X 19X 6 RILLENKUGELLAGER	1K9	999 20 093 6	605-13 BEF.SCHELLE/VERNICK.	5L5 5L7 6L5	999 20 203 7	A16 MAGNET	01F3	999 20 203 7	A16 MAGNET	01F3
996 08 865 0	8X 22X 7 RILLENKUGELLAGER	2H3 2F8 364 3J9	999 20 094 2	8 10-4 KABELABZUEHIGKASTEN	7C9 7G9	999 21 017 8	24V= GLEITLAGER	2C4 3C5	999 21 017 8	24V= GLEITLAGER	2C4 3C5
996 12 032 8	A 3 STELLRING	5E4	999 20 098 5	MIKROSCHALTER MZX1021306	3E3 5D1	999 21 056 9	16X22X18 GELENKLASER 6E 4 0	2D2 3D3	999 21 056 9	16X22X18 GELENKLASER 6E 4 0	2D2 3D3
996 23 023 0	17X 40X12 KUGELLAGER	5H3	999 20 115 4	BEF.SCHELLE 604-5	1J4	999 22 075 2	LN 9193 FILTEREINSATZ	1J4	999 22 075 2	LN 9193 FILTEREINSATZ	1J4
996 23 068 0	15X 42X13 KUGELLAGER	109	999 20 124 3	ISOLIERST.GEHAEUSE CI-D	7A9 7E9	999 23 024 8	612X19X3 DICHTRING	3B10 6E4	999 23 024 8	612X19X3 DICHTRING	3B10 6E4
996 35 029 0	C12 X16 DICHTRING	106	999 20 131 0	DM-KONTAKTSCHWELLE DM	1H4	999 23 050 2	MADELLAGER RMA05X10X8	2J4 2H4 2C6 2D6 2B9 3L1 3J2 3C7	999 23 050 2	MADELLAGER RMA05X10X8	2J4 2H4 2C6 2D6 2B9 3L1 3J2 3C7
996 38 058 0	C12 X16 DICHTRING	6E8	999 20 131 1	STECKERGEHAEUSE 4 POLIG	5H5 5L7 6L5	999 23 051 8	DICHTRING	6F8	999 23 051 8	DICHTRING	6F8
997 50 230 0	A 15 X 24 X 7 6-SICHERUNGSEINSATZ	6E5	999 20 131 2	BUCHSENGEHAEUSE 4 POLIG	01E3 7D7 7H7	999 23 055 8	615X21X3 DICHTRING	6H8	999 23 055 8	615X21X3 DICHTRING	6H8
997 70 092 9	H 0,40 C LEITUNG,HOSV-K	769	999 20 131 3	BUCHSE 163 304-2 MHL MS VERZINN	01E3 5L5 7D7 7H7	999 23 056 3	617X23X3 MADELLHUELSE		999 23 056 3	617X23X3 MADELLHUELSE	
998 83 021 8	1X1,0 GEGN HALBRONDING	5E10	999 20 131 4	STIFT 163 305-2 MHL MS VERZINN	1H4 5L7 6L5	999 23 791 1	HK 912 FREILAUF	RCB- 2C8 3H1 3C10	999 23 791 1	HK 912 FREILAUF	RCB- 2C8 3H1 3C10
998 85 115 0	H 6 X0,7 SIMMERING	1B10	999 20 136 6	BEF.SCHELLE 604-23		999 23 794 1	08 12 14 FREILAUF	RCB- 2K3 2B6 3B7	999 23 794 1	08 12 14 FREILAUF	RCB- 2K3 2B6 3B7
998 86 007 0	BA 9X18X6 O-RING	6H4 6J8	999 20 136 8	FPKU-STECKROHR P6 16	7D10 7H10	999 23 806 1	10 14 16F9 MADELLHUELSE FJ 910	2B4 3B5	999 23 806 1	10 14 16F9 MADELLHUELSE FJ 910	2B4 3B5
998 86 072 0	OR 3 X 1 O-RING	1C5	999 20 137 8	STECKERGEHAEUSE R 15 66	5C10	ENDE			ENDE		
998 86 096 0	12 X 1,5 O-RING	1H3	999 20 137 9	EINSCHRAUBGEHAEUSE R 15 E6	7B10 7F10						
998 86 500 0	14 X 1,6 O-RING	1F4	999 20 138 0	ISOLIERKOEPPER ISK-BU-C	7B10 7F10						
	3,3X 2,4		999 20 138 1	ISOLIERKOEPPER ISK-STI-C	5B9						

Änderungen vorbehalten