

PARTS LIST

PS-910-13090 PARTS LIST

下記 URL より、便利な検索機能のついた Web Parts List をご利用頂けます。

ご利用には会員登録が必要です。(無料)

<https://www.juki.co.jp/partslist/>

You can use a Web Parts List with a convenient search function from the URL below. To use this website, free membership registration is required.

<https://www.juki.co.jp/partslist/>

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

1.Explanation of codes

1)"*"mark.....means this part is changed from the previous parts book.

As to the details of the change, refer to "List for information of change".

2)"#01".....refer to "Note" explanation at bottom of page.

2.Codes on the "Qty" column

- Each numeral indicates the number of parts required.

- "0.1" and "2.5" indicate the length (in meters) of the respective parts.

3.Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.

4.Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.

5.As to the parts with marks of "☆"(consumable parts) and "◎"(optional parts)on the respective parts, it is recommended to prepare spares.

パーツリストご利用に際して

1.“注記”欄の記号説明

1)“*”印..... 前回のパーツブックに比較して今回変更された部品を意味します。

変更内容は“変更情報リスト”を参照してください。

2)“#01”..... ページ下の“注記”の説明を参照してください。

2.数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.5等の数値は、長さ（単位メートル）を表します。

3.数量欄の（ ）は、組部品を構成している子部品であることを意味します。

4.イラストページの-----枠は、組構成であることを意味します。

5.リストページの“☆”（消耗部品）、“◎”（オプション部品）の印がついた部品は、予備を準備しておくことをお奨めします。

CONTENTS

目 次

1. MACHIFRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (1)	1
頭部・外装関係（１）	
2. MACHIFRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (2)	3
頭部・外装関係（２）	
3. MACHIFRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (3)	5
頭部・外装関係（３）	
4. UPPER SHAFT & PICK LINE COMPONENTS.....	7
上軸・天秤関係	
5. THREAD_TENSION_COMPONENTS.....	9
糸調子関係	
6. ELECTRONICS_PRESSER_COMPONENTS.....	11
電子押え関係	
7. THREAD STAND COMPONENTS.....	13
糸立装置関係	
8. WIPER COMPONENTS.....	15
ワイパー関係	
9. AUXILIARY PRESSER COMPONENTS.....	17
補助押え関係	
10. HEAD SAFETY COVER COMPONENTS.....	19
頭部安全カバー関係	
11. LEG TABLE & PACK UNIT COMPONENTS (1).....	21
脚卓・筐体関係（１）	
12. LEG TABLE & PACK UNIT COMPONENTS (2).....	23
脚卓・筐体関係（２）	
13. LEG TABLE & PACK UNIT COMPONENTS (3).....	25
脚卓・筐体関係（３）	
14. PLATEN PARTS COMPONENTS.....	27
テーブル関係	
15. THE BASE MEMBER COMPONENTS.....	29
ベース部品関係	
16. Y LEFT LINEAR MODULE UNIT	31
Ｙ 軸左リニアモジュール関係	
17. Y RIGHT LINEAR MODULE UNIT	33
Ｙ 軸右リニアモジュール関係	
18. X TO SHELL COMPONENTS.....	35
Ｘ 軸部品関係	
19. WIRE CUT ELECTRO MAGNETIC.....	37
糸切りソレノイド関係	
20. ROTARY SHUTTLE TRANSMISSION & THREAD CUTTING COMPONENTS.....	39
釜軸・糸切り関係	

21. OIL SUPPLY&NEEDLE PLATE COMPONENTS	41
釜軸給油・針板関係	
22. ELECTRIC_COMPONENTS.....	43
電装関係	
23. SHUTTLE SEAT MOUNTING SEAT COMPONENTS (1).....	45
釜軸台旋回関係（１）	
24. SHUTTLE SEAT MOUNTING SEAT COMPONENTS (2).....	47
釜軸台旋回関係（２）	
25. SHUTTLE SEAT MOUNTING SEAT COMPONENTS (3)	49
釜軸台旋回関係（３）	
26. ACCESSORY BOX PART COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)	51
付属品箱部品関係（特別注文部品）	
27. NEEDLE PLATE COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)	53
針板関係（特別注文部品）	
28. PRESSER FOOT CPMONENTS (SPECIAL ORDER PARTS).....	55
押え関係（特別注文部品）	
29. LASER TUBE COMPONENTS (SUBCLASS).....	57
レーザー管部部品関係（サブクラス）	
30. LASER AIR SUCTION COMPONENTS (SUBCLASS)	59
レーザー吸い風部品関係（サブクラス）	
31. LASER ELECTRONIC CONTROL PARTS COMPONENTS (SUBCLASS)	61
レーザー電装部品関係（サブクラス）	
32. BK-10 COMPONENTS	63
BK - 10関係	
33. PS910 OPTION.....	66
PS 910オプション	
34. LIST FOR INFORMATION OF CHANGE.....	68
変更情報リスト	
NUMERICAL INDEX OF PARTS.....	69
索引	


頭部・外装関係 (1)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-34454	SCREW	ねじ	4
2		402-91907	MAIN_MOTOR_COVER	主軸モーターカバー	1
3		402-34494	SCREW	ねじ	4
4		402-82319	SOLENOID_VALVE_BASE	電磁弁土台	1
5		402-82320	SOLENOID_VALVE_PLATE	電磁弁取付板	1
6		402-68831	SOLENOID_VALVE	電磁弁	3
7		402-68830	JOINT	継手	6
8		402-68835	JOINT	継手	1
9		402-68832	SILENCER	サイレンサ	2
10		402-68834	PLUG	栓	3
11		402-82321	SCREW	ねじ	2
12		402-91906	REGULATOR	レギュレータ	1
13		402-28528	UNION	ユニオン	2
14		402-34454	SCREW	ねじ	2
15		402-28535	PRESSER_MOTOR_COVER	中押えモーターカバー	1
16		402-34570	SCREW	ねじ	1
17		402-88859	SCREW	ねじ	2
18		402-44974	AT_SOLENOID_ASM	A Tソレノイド（組）	1
19		402-44934	THREAD_TENSION_SHAFT_ASSY	糸緩め補助軸組	1
20		402-43919	AT_SPRING	A Tばね	1
21		402-82432	MOTOR_COVER_PLATE	モータカバー連結板	1
22		402-34454	SCREW	ねじ	2

2. MACHIFRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (2)


頭部・外装関係 (2)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-34522	SCREW	ねじ	4
2		402-34522	SCREW	ねじ	4
3		402-82346	TOP_COVER	トップカバー	1
4		402-68486	SCREW	ねじ	2
5		402-68665	WASHER	平座金	2
6		402-28187	Y_AXIS_POSITION_SENSOR	Y軸位置センサー	1
7		402-82347	SENSOR HOLDER	センサー取付板	1
8		402-28516	SENSOR_BASE_FIXED_PLATE	センサーベース固定板	1
9		402-68626	SCREW	ねじ	2
10		402-82348	FACE_COVER	面板	1
11		402-68626	SCREW	ねじ	4
12		402-34469	SCREW	ねじ	4
13		402-28336	PANEL_PLATE	パネル取付板	1
14		402-28054	PANEL	パネル	1
15		402-34436	WASHER	平座金	2
16		402-34435	SPRING_WASHER	ばね座金	2
17		402-34413	SCREW	ねじ	2
18		402-82351	PULLEY_BASE	手元プーリ取付板	1
19		402-86808	SCREW	ねじ	4
20		402-68598	ELECTRONIC_PULLEY	電子手元プーリ	1
21		402-82352	CABLE_LANES_Y	ケーブルレーンY	1
22		402-68642	SCREW	ねじ	4
23		402-28718	SCREW	ねじ	4
24		402-28441	Y_CABLE_BASE_UP_PLATE	Yケーブルベース取付板	1
25		402-68604	SCREW	ねじ	4
26		402-82354	BACK_COVER	後カバー	1
27		402-86809	SCREW	ねじ	1
28		402-68612	STICK	干渉防止棒	1
29		402-68603	BED_REAR_COVER	ベッド後カバー	1

3. MACHIFRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (3)


頭部・外装関係 (3)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-34383	SCREW	ねじ	6
2		402-34384	SPRING_WASHER	ばね座金	6
3		402-34385	WASHER	平座金	6
4		402-28185	SCREW	ねじ	8
5		402-68870	BEARING	ベアリング	1
6		402-82355	TIMING_BELT_UPPER	上タイミングベルト	1
7		402-82356	UPPER_SLIPRING_SPROCKET	上スリップリングスプロケット	1
8		402-28171	WASHER	平座金	8
9		402-28598	SPRING_WASHER	ばね座金	8
10		402-34490	SCREW	ねじ	8
11		402-82357	UPPER_SLIPRING_COLLAR	上スリップリングカラー	1
12		402-28171	WASHER	平座金	6
13		402-28598	SPRING_WASHER	ばね座金	6
14		402-34425	SCREW	ねじ	6
15		402-82358	UPPER_SENSOR_PLATE	上センサー板	1
16		402-34454	SCREW	ねじ	2
17		402-28171	WASHER	平座金	8
18		402-28598	SPRING_WASHER	ばね座金	8
19		402-34425	SCREW	ねじ	8
20		402-82359	UPPER_BEARING_ADJUST_PLATE	上グベアリング調整板	1
21		402-82360	UPPER_BEARING_BASE	上グベアリングベース	1
22		402-82361	BEARING	ベアリング	1
23		402-28339	UPPER_SLIPRING	上スリップリング	1
24		402-68874	SCREW	ねじ	2
25		402-82363	UPPER_SLIPRING_PLATE	上スリップリング取付板	2
26		402-68626	SCREW	ねじ	8
27		402-28289	UPPER_SLIPRING_PLATE	上スリップリング取付板	1
28		402-82365	UPPER_SLIPRING_COVER	上スリップリングカバー	1
29		402-34522	SCREW	ねじ	6
30		402-68875	BEARING_METAL	ベアリングメタル	1
31		402-28126	SCREW	ねじ	2
32		402-68876	BEARING	ベアリング	1
33		402-68546	VERTICAL_MOTOR_PULLEY_BOLD_FUP	縦モータプーリボールドフップ	2
34		402-68613	SCREW	ねじ	2
35		402-68547	PIN	ピン	2
36		402-82370	MOTOR_SPROCKET	モータスプロケット	1
37		402-34086	SCREW	ねじ	2
38		402-68658	SCREW	ねじ	2
39		402-82371	MOTOR_BASE	モータ取付台	1
40		402-34436	WASHER	平座金	4
41		402-34435	SPRING_WASHER	ばね座金	4
42		402-63281	SCREW_M6 25	六角穴付きボルトM6×25	4
43		402-68878	BEARING	ベアリング	1
44		402-82372	HEAD_ROUND_MOTOR	ヘッド回転モータ	1
45		402-34786	WASHER	平座金	4
46		402-34435	SPRING_WASHER	ばね座金	4
47		402-63281	SCREW_M6 25	六角穴付きボルトM6×25	4
48		402-83789	SCREW	ねじ	4
49		402-28171	WASHER	平座金	4

4. UPPER SHAFT & PICK LINE COMPONENTS


上軸・天秤関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-28111	NEEDLE_BAR_BUSHING_UPPER	針棒上メタル上	1
2 ☆	#01	402-28113	NEEDLE_BAR_D1.64	針棒 D1. 6 4	1
3		402-28115	SCREW	ねじ	1
4		402-28114	NEEDLE_BAR_CONNECTING	針棒抱き	1
5		402-28116	NEEDLE_BAR_LOWER_BUSHING	針棒下メタル	1
6 ☆		402-28117	SCREW	ねじ	1
7		402-28118	NEEDLE_BAR_THREAD_GUIDE	針棒糸案内	1
8 ☆	#01	402-28352	NEEDLE_D1.64	針棒 D1. 6 4	1
9		402-28104	THREAD_TAKE_UP_CONNECT_ROD_ASM	天秤連接棒 (組)	1
10		402-68542	BEARING	ベアリング	1
11		402-28126	SCREW	ねじ	2
12		402-68541	THREAD_TAKE_UP_BEARING_METAL	天秤ベアリングメタル	1
13		402-28591	BALANCER	バランサ	1
14		402-82308	PULLEY_WASHER	手元プーリ座金	1
15		402-28725	SCREW	ねじ	2
16		402-28119	SLIDE_BLOCK	針棒抱き案内コロ	1
17		402-28120	NEEDLE_BAR_GUIDE	針棒ガイド	1
18		402-28707	SCREW	ねじ	4
19		402-28248	FACE_COVER	面板	1
20		402-28126	SCREW	ねじ	6
21		402-28202	MAIN_SHAFT_BEARING_SUPPORT	上軸ベアリング受け	1
22		402-82366	MAIN_MOTOR	主軸モータ	1
23		402-34399	WASHER	平座金	4
24		402-28598	SPRING_WASHER	ばね座金	4
25		402-28185	SCREW	ねじ	4
26		402-86811	SCREW	皿ねじ	3
27		402-34552	SCREW	ねじ	1
28		402-28288	COUNTER WEIGHT	釣合錘	1
29		402-68542	BEARING	ベアリング	1
30		402-28008	8_RUBBER_PLUG	8 ゴム栓	2
31		402-68571	RUBBER_PLUG	ゴム栓	2
32 ☆	#02	402-28112	NEEDLE_BAR_D2.0	針棒 2. 0	1
33 ☆	#02	402-28740	NEEDLE_DP17_#21	針 DP17 #21	1
		NOTE(注記)	#01....TYPE S #02....TYPE H	S仕様 H仕様	

5. THREAD_TENSION_COMPONENTS


糸調子関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-28032	DOUBLE_HOLE_GUIDE	双穴案内	1
2		402-82323	SCREW	ねじ	5
3		402-28208	THREADER_PLATE_BASE	糸通し板ベース	1
4		402-28454	SPRING_PLATE	ばね板	1
5		402-34468	SCREW	ねじ	1
6		402-87658	THREADER_PLATE	糸通し板	1
7		402-86859	THREAD_GUIDE	糸案内	3
8		402-68496	SCREW	ねじ	2
9		402-68597	NUT	ナット	1
10		402-28536	THREAD TAKE-UP LEVER COVER	天秤カバー	1
11		402-28033	SINGLE_HOLE_GUIDE	単穴案内	1
12		402-28023	THREAD_TENSION_GUIDE	糸調子案内	1
13		402-28024	UPPER_THREAD_TENSION_ASM	上糸調子（組）	1
14		402-28017	RIGHT_GUIDE	右案内	3
15		402-28707	SCREW	ねじ	5
16		402-28019	PLASTIC_PLATE	プラスチック板	1
17		402-68516	SHEAR_THREAD_DETECT_SENSOR_PLATE	断糸検知センサー板	1
18		402-68518	OUT-SENSOR_INSULATION_PIECE	センサー外絶縁片	1
19		402-68519	SCREW	ねじ	1
20		401-72470	THREAD_TENSION_ASM	糸調子組	1
21		402-28018	VERTICAL_GUIDE	縦案内	1
22		402-28016	SOLENOID_ASM	ソレノイド（組）	1
23		402-28470	LOWER_GUIDE	下案内	1
24		402-28182	SCREW	ねじ	1
25		402-88850	RUBBER_PLUG	ゴム栓	1
26		402-68601	SCREW	ねじ	1
27		402-28008	8_RUBBER_PLUG	8 ゴム栓	2
28		402-91742	PLATE	板金	1
29		402-91743	SCREW	ねじ	2

6. ELECTRONICS_PRESSER_COMPONENTS


電子押え関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-34425	SCREW	ねじ	4
2		402-28598	SPRING_WASHER	ばね座金	4
3		402-28171	WASHER	平座金	4
4		402-68520	PRESSER_MOTOR	押えモータ	1
5		402-68469	BEARING	ベアリング	1
6		402-82332	LIFTER_PRESSER_LEVER	リフター押えレバー	1
7		402-28183	SCREW	六角穴ボルト	1
8		402-34086	SCREW	ねじ	1
9		402-28327	CONNECTION_PLATE_SET	連結板(組)	1
10		402-68521	WASHER	平座金	1
11		402-28329	TRANSMISSION_SHAKING_ROD_PIN	中押え伝動揺棒ピン	1
12		402-28721	SHAFT_PIN	軸ピン	1
13		402-28231	ELECTRONIC_HOLDING	電子押え抱き	1
14		402-34451	SCREW	ねじ	1
15		402-28066	PRESS_CASE	圧棒ケース	1
16		402-28067	PRESS	圧棒	1
17	#01	402-28073	INTERMEDIATE_PRESSER_D2.2	中押え D = 2. 2	1
18		402-68522	WASHER	平座金	1
19 ☆		402-28069	SCREW	ねじ	1
20		402-28084	PRESS_DUST_CASE	圧棒防塵ケース	1
21	#02	402-28075	INTERMEDIATE_PRESSER_D3.5	中押え D = 3. 5	1
		NOTE(注記)	#01....TYPE S #02....TYPE H	S 仕様 H 仕様	

7. THREAD STAND COMPONENTS


糸立装置関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-87659	SPOOL_PAIL_PLATE_REAR	糸巻き缶後ろ板	1
2		402-68597	NUT	ナット	2
3		402-87660	SPOOL_PAIL_PLATE	糸巻き缶取付板	2
4		402-87661	SPOOL_PAIL_BASE	糸巻き缶ベース	1
5		402-86342	WASHER	平座金	2
6		402-34452	WASHER	ばね座金	2
7		402-87662	SCREW	ねじ	2
8		402-34454	SCREW	ねじ	3
9		402-34555	NUT	ナット	1
10		402-87663	SPOOL REST CUSHION	糸巻受皿クッション	1
11		402-82337	SPOOL RETAINER	糸巻振れ止め	1
12		402-87664	SPOOL PIN	糸巻受棒	1
13		402-87665	SPOOL_PAIL	糸巻缶	1
14		402-87666	SPOOL_STOPPER	糸巻ストッパー	1
15		402-34571	WASHER	平座金	2
16		402-34451	SCREW	ねじ	2
17		402-87667	SPOOL_PAIL_PLATE_LOWER	糸巻き缶下板	1

8. WIPER COMPONENTS


ワイパー関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-87676	SCREW	ねじ	2
2		402-28304	WIPER_CYLINDER	ワイパーシリンダー	1
3		402-68523	CYLINDER_JOINT	シリンダ継手	2
4		402-82602	WIPER_ASM_PLATE	ワイパー組取付板	1
5		402-28305	WIPER_SHAFT_BASE	ワイパー軸土台	1
6		402-68527	SCREW	ねじ	2
7		402-28306	WASHER	平座金	1
8		402-82368	WIPER_DRIVE_BEARING_PLATE	ワイパー駆動軸受板	1
9		402-82665	WASHER	座金	1
10		402-28310	THRUST	スラスト	1
11		402-28309	WIPER_DRIVE_SHAFT	ワイパー駆動軸	1
12		402-82367	WIPER_CYLINDER_PLATE	ワイパーシリンダー取付板	1
13		402-28311	WIPER_DRIVING	ワイパー駆動腕	1
14		402-28508	SCREW	ねじ	2
15 ☆		402-28056	SILK_THREAD_ROD	糸分け棒	1
16		402-82667	SCREW	ねじ	1
17		402-28065	SCREW	ねじ	2

9. AUXILIARY PRESSER COMPONENTS


補助押え関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-82314	CYLINDER	シリンダー	1
2		402-68523	CYLINDER_JOINT	シリンダ継手	2
3		402-28171	WASHER	平座金	2
4		402-28598	SPRING_WASHER	ばね座金	2
5		402-86810	SCREW	ねじ	2
6		402-82315	JOINT	継手	1
7		402-82316	SUPPLEMENTARY_PRESSER_BAR	補助押え棒	1
8		402-68534	SUPPLEMENTARY_PRESSER_ROD_HOLDING	補助押え足抱き	1
9		402-28065	SCREW	ねじ	1
10		402-82317	BUSHING_PRESSER_BAR	ブッシングプレッシャーバー	1
11		402-28707	SCREW	ねじ	2
12		402-28541	WASHER	平座金	2
13		402-68537	AUXILIARY_PRESSER_CONNECTION_PLATE	補助押え連結板	1
14		402-25491	BOAT_PRESSER_L	補助皿押え(大)	1
15		402-28015	SCREW	ねじ	1
16		402-68538	SCREW	ねじ	1
17		402-39909	SPRING_PIN	ばねピン	2

10. HEAD SAFETY COVER COMPONENTS


頭部安全カバー関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-87668	SAFETY_COVER_BASE	安全カバーベース	1
2		402-87669	SAFETY_COVER_PLATE	安全カバー取付板	1
3		402-87670	SAFETY_COVER	安全カバー	1
4		402-87671	CLAMP_PLATE	クランプ板	1
5		402-87674	HINGE	ヒンジ	1
6		402-87675	SCREW	ねじ	4
7		402-88862	SCREW	ねじ	2
8		402-34454	SCREW	ねじ	10
9		402-88853	REINFORCING_RIB_LEFT	ほきょうリブ (左)	1
10		402-87673	SENSOR	センサー	1
11		402-87672	PIN	ピン	1
12		402-88852	PIN	ピン	1
13		402-88858	BASE_PLATE	ベースプレート	1
14		402-68844	MAGNET	磁石	2
15		402-34469	SCREW	ねじ	1
16		402-88854	REINFORCING_RIB_RIGHT	ほきょうリブ (右)	1
17		402-28707	SCREW	ねじ	5
18		402-89860	STOPPER_PLATE	ストッパープレート	1

11. LEG TABLE & PACK UNIT COMPONENTS (1)


脚卓・筐体関係 (1)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-34472	RIGHT_CONNECTED_ALUMINUM_FRAME	前中テーブル右連結アルミフレーム	1
2		402-34473	LEFT_CONNECTED_ALUMINUM_FRAME	前中テーブル左連結アルミフレーム	1
3		402-28291	LEFT_RIGHT_CONNECTED_ALUMINUM_FRAME	前中テーブル左右連結アルミフレーム	6
4		402-76679	REAR_CONNECTED_ALUMINUM_FRAME	前中テーブル後連結アルミフレーム	1
5		402-34475	LEFT_FRONT_CONNECTED_ALUMINUM_FRAME	前中テーブル左前連結アルミフレーム	2
6		402-34595	LEFT_REAR_CONNECTED_ALUMINUM_FRAME	前中テーブル左後連結アルミフレーム	8
7		402-34397	LEFT_RIGHT_CONNECTED_ALUMINUM_FRAME	左テーブル左右連結アルミフレーム	4
8		402-28587	RIGHT_OUTER_CONNECTION_ALUMINUM_FRAME	中テーブル右外連結アルミフレーム	1
9		402-28584	LEFT_OUTER_CONNECTION_ALUMINUM_FRAME	中テーブル左外連結アルミフレーム	1
10		402-28639	RIGHT_CENTER_CONNECTION_ALUMINUM_FRAME	中テーブル右中央連結アルミフレーム	1
11		402-28638	LEFT_CENTER_ALUMINUM_FRAME	中テーブル左中央連結アルミフレーム	1
12		402-34478	INSIDE_CONNECTED_ALUMINUM_FRAME	中連結アルミフレーム	2
13		402-88860	SCREW	ねじ	4
14		402-28640	REAR_RIGHT_CONNECTED_ALUMINUM_FRAME	中テーブル後右連結アルミフレーム	1
15		402-34528	REAR_LEFT_CONNECTED_ALUMINUM_FRAME	中テーブル後左連結アルミフレーム	1
16		402-34530	ALUMINUM_ANGLE	アルミアングル	15
17		402-28363	SCREW	T型ねじM6 x 16	144
18		402-28364	FLANGE_NUT_M6	ナット M6	144
19		402-34531	ALUMINUM_ANGLE	アルミアングル	15
20		402-28362	RUBBER_PAT	ゴム座	117
21		402-68614	SCREW	ねじ	117
22		402-34549	ALUMINUM_FRAME_CONNECTING_PLATE	アルミフレーム連結板	6
23		402-34557	STEEL_FIXING_PLATE	スチール固定板	2
24		402-68617	NUT	ナット	2
25		402-34562	ALUMINUM_FRAME_FIXING_PLATE	アルミフレーム固定板	4
26		402-28554	COVER	カバー	10
27		402-87677	BUTTON_SWITCH_PLATE	ボタンスイッチ取付板	1
28		402-87678	BUTTON_SWITCH	ボタンスイッチ	1
29		402-82435	RFID_UNIT_PLATE	R F I Dユニット取付板	1
30		402-68616	RFID_UNIT	R F I Dユニット	1
31		402-28065	SCREW	ねじ	2
32		402-34571	WASHER	平座金	4
33		402-34494	SCREW	ねじ	4
34		402-34522	SCREW	ねじ	4
35		402-28748	SWITCH	スイッチ	1
36		402-88864	POWER_SWITCH_PLATE	電源スイッチ組付け板	1
37		402-34454	SCREW	ねじ	4
38		402-81638	SWITCH_INSTALLATION_BOARD	電源スイッチ取付板	1
39		402-80063	BOBBIN_DEVICE_ASM_PLATE	糸巻き装置組付け板	1
40		402-28356	BOBBIN_DEVICE_ASM	糸巻き装置（組）	1

12. LEG TABLE & PACK UNIT COMPONENTS (2)


脚卓・筐体関係 (2)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-28472	UPPER_LOWER_CONNECTED_ALUMINUM_FRAME	機架内上下連結アルミフレーム	11
2		402-28372	UPPER_LOWER_CONNECTED_ALUMINUM_FRAME	機架上下連結アルミフレーム	4
3		402-28371	FRONT_CONNECTION_ALUMINUM_FRAME	機架前連結アルミフレーム	2
4		402-28567	LEFT_CONNECTION_ALUMINUM_FRAME	機架左連結アルミフレーム	1
5		402-28566	RIGHT_CONNECTION_ALUMINUM_FRAME	機架右連結アルミフレーム	1
6		402-28469	REAR_LEFT_CONNECTION_ALUMINUM_FRAME	機架後左連結アルミフレーム	1
7		402-28471	REAR_RIGHT_CONNECTION_ALUMINUM_FRAME	機架後右連結アルミフレーム	1
8		402-68618	MACHINE_COVER	機架側力バー	2
9		402-68619	LEFT_REAR_COVER	左後力バー	1
10		402-68620	RIGHT_REAR_COVER	右後力バー	1
11		402-68621	FRONT_COVER	機架前力バー	1
12		402-68622	REAR_COVER	機架後力バー	1
13		402-34413	SCREW	ねじ	4
14		402-34522	SCREW	ねじ	51
15		402-28555	NUT M4	ナット M4	51
16		402-28058	REGULATOR	レギュレータ	1
17		402-34590	PRESSURE REGULATING VALVE ASM	調圧バルブ（組）	1
18		402-34551	HINGE	蝶番	12
19		402-28364	FLANGE_NUT_M6	ナット M6	166
20		402-28363	SCREW	T型ねじM6 x 16	154
21		402-34552	SCREW	ねじ	6
22		402-34435	SPRING_WASHER	ばね座金	6
23		402-34436	WASHER	平座金	6
24		402-34517	NUT	ナット	6
25		402-34556	SUPPORT BLOCK	サポートブロック	6
26		402-34530	ALUMINUM ANGLE	アルミアングル	20
27		402-34532	SCREW	ねじ	12
28		402-34534	WASHER	平座金	16
29		402-34531	ALUMINUM ANGLE	アルミアングル	25
30		402-68623	NUT	ナット	4

13. LEG TABLE & PACK UNIT COMPONENTS (3)


脚卓・筐体関係 (3)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-28287	SUPPORT STEEL	サポートスチール	2
2		402-34518	ADJUSTING ALUMINUM	調整アルミニウム	6
3		402-34516	SCREW	ねじ	6
4		402-34435	SPRING WASHER	ばね座金	12
5		402-34436	WASHER	平座金	12
6		402-34517	NUT	ナット	12
7		402-34519	SCREW	ねじ	12
8		402-68623	NUT	ナット	12
9		402-34515	SUPPORT STEEL	サポートスチール	4
10		402-68624	25 50_WIRE_GUIDE	25X50ワイヤーガイド	0.345
11		402-68624	25 50_WIRE_GUIDE	25X50ワイヤーガイド	0.348
12		402-68627	CASTER	キャスター	4
13		402-68628	SCREW	ねじ	16
14		402-34576	SPRING WASHER	ばね座金	16
15		402-34511	WASHER	平座金	16
16		402-68629	MACHINE_SUPPORT_FOOT_MAT	機架支援フットマット	6
17		402-28464	AIRFRAME	機架	1
18		402-34476	MACHINE_FRONT_COVER	機架上前カバー	1
19		402-34477	MACHINE_RACK_COVER	機架上後カバー	1
20		402-34457	SCREW	ねじ	25
21		402-34522	SCREW	ねじ	6
22		402-28034	FIXING_PLATE	固定用プレート	4
23		402-34524	SCREW	ねじ	4

14. PLATEN PARTS COMPONENTS


テーブル関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-68631	FRONT_LEFT_TABLE	前中テーブル左	1
2		402-68632	LEFT_TABLE	左テーブル	1
3		402-68633	MEDIUM_TABLE	中テーブル	1
4		402-68634	REAR_TABLE	後テーブル	1
5		402-68635	RIGHT_TABLE	右テーブル	1
6		402-68636	FRONT_RIGHT_TABLE	前中テーブル右	1
7		402-68637	FRONT_MIDDLE_TABLE	前固定中テーブル	1
8		402-68638	SPIN_TABLE	回転テーブル	1
9		402-28234	MAGNET	磁石	7
10		402-68640	CYLINDER_RAISING_PLATE	シリンダー引き上げ板	1
11		402-68641	NEEDLE_PLATE_BIG	大針板	1
12		402-68642	SCREW	ねじ	5
13		402-34481	O_RING	Oリング	1
14		402-28498	SCREW	ねじ	4
15		402-68643	RAISING_PLATE_SENSOR_INSTALLATION_PLATE	引き上げ板センサー取付板	1
16		402-68644	SCREW	ねじ	6
17		402-68644	SPIN_TABLE_SENSOR	回転テーブルセンサー	2
18		402-34469	SCREW	ねじ	2
19		402-68645	RAISING_PLATE_CYLINDER_BASE	引き上げ板シリンダー取付板	1
20		402-28144	RAISING_PLATE_CYLINDER	引き上げ板シリンダー	1
21		402-28282	JOINT	継手	1
22		402-68646	JOINT	継手	1
23		402-34602	CYLINDER_PLATE	シリンダー取付板	2
24		402-34596	SCREW	ねじ	4
25		402-68647	CYLINDER	シリンダ	2
26		402-28282	JOINT	継手	4
27		402-34604	FIXING_BLOCK	固定ブロック	2
28		402-28659	SCREW	皿小ねじ	2
29		402-34603	LIFT_BOSS	持ち上げボス	2
30		402-28239	ROTATING_TABLE_FIXING_PLATE	回転テーブル固定板	2
31		402-28240	TABLE_ROTATION_CLAMP	テーブル回転クランプ	2
32		402-34454	SCREW	ねじ	8
33		402-34447	SCREW	ねじ	2
34		402-68648	SPIN_TABLE_DETECTION_BOARD	回転テーブル検知板	1
35		402-28243	RUBBER_RING	ゴムリング	1
36		402-68649	SPIN_TABLE_SENSOR_INSTALLATION_PLATE	回転テーブルセンサー取付板	1
37		402-28238	TURNTABLE_FIXED_PLATE	回転盤固定板	1
38		402-35588	SCREW	ねじ	2
39		402-68650	TURNTABLE_FIXED_PLATE	回転盤固定板	1
40		402-34571	WASHER	平座金	4
41		402-28241	TABLE_CLAMP	テーブルクランプ	2
42		402-28242	HINGE_COVER_PLATE	蝶番カバープレート	4
43		402-34433	SCREW	ねじ	12
44		402-28171	WASHER	平座金	12
45		402-34549	ALUMINUM_FRAME_CONNECTING_PLATE	アルミフレーム連結板	2
46		402-34589	SCREW	ねじ	8
47		402-28364	FLANGE_NUT_M6	ナット M6	8


15. THE BASE MEMBER COMPONENTS

ベース部品関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-28462	BASE	ベース	1
2		402-28490	RUBBER_CUSHION	ゴム座	7
3		402-34406	POSITION_CASE	位置ケース	7
4		402-34407	BED_CUSHION	ベッド防振座	7
5		402-34408	WASHER	平座金	7
6		402-28150	SPRING_WASHER	ばね座金	7
7		402-34409	SCREW	ねじ	7
8		402-28660	Y_MOTOR_CUSHION	Yモータ座	1
9		402-34410	SCREW	ねじ	4
10		402-34576	SPRING WASHER	ばね座金	4
11		402-34411	WASHER	平座金	4
12		402-82369	Y_MOTOR	Yモータ	1
13		402-34552	SCREW	ねじ	4
14		402-34435	SPRING_WASHER	ばね座金	4
15		402-28661	Y_FEED_SPROCKET	Y軸スプロケット	1
16		402-34412	BOLD. FUP	ボールド、フップ	1
17		402-34425	SCREW	ねじ	17
18		402-68652	BEARING	ベアリング	1
19		402-28492	Y_MOTOR_BELT	Y向モータベルト	1
20		402-28662	Y_MOTOR_SPROCKET	Yモータスプロケット	1
21		402-28089	SCREW	ねじ	4
22		402-28233	Y_MAIN_SHAFT	Y主軸	1
23		402-34420	BELT RETURN STOPPER	ベルト戻りストッパー	1
24		402-34419	TIMING BELT PLATE	タイミングベルトプレート	1
25		402-28185	SCREW	ねじ	4
26		402-28598	SPRING_WASHER	ばね座金	6
27		402-28171	WASHER	平座金	6
28		402-34421	SCREW	ねじ	1
29		402-28366	NUT_M8	ナット M8	2
30		402-34423	SUPPORT SCREW CONNECTION PLATE	サポートねじ接続プレート	1
31		402-34422	SUPPORT SCREW	サポートねじ	1
32		402-34425	SCREW	ねじ	4
33		402-28181	GUIDE RAIL_CLAMP	ガイドレールクランプ	4
34		402-34575	SCREW	ねじ	1
35		402-68626	SCREW	ねじ	2
36		402-91755	POSITION_SENSOR	接近センサー	1
37		402-82427	X_SENSOR_BLOCK	Xセンサー取付ブロック	1
38		402-82436	SCREW	ねじ	1
39		402-82441	HOOK_BASE_SENSOR_PLATE	鉤軸台センサー取付板	1
40		402-68653	Y_FEED_L_ASM	Y送りL組	1
41		402-68654	Y_FEED_R_ASM	Y送りR組	1
42		402-34415	PIN	位置決めピン	7
43		402-28183	SCREW	六角穴ボルト	2
44		402-87675	SCREW	ねじ	1
45		402-68665	WASHER	平座金	1


16. Y LEFT LINEAR MODULE UNIT
Y 軸左リニアモジュール関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-68655	Y_LEFT_LINEAR_MODULE_BED	Y左リニアモジュールベッド	1
2		402-28667	Y_REAR_RIGHT_BEARING_CUSHION	Y後右ベアリング座	1
3		402-34425	SCREW	ねじ	6
4		402-82446	Y_TIMING_BELT_13090	Y軸タイミングベルト_13090	1
5		402-28503	SIDEWAYS_FIXED_MASS_CONNECTING_SHAFT	横向往固定塊連結軸	1
6		402-34437	Y_REAR_BEARING_CUSHION_CONNECTING_PLATE	Y後ベアリング座連結板	2
7		402-28668	Y_REAR_LEFT_BEARING_CUSHION	Y後左ベアリング座	1
8		402-28496	BEARING	ベアリング	2
9		402-28072	SCREW	ねじ	4
10		402-28669	Y_MOTOR_SPROCKET	Yモータスプロケット	1
11		402-34440	Y_MOTOR_PULLEY_BOLD_FUP	Yモータプーリボールドフープ	1
12		402-34425	SCREW	ねじ	1
13		402-68656	Y_FEED_GUIDE_RAIL	Y送りガイドレール	1
14		402-28498	SCREW	ねじ	20
15		402-28504	SCREW	ねじ	1
16		402-34447	SCREW	ねじ	2
17		402-28769	Y_FRONT_BEARING_CUSHION	Y前ベアリング座	1
18		402-68658	SCREW	ねじ	2
19		402-34435	SPRING_WASHER	ばね座金	4
20		402-34436	WASHER	平座金	2
21		402-28500	BEARING	ベアリング	2
22		402-28501	E_RING	E形止め輪	2
23		402-28502	Y_SWING_TIMING_BELT_WHEEL_AXIS	Y伝動タイミングベルト輪軸	1
24		402-28671	Y_SWING_TIMING_SPROCKET	Y伝動タイミングスプロケット	1
25		402-28089	SCREW	ねじ	2
26		402-34444	Y_FRONT_BEARING_SEAT_SIDEWAYS_FIXED_MASS	Y前ベアリング座横向往固定塊	2
27		402-34445	SCREW	ねじ	4
28		402-34446	Y_FRONT_BEARING_BLOCK	Y前ベアリングブロック	1
29		402-34434	Y_LEFT_SLIDE	Y左滑り台	1
30		402-28505	Y_BEARING	Y向ベアリング	8
31		402-28506	SCREW	ねじ	8
32		402-28507	Y_BEARING_ADJUST_BLOCK	Yベアリング調整ブロック	6
33		402-28508	SCREW	ねじ	18
34		402-28509	FELT	フェルト	2
35		402-28512	DUST_BAFFLE	防く塵バッフル	2
36		402-34449	SCREW	ねじ	4
37		402-34450	Y_TIMING_BELT_PLATE	Y向タイミングベルトプレート	2
38		402-34451	SCREW	ねじ	8
39		402-34452	WASHER	ばね座金	8
40		402-28541	WASHER	平座金	8
41		402-87679	Y_FEEDER_BASE_COVER	Y送りベースカバー	1
42		402-34454	SCREW	ねじ	4
43		402-28237	X_MODULE_SUPPORT	X向モジュール支え	1
44		402-34456	SUPPORT_CUSHION_CYLINDER_PIN	支え座円柱ピン	2
45		402-28185	SCREW	ねじ	2
46		402-34399	WASHER	平座金	2
47		402-82431	Y_SENSOR_PLATE	Yセンサー板	1
48		402-68626	SCREW	ねじ	2
49		402-87675	SCREW	ねじ	1
50		402-82429	Y_SENSOR_PLATE	Yセンサー取付板	1
51		402-91755	POSITION_SENSOR	接近センサー	1
52		402-82436	SCREW	ねじ	1
53		402-82427	X_SENSOR_BLOCK	Xセンサー取付ブロック	1
54		402-28598	SPRING_WASHER	ばね座金	2
55		402-28499	GUIDE_RAIL_BAFFLE	ガイドレールバッフル	1
56		402-28511	SCREW	ねじ	2
57		402-68626	SCREW	ねじ	2
58		402-68665	WASHER	平座金	1

17. Y RIGHT LINEAR MODULE UNIT


Y 軸右リニアモジュール関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-68659	Y_RIGHT_LINEAR_MODULE_BED	Y右リニアモジュールベッド	1
2		402-28667	Y_REAR_RIGHT_BEARING_CUSHION	Y後右ベアリング座	1
3		402-34425	SCREW	ねじ	6
4		402-82446	Y_TIMING_BELT_13090	Y軸タイミングベルト_13090	1
5		402-28503	SIDEWAYS_FIXED_MASS_CONNECTING_SHAFT	横向往固定塊連結軸	1
6		402-34437	Y_REAR_BEARING_CUSHION_CONNECTING_PLATE	Y後ベアリング座連結板	2
7		402-28668	Y_REAR_LEFT_BEARING_CUSHION	Y後左ベアリング座	1
8		402-28496	BEARING	ベアリング	2
9		402-28072	SCREW	ねじ	4
10		402-28669	Y_MOTOR_SPROCKET	Yモータスプロケット	1
11		402-34440	Y_MOTOR_PULLEY_BOLD_FUP	Yモータプーリボールドフップ	1
12		402-34425	SCREW	ねじ	1
13		402-68656	Y_FEED_GUIDE_RAIL	Y送りガイドレール	1
14		402-28498	SCREW	ねじ	20
15		402-28504	SCREW	ねじ	1
16		402-34447	SCREW	ねじ	2
17		402-28769	Y_FRONT_BEARING_CUSHION	Y前ベアリング座	1
18		402-68658	SCREW	ねじ	2
19		402-34435	SPRING_WASHER	ばね座金	4
20		402-34436	WASHER	平座金	2
21		402-28500	BEARING	ベアリング	2
22		402-28501	E_RING	E形止め輪	2
23		402-28502	Y_SWING_TIMING_BELT_WHEEL_AXIS	Y伝動タイミングベルト輪軸	1
24		402-28671	Y_SWING_TIMING_SPROCKET	Y伝動タイミングスプロケット	1
25		402-28089	SCREW	ねじ	2
26		402-34444	Y_FRONT_BEARING_SEAT_SIDEWAYS_FIXED_MASS	Y前ベアリング座横向往固定塊	2
27		402-34445	SCREW	ねじ	4
28		402-34446	Y_FRONT_BEARING_BLOCK	Y前ベアリングブロック	1
29		402-34448	Y_RIGHT_SLIDE	Y右滑り台	1
30		402-28505	Y_BEARING	Y向ベアリング	8
31		402-28506	SCREW	ねじ	8
32		402-28507	Y_BEARING_ADJUST_BLOCK	Yベアリング調整ブロック	6
33		402-28508	SCREW	ねじ	18
34		402-28509	FELT	フェルト	2
35		402-28512	DUST_BAFFLE	防ぐ塵バッフル	2
36		402-34449	SCREW	ねじ	4
37		402-34450	Y_TIMING_BELT_PLATE	Y向タイミングベルトプレート	2
38		402-34451	SCREW	ねじ	8
39		402-34452	WASHER	ばね座金	8
40		402-28541	WASHER	平座金	8
41		402-87679	Y_FEEDER_BASE_COVER	Y送りベースカバー	1
42		402-34454	SCREW	ねじ	4
43		402-28237	X_MODULE_SUPPORT	X向モジュール支え	1
44		402-34456	SUPPORT_CUSHION_CYLINDER_PIN	支え座円柱ピン	2
45		402-28185	SCREW	ねじ	2
46		402-34399	WASHER	平座金	2
47		402-28598	SPRING_WASHER	ばね座金	2
48		402-28499	GUIDE_RAIL_BAFFLE	ガイドレールバッフル	1
49		402-28511	SCREW	ねじ	2


18. X TO SHELL COMPONENTS

× 軸部品関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-34425	SCREW	ねじ	4
2		402-34399	WASHER	平座金	4
3		402-28598	SPRING_WASHER	ばね座金	4
4		402-72067	X_AXIS_MOTOR	X軸モータ	1
5		402-28126	SCREW	ねじ	4
6		402-34471	X_MOTOR_TIMING_PULLEY	X伝動タイミングスプロケット	1
7		402-28682	BEARING_13085	ベアリング	2
8		402-68660	SCREW	ねじ	1
9		402-68661	SCREW	ねじ	2
10		402-68662	MOTOR_COVER	モータカバー	1
11		402-68663	X_MOTOR_BASE	Xモータベース	1
12		402-83789	SCREW	ねじ	2
13		402-82436	SCREW	ねじ	1
14		402-87675	SCREW	ねじ	1
15		402-91755	POSITION_SENSOR	接近センサー	1
16		402-28194	X_AXIS_POSITION_SENSOR	X軸位置センサー	1
17		402-82426	X_SENSOR_PLATE	Xセンサー取付板	1
18		402-68626	SCREW	ねじ	2
19		402-82427	X_SENSOR_BLOCK	Xセンサー取付ブロック	1
20		402-68667	X_LINEAR_MODULE_BED	Xリニアモジュールベッド	1
21		402-28246	X_ALUMINUM_FRAME	X向アルミフレーム	(1)
22		402-68668	NUT	ナット	(32)
23		402-68669	X_FEED_GUIDE_RAIL	X送りガイドレール	(1)
24		402-28065	SCREW	ねじ	(32)
25		402-28183	SCREW	六角穴ボルト	(2)
26		402-68771	X_FIXED_CUSHION_ASSY_R	X右固定座組	(1)
27		402-28090	SCREW	ねじ	(4)
28		402-68672	BEARING_COVER	ベアリングカバー	(1)
29		402-68673	WASHER	座金	(2)
30		402-68674	BEARING	ベアリング	(2)
31		402-68675	X_SWING_TIMING_PULLEY	X向伝動タイミングプーリ	(1)
32		402-68676	C_RING	C形止め輪	(1)
33		402-28245	X_RIGHT_FIXED_CUSHION	X向右固定座	(1)
34		402-68757	X_SLIDE_ASSY	Xスライド組	(2)
35		402-68753	X_BEARING	Xベアリング	(4)
36		402-68754	SCREW	ねじ	(4)
37		402-68755	OIL_SEAL	オイルシール	(4)
38		402-68756	SCREW	ねじ	(8)
39		402-68678	X_SLIDE	Xスライド	(1)
40		402-68758	BELT_FIXED_BLOCK	ベルト固定ブロック	(2)
41		402-68762	X_CYLINDER_LINK_PLATE	Xシリンダーリンク板	(1)
42		402-34086	SCREW	ねじ	(1)
43		402-68765	STOPPER_METAL	ストッパメタル	(1)
44		402-68766	X_STOPPER	Xストッパ	(1)
45		402-68668	NUT	ナット	12
46		402-28009	12_RUBBER_PLUG	12 ゴム栓	4
47		402-34514	WASHER	座金	2
48		402-34513	SCREW	ねじ	2
49		402-68670	X_CABLE_LANES	Xケーブルレーン	1
50		402-68642	SCREW	ねじ	4
51		402-82352	CABLE_LANES_Y	ケーブルレーンY	1
52		402-28522	CABLE_LANES_LOWER_PILLAR	ケーブルレーン下支柱	1
53		402-34469	SCREW	ねじ	4
54		402-87680	X_CABLE_BASE_UP_PLATE_LARGER	Xケーブルベース止め板大	1
55		402-34457	SCREW	ねじ	4
56		402-68677	SCREW	ねじ	4
57		402-68759	BELT_FIXED_PIN	ベルト固定ピン	2
58		402-68760	SCREW	ねじ	2
59		402-68761	OIL_BLOCK	オイルブロック	2
60		402-28508	SCREW	ねじ	2
61		402-34451	SCREW	ねじ	4
62		402-68869	REFUEL_NOZZLE	給油ノズル	2
63		402-28183	SCREW	六角穴ボルト	8
64		402-28045	SCREW	ねじ	2
65		402-34571	WASHER	平座金	2
66		402-82428	X_FEEDER_SENSOR_PLATE	X送りセンサー板	1
67		402-35200	SCREW	ねじ	6
68		402-88857	CABLE_BEAR_PLATE	ケーブルベース固定板	2
69		402-88855	CABLE_BEAR_PLATE	ケーブルベース取付板	1
70		402-89172	SCREW	ねじ	16
71		402-82331	WIPER_CYLINDER_PLATE_RIGHT	シリンダー取付板 (右)	4
72		402-28529	WIPER_CYLINDER_PLATE_LEFT	シリンダー取付板 (左)	4
73		402-83785	JOINT	継手	8
74		402-88863	CYLINDER	シリンダー	4
75		402-68626	SCREW	ねじ	16
76		402-28537	Y_TYPE_TRIPLE_CONNECTION	Y型三通継手	6
77		402-34597	TUBE	チューブ	10
78		402-82442	X_TIMING_BELT_13090	X軸タイミングベルト_13090	1
79		402-68772	MOTOR_LOWER_COVER	モータ下カバー	1
80		402-68773	25X50_DUCT	25X50ダクト	0.79
81		402-87681	X_CABLE_BASE_UP_PLATE_SMALLER	Xケーブルベース止め板小	1
82		402-28090	SCREW	ねじ	8
83		402-68672	BEARING_COVER	ベアリングカバー	1
84		402-68665	WASHER	平座金	1
85		402-28090	SCREW	ねじ	4


19. WIRE CUT ELECTRO MAGNETIC
糸切りソレノイド関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-28178	THREAD_CUTTER_CONNECTING_ROD_PARTS	糸切連接棒部品	1
2		402-34451	SCREW	ねじ	(1)
3		402-28728	THREAD_TRIMMER_LINK	糸切リンク	(1)
4		402-28751	PUSH_LINK	リンク	(1)
5		402-28731	PIN	ピン	(1)
6		402-28173	SCREW	ねじ	(1)
7		402-87682	CAM_ROLLER	カムローラー	(1)
8		402-28732	PIN	ピン	(1)
9		402-34388	SCREW	ねじ	2
10		402-28733	SCREW	ねじ	2
11		402-28249	SUPPORT_PLATE	取付板	1
12		402-28175	BEARING	ベアリング	2
13		402-28734	BUSH	ブッシュ	1
14		402-28176	CONNECTING_ROD_PARTS	連接棒部品	1
15		402-28735	PIN	ピン	(1)
16		402-28736	LINK	リンク	(1)
17		402-28737	PIN	ピン	(1)
18		402-28177	THREAD_CUTTER_SOLENOID_PARTS	糸切ソレノイド部品	1
19		402-28738	LINK	リンク	(1)
20		402-28739	PIN	ピン	(1)
21		402-87683	SPRING	ばね	(1)
22		402-28741	THREAD_TRIMMER_SOLENOID	糸切ソレノイド	(1)
23		402-68777	3X200_CABLE_BAND	3X200束線バンド	(2)
24		402-87684	GUM_TUBE	ゴムチューブ	(1)
25		402-68774	AXIAL_THRUST	軸用スラスト	1
26		402-34435	SPRING_WASHER	ばね座金	2
27		402-34436	WASHER	平座金	2

20. ROTARY SHUTTLE TRANSMISSION & THREAD CUTTING COMPONENTS


釜軸・糸切り関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-68778	SCREW	ねじ	(2)
2		402-68779	THREAD_CUTTER_CAM	糸切りカム	(1)
3		402-68780	BEARING	ベアリング	(2)
4		402-28123	PACKING	パッキング	2
5		402-68781	LARGE_GEAR	大歯車	(1)
6		402-68782	LARGE_GEAR_INNER_RING	大歯車内輪	(1)
7		402-28126	SCREW	ねじ	(6)
8		402-34452	WASHER	ばね座金	2
9	☆ * #01	402-25489	BOBBIN_CASE_ASM	ボビンケース(組)	1
10	☆ #03	402-44165	PL_BOBBIN (2 CAP) LOCKST_B	プラスチックボビン(本縫倍釜用) 青	1
11	☆ #01	402-25488	HOOK_ASM	給油釜 (組)	1
12		402-28192	OIL_WICK	油芯	1
13		402-28130	MOVING_KNIFE_SHAKING_TABLE	動メス揺動台	(1)
14	☆	402-37772	THREAD_DETECT_MOVING_KNIFE	下糸検知動メス	1
15		402-28131	SCREW	ねじ	2
16		402-28132	DRIVING_POSITION_BASE	駆動位置台	(1)
17		402-28133	OIL_THREAD	油糸	(1)
18		402-87685	TUBE	チューブ	(1)
19		402-68788	SCREW	ねじ	(1)
20		402-68789	MOVING_FORT_CASE	動ファルトケース	(1)
21		402-28134	COTTON_OIL_WICK	油芯	(1)
22		402-68790	STATIC_FORT_CASE	静ファルトケース	(1)
23		402-68791	E_RING	E形止め輪	(2)
24		402-68792	SPRING_WASHER	ばね座金	(2)
25		402-34479	BEARING	ベアリング	(2)
26		402-28070	SNAP_RING	軸用スラスト	(2)
27		402-68794	CASE	ケース	(1)
28		402-28601	HOOK_SHAFT	釜軸	(1)
29		402-68795	BALL_1.5	ボール 1.5	(1)
30		402-68796	WASHER	平座金	(2)
31		402-68486	SCREW	ねじ	(2)
32		402-68798	JOINT	管継手	(1)
33		402-68797	TUBE	チューブ	(1)
34		402-68799	HOOK_SHAFT_METAL	釜軸メタル	(1)
35		402-28182	SCREW	ねじ	(1)
36		402-68801	HOOK_SHAFT_METAL_O_RING	釜軸メタルOリング	(1)
37		402-68802	PACKING	パッキング	(1)
38		402-68470	HOOK_SHAFT_GEAR	釜軸歯車	(1)
39		402-68803	HOOK_BASE_MAIN_SHAFT	釜台主軸	1
40		402-68804	HOOK_SHAFT_REAR_CASE	釜軸後ケース	1
41		402-68805	RUBBER_PLUG	ゴム栓	1
42		402-68806	HOOK_SHAFT_REAR_COVER	釜軸後カバー	1
43		402-34467	SCREW	ねじ	3
44		402-28185	SCREW	ねじ	4
45		402-28598	SPRING_WASHER	ばね座金	4
46		402-28171	WASHER	平座金	4
47		402-82472	HOOK_MOTOR	釜軸モータ	1
48		402-68808	BEARING	ベアリング	1
49		402-28164	HOOK_BASE	釜ベース	1
50		402-68809	PLUG	栓	1
51		402-28182	SCREW	ねじ	1
52		402-68810	SCREW	ねじ	1
53		402-28136	SCREW	ねじ	1
54		402-34571	WASHER	平座金	1
55		402-28137	INNER_HOOK HOLDER	中釜押え	1
56		402-28015	SCREW	ねじ	2
57		402-28135	SCREW	固定ねじ	1
58		402-35588	SCREW	ねじ	3
59		402-68811	FIX_KNIFE_INSTALLATION_PLATE	固定メス取付板	1
60	#01	402-25492	FIX_KNIFE	固定メス	1
61		402-28486	NUT	ナット	1
62		402-28139	EXHAUST_CASE	排気ケース	1
63		402-28140	O_RING	Oリング	1
64		402-68812	EXHAUST_CASE_SEAT	排気ケース座	1
65		402-68829	OIL_TRAY_RUBBER_PLUG	油皿ゴム栓	2
66		402-34436	WASHER	平座金	4
67		402-34435	SPRING_WASHER	ばね座金	4
68		402-34413	SCREW	ねじ	4
69		402-28163	HOOK_ROTATING_MOTOR_INSTALLATION_PLATE	釜回転モータ取付板	1
70		402-68813	TIMING_BELT	タイミングベルト	1
71		402-68814	HOOK_MAIN_SHAFT_PULLEY	釜主輪プーリ	1
72		402-68815	MOTOR_PULLEY	モータプーリ	1
73	*	403-03869	SCREW	ねじ	2
74		402-68816	THREAD_CUTTER_CAM_ASM	糸切りカム (組)	1
75		402-28605	LARGE_GEAR_ASM	大歯車 (組)	1
76		402-34571	WASHER	平座金	2
77		402-28606	HOOK_SHAFT_GEAR_ASM	釜軸歯車 (組)	(1)
78		402-68817	HOOK_CASE_ASM	釜ケース (組)	1
79		402-72154	OIL_PLATE	防油板	1
80		402-34514	WASHER	座金	1
81		402-34513	SCREW	ねじ	1
82		402-28223	SCREW	ねじ	2
83	#02	402-25489	BOBBIN_CASE_ASM	ボビンケース(組)	1
84	#02	402-25494	BOBBIN	ボビン (アルミ)	1
85	☆ #02	402-34079	HOOK_ASM	釜(H)	1
86	#02	402-34080	FIXED_KNIFE	固定メス (H)	1
87		402-91905	HOOK_RUBBER_PLUG	釜ゴム栓	1
88		402-91904	O_RING	Oリング	1
NOTE(注記)			#01....TYPE S #02....TYPE H #03....TYPE S (Sold in sets of 10 bobbin, part No.40244784)		
			S仕様 H仕様 S仕様 (ボビン 10 個でセット販売品番 40244784)		

21. OIL SUPPLY&NEEDLE PLATE COMPONENTS


釜軸給油・針板関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1 ☆	#01	402-28160	SCREW	ねじ	2
2		402-25486	NEEDLE_PLATE_CONVEX_D1.6	針板(凸)D=1.6	1
3		402-28201	SCREW	ねじ	3
4		402-28166	REFUELING_ADJUSTMENT_ASM	給油調節(組)	1
5		402-68818	JOINT_I	管継手I	(2)
6		402-28209	REFUELING_ADJUSTMENT	給油調節	(1)
7		402-68819	REFUELING_ADJUSTMENT_SCREW	給油調節ねじ	(1)
8		402-68820	O_RING	Oリング	(1)
9		402-68821	REFUELING_ADJUSTMENT_RAISING_POST	給油調節引き上げポスト	(1)
10		402-68822	SPRING	ばね	(1)
11		402-34451	SCREW	ねじ	2
12		402-34452	WASHER	ばね座金	2
13		402-34571	WASHER	平座金	4
14		402-28165	OIL_WICK HOLDER	油芯押え板	1
15		402-28167	OIL_TRAY_ASM	油皿(組)	1
16		402-68824	OIL_TRAY_ASM	油皿(組)	(1)
17		402-68826	OIL_TRAY_COVER	油皿カバー	(1)
18		402-68827	OIL_PIPE_RUBBER_PLUG	油管ゴム栓	1
19		402-68825	NUT	ナット	2
20		402-68829	OIL_TRAY_RUBBER_PLUG	油皿ゴム栓	1
21		402-35588	SCREW	ねじ	2
22		402-68830	JOINT	継手	2
23		402-86807	SOLENOID_VALVE	電磁弁	1
24		402-34494	SCREW	ねじ	4
25		402-68832	SILENCER	サイレンサ	2
26		402-86806	MANIFOLD	マニホールド	1
27		402-68834	PLUG	栓	2
28		402-68835	JOINT	継手	1
29		402-68836	8 6_TUBE	チューブ	0.35
30		402-28007	PLANE_THREAD_BRONCHUS	面糸気管支	2
31		402-68626	SCREW	ねじ	2
32		402-68837	OIL_WINDOW_ASM	油窓(組)	1
33		402-87686	LED_LIGHT_CABLE	LEDライトケーブル	1
34		402-34467	SCREW	ねじ	6
35		402-68838	HOOK_BASE_GEAR_BOX_COVER	釜台歯車箱カバー	1
36		402-68839	HOOK_BASE_GEAR_BOX_COVER_CUSHION	釜台歯車箱カバー座	1
37		402-28573	7X200_CABLE_BAND	7X200束線バンド	3
38		402-28034	FIXING_PLATE	固定用プレート	3
39		402-34416	SCREW	ねじ	3
40		402-87687	LED_LIGHT	LEDライト	1
41		402-68840	HOOK_BASE_GUIDE_COVER	釜台ガイドカバー	1
42		402-68847	SCREW	ねじ	5
43		402-34576	SPRING WASHER	ばね座金	5
44		402-34511	WASHER	平座金	5
45	#02	402-35588	SCREW	ねじ	2
46		402-68848	OIL_TRAY_FITTING_PLATE	油皿取付板	1
47		402-82434	NEEDLE_PLATE	円形針板ベース	1
48		402-68828	SPONGE	スポンジ	1
49		402-28201	SCREW	ねじ	4
50		402-25499	NEEDLE_PLATE_D3.0	針板 D=3.0	1
		NOTE(注記)	#01.....TYPE S #02.....TYPE H	S仕様 H仕様	

22. ELECTRIC_COMPONENTS


電装関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-89998	CONTROL_BOX_CK05	CK05電装ボックス	1
2		402-34457	SCREW	ねじ	13
3		402-28272	SWITCH_POWER_SUPPLY	スイッチ電源	1
4		402-87126	PRESSURE_SWITCH	圧カスイッチ	1
5		402-34452	WASHER	ばね座金	2
6		402-34571	WASHER	平座金	2
7		402-68851	EARTH_PLATE	アース板	1
8		402-68852	EARTH_MARK	アースマーク	1
9		402-28232	AIR_SWITCH_PLATE	エアスイッチ取付板	1
10		402-34527	TERMINAL_BLOCK	端子台	1
11		402-68853	50_50_WIRE_GUIDE	50X50ワイヤーガイド	1
12		402-68854	25X50_WIRE_GUIDE	25X50ワイヤーガイド	1
13		402-34443	MANIFOLD_ASSY	マニホールド組	1
14		402-68856	SOLENOID_VALVE_JOINT	電磁弁継手	(1)
15		402-34495	SCREW	ねじ	(4)
16		402-34571	WASHER	平座金	(4)
17		402-68857	SOLENOID_VALVE	電磁弁	(5)
18		402-68855	SOLENOID_VALVE_BASE	電磁弁ベース	(1)
19		402-80618	SOLENOID_VALVE_CABLE	電磁弁ケーブル	(5)
20		402-28270	FILTER	フィルター	2
21		402-34524	SCREW	ねじ	4
22		402-34525	NUT	ナット	4
23		402-43045	AT_SOL_PCB_ASSY	AT_SOL基板組	1
24		402-34480	GUM_TUBE	ゴムチューブ	0.1
25		402-43046	AT_SOL_CABLE_ASSY_A	AT_SOLケーブル組A	1
26		402-87688	SCREW	ねじ	4
27		402-87689	SCREW	ねじ	2
28		402-72730	MAIN_PCB_ASSY	メイン基板組	1
29		402-89845	PWR_PCB_ASSY	電源基板組	1
30		402-89848	LOW_VOLTAGE_DRIVE_PCB	2IN1 低圧制御基板	1
31		402-89847	HIGH_VOLTAGE_DRIVE_PCB	2IN1 高圧制御基板	1
32		402-92522	FUSE	ヒューズ	2
33		402-92523	FUSE HOLDER	ヒューズホルダー	2
34		402-28271	FAN	ファン	1

23. SHUTTLE SEAT MOUNTING SEAT COMPONENTS (1)


釜軸台旋回関係 (1)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-68626	SCREW	ねじ	4
2		402-82439	HOOK_BASE_SENSOR_PLATE	釜軸台センサー検知板	1
3		402-68859	SCREW	ねじ	2
4		402-34571	WASHER	平座金	2
5		402-68860	HOOK_BASE_LEFT_COVER	釜台左カバー	1
6		402-68861	HOOK_BASE_LEFT_RIGHT_COVER_CONNECTION_PLATE	釜台左右カバー連結板	2
7		402-34454	SCREW	ねじ	4
8		402-68862	HOOK_BASE_RIGHT_COVER	釜台右カバー	1
9		402-28457	RUBBER_PLUG	ゴム栓	1
10		402-68842	O_RING	Oリング	1
11		402-28133	OIL_THREAD	油糸	0.5
12		402-68863	O_RING	Oリング	1
13		402-68864	O_RING	Oリング	5
14		402-68865	HOOK_BASE_INSTALLATION_SHAFT	釜台取付軸	1
15		402-28459	OIL_JOINT	油継手	1
16		402-68866	HOOK_BASE_INSTALLATION_SHAFT_BAFFLE	釜台取付軸バッフル	1
17		402-68867	BEARING	ベアリング	1
18		402-28347	HOOK_BASE	釜ベース	1
19		402-68868	SCREW	ねじ	6
20		402-68869	REFUEL_NOZZLE	給油ノズル	2
21		402-68870	BEARING	ベアリング	1
22		402-28185	SCREW	ねじ	8
23		402-68871	LOWER_SLIP_PULLEY	下スリッププーリ	1
24		402-87690	LOWER_SLIPRING	下スリップリング	1
25		402-28171	WASHER	平座金	6
26		402-28598	SPRING_WASHER	ばね座金	6
27		402-28183	SCREW	六角穴ボルト	6
28		402-34571	WASHER	平座金	8
29		402-34452	WASHER	ばね座金	8
30		402-68873	SCREW	ねじ	8
31		402-68874	SCREW	ねじ	2
32		402-28458	OIL_PLATE	オイルプレート	2
33		402-68818	JOINT_I	管継手I	1
34	*	403-02227	SCREW	ねじ	8
35	*	403-02228	WASHER	平座金	8
36	*	403-02229	SPRING_WASHER	ばね座金	8

24. SHUTTLE SEAT MOUNTING SEAT COMPONENTS (2)


釜軸台旋回関係 (2)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-68875	BEARING_METAL	ベアリングメタル	1
2		402-28126	SCREW	ねじ	2
3		402-68876	BEARING	ベアリング	1
4		402-28344	LOWER_ROTATING_MOTOR_BASE	下旋回モータベース	1
5		402-28504	SCREW	ねじ	2
6		402-68877	LOWER_ROTATING_MOTOR_BASE_COVER	下旋回モータベースカバー	1
7		402-68878	BEARING	ベアリング	1
8		402-68879	LOWER_ROTATING_MOTOR	下旋回モータ	1
9		402-34786	WASHER	平座金	4
10		402-34435	SPRING_WASHER	ばね座金	10
11		402-63281	SCREW_M6 25	六角穴付きボルトM6×25	10
12		402-87691	OIL_TUBE	チューブ	0.25
13		402-34086	SCREW	ねじ	2
14		402-68547	PIN	ピン	2
15		402-34425	SCREW	ねじ	2
16		402-68546	VERTICA_MOTOR_PULLEY_BOLD_FUP	縦モータプーリボールドフップ	2
17		402-68880	VERTICA_MOTOR_SHAFT_SMALL_PULLEY	縦軸モータ小プーリ	1
18		402-68881	VERTICA_MOTOR_SHAFT_TIMING_BELT	縦軸モータタイミングベルト	1
19		402-68882	SCREW	ねじ	4
20		402-34436	WASHER	平座金	6
21		402-68626	SCREW	ねじ	2
22		402-28553	OIL DRAIN	油抜き	1
23		402-34514	WASHER	座金	4
24		402-34513	SCREW	ねじ	4
25		402-28456	OIL_DRAIN_MOUNTING_PLATE	油抜き取付板	1

25. SHUTTLE SEAT MOUNTING SEAT COMPONENTS (3)


釜軸台旋回関係 (3)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-68883	LOWER_ROTATING_MOTOR_BEARING_METAL_COVER	下旋回モータベアリングメタルカバー	1
2		402-87692	HOOK_BASE_PULLEY_MACHINE_COVER	釜台プーリ側カバー	1
3		402-68626	SCREW	ねじ	4
4		402-87693	HOOK_BASE_PULLEY_FRONT_COVER	釜台プーリ前カバー	1
5		402-28009	12_RUBBER_PLUG	12 ゴム栓	2
6		402-34454	SCREW	ねじ	14
7		402-87694	HOOK_BASE_MOTOR_SIDE_COVER	釜台モータ側カバー	1

26. ACCESSORY BOX PART COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)

付属品箱部品関係（特別注文部品）



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1 ☆	#04	402-44165	PL_BOBBIN (2 CAP) LOCKST_B	プラスチックボビン(本縫倍釜用)青	5
2		402-28067	PRESS	圧棒	1
3	#02	402-68506	NEEDLE_DBX1 #8	針 DBX1 #8	10
4	#02	402-25486	NEEDLE_PLATE_(SMALL)_D=1.6	針板 (小) D=1.6	1
5		402-28805	SCISSORS	はさみ	1
6		402-28789	SCREW_DRIVER_(6X200)	ドライバー (大)(Φ6×200)	1
7		402-28790	SCREW_DRIVER_(5X75)	ドライバー (中)(Φ5×75)	1
8		402-28791	SCREW_DRIVER_(3X100)	ドライバー (小)(Φ3×100)	1
9		402-28792	PLUS_DRIVER_(6X200)	プラスドライバー (6×200)	1
10		402-28793	TWEEZERS_ASM	ピンセット組	1
11		402-28794	HEX_WRENCH 2	六角レンチ 2 (100長さ)	1
12		402-28795	HEX_WRENCH 2.5	六角レンチ 2.5 (110長さ)	1
13		402-28796	HEX_WRENCH 3	六角レンチ 3 (126長さ)	1
14		402-28797	HEX_WRENCH 4	六角レンチ 4 (140長さ)	1
15		402-28798	HEX_WRENCH 5	六角レンチ 5 (160長さ)	1
16		402-28799	BOOSTER_ROD	加力棒	1
17		402-28785	SPANNER_24X27	スパナ 24×27	1
18		402-28801	SPANNER_13X15	スパナ 13×15	1
19		402-28800	SPANNER_8X10	スパナ 8×10	1
20		402-28802	OIL_CANS	オイル缶	1
21		402-88338	LEVEL GAUGE	水平計	1
22		402-28356	BOBBIN THREAD WINDING DEVICE	糸巻き装置	1
23		402-28357	PLASTIC_PRESSER_ASM	プラスチック押え (組)	1
24		402-28358	AUXILIARY_CLAMP_ASM	補助小押え (組)	1
25		402-28811	TUBE_JOINT	チューブ継手	1
26		402-28359	JOINT	子継手	(1)
27		402-28360	JOINT	母継手	(1)
28 ☆		402-28361	IC_CARD	ICカード	10
29		402-28362	RUBBER_CUSHION	ゴム座	10
30		402-88336	USB_MEMORY	USBメモリ	1
31		402-28363	SCREW_M6X16	ねじ M6×16	5
32		402-28364	NUT_M6	ナット M6	5
33		-	SCREW_M8X20	ねじ M8×20	3
34		-	NUT_M8	ナット M8	3
35		402-28255	AIR_GUN_TUBE	エアガンチューブ	1
36		402-66170	SAFETY_NOTE	安全注意書	1
37		402-88335	CASSETTE_DRAWING	カセット図面	1
38	#03	402-34080	FIXED_KNIFE	固定メス (H)	1
39		402-28065	SCREW	ねじ	2
40	#02	402-88339	TIMING GAUGE	タイミングゲージ	1
41		402-28786	HEX_WRENCH_6	六角レンチ 6 (135長さ)	1
42	#02	402-25492	FIX_KNIFE	固定メス	1
43		402-82316	SUBSIDIARY_PRESSER_BAR	補助押え棒	1
44		402-72727	GREASE_(NEEDLE_TUBING_10ML)	面部共通のグリス10ml (針筒組件)	1
45		402-28819	GREASE_(NEEDLE_TUBING_10ML)	ボールねじのグリス10ml (針筒組件)	1
46		402-28822	GREASE_(BOX_100ML)	ボールねじのグリス100ml (油脂組件)	1
47	#01	402-38556	GOGGLES	ゴーグル	1
48	#01	402-28641	LASER_TOOL	レーザーツール	1
49	#02	402-69628	COAXIAL_JIG_BASE	同軸度治具土台	1
50	#02	402-69629	COAXIAL_JIG_PIN	同軸度治具ピン	1
51		402-86359	HEX_WRENCH 8	六角レンチ 8 (150長さ)	1
52		402-72788	SPANNER_27X30	スパナ 27×30	1
53		402-72728	CABLE_BAND_3X200	束線バンド3×200	3
54		402-28821	TOOL_BAG	工具袋	1
55	#01	402-28782	AIR_BLOW_COVER(HOLE9MM)	吸着カバー組 (穴9mm)	1
56	#01	402-28768	AIR_BLOW_COVER(HOLE4MM)	吸着カバー組 (穴4mm)	1
57	#01	402-72472	LASER_COVER_KEY	レーザーカバー鍵	1
58		402-92522	FUSE	ヒューズ	2
59	#02	402-28112	NEEDLE_BAR_D2.0	針棒2.0	1
60 ☆	#03	402-25494	BOBBIN	ボビン	5
61	#03	402-28740	NEEDLE_DP_#21	針 DP17 #21	10
62	#03	402-25499	NEEDLE_PLATE_D3.0	針板 D=3.0	1
63	#03	402-91468	6055_TIMING_GUAGE	6055タイミングゲージ	1
64	#03	402-91469	6055_CONCENTRIC_JIG_PLATE	6055同心治具板金	1
65	#03	402-91470	6055_CONCENTRIC_JIG_PIN	6055同心治具ピン	1

NOTE(注記)










#01....LASER SPECIFICATION ONLY
#02....TYPE S
#03....TYPE H
#04....TYPE S

(Sold in sets of 10 bobbin, part No.40244784)

レーザー仕様のみ
S仕様
H仕様
S仕様 (ボビン 10 個でセット販売品番 40244784)

27. NEEDLE PLATE COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)


針板關係（特別注文部品）



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-25498	NEEDLE_PLATE_D2.4	針板 D=2. 4	1
2		402-25499	NEEDLE_PLATE_D3.0	針板 D=3. 0	1
3		402-25500	NEEDLE_PLATE_SMALL_D3.5	針板 (小) D=3. 5	1
4		402-25495	NEEDLE_PLATE_CONVEX_D1.4	針板 (凸) D=1. 4	1
5		402-25486	NEEDLE_PLATE_CONVEX_D1.6	針板 (凸) D=1. 6	1
6		402-25501	NEEDLE_PLATE_CONVEX_D2.0	針板 (凸) D=2. 0	1
7		402-25502	NEEDLE_PLATE_CONVEX_D2.2	針板 (凸) D=2. 2	1
8		402-25503	NEEDLE_PLATE_CONVEX_D2.4	針板 (凸) D=2. 4	1
9		402-25504	NEEDLE_PLATE_SMALL_D1.6	針板 (小) D=1. 6	1

28. PRESSER FOOT CMONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)


押え関係（特別注文部品）



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-25516	BOAT_PLASTIC_PRESSER	プラスチック皿押え	1
2		402-25496	BOAT_PRESSER_S	補助皿押え (小)	1
3		402-25491	BOAT_PRESSER_L	補助皿押え (大)	1
4		402-28079	INTERMEDIATE_PRESSER_D2.2L	中押え(長) D=2. 2	1
5		402-28073	INTERMEDIATE_PRESSER_D2.2	中押え D=2. 2	1
6		402-28074	INTERMEDIATE_PRESSER_D2.7	中押え D=2. 7	1
7		402-28075	INTERMEDIATE_PRESSER_D3.5	中押え D=3. 5	1
8		402-28076	INTERMEDIATE_PRESSER_D4.0	中押え D=4. 0	1
9		402-25511	INTERMEDIATE_PRESSER_D2.0	皿押え (小)	1
10		402-25512	INTERMEDIATE_PRESSER_D2.5	皿押え (中)	1
11		402-25505	INTERMEDIATE_PRESSER_D2.5L	皿押え (大)	1
12		402-28077	INTERMEDIATE_PRESSER_D3.0	中押え D=3. 0	1
13		402-28078	INTERMEDIATE_PRESSER_D2.2S	中押え D=2. 2	1

29. LASER TUBE COMPONENTS (SUBCLASS)








レーザー管部部品関係 (サブクラス)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-80479	LASER_TUBE_TOP_COVER	レーザー管上カバー	1
2		402-80478	LASER_TUBE_SUPPORT_ASM	レーザー管	2
3		402-80476	LASER_TUBE_LOWER_COVER	レーザー管下カバー (組)	1
4		402-34525	NUT	ナット	8
5		402-28598	SPRING_WASHER	ばね座金	50
6		402-28171	WASHER	平座金	50
7		402-28185	SCREW	ねじ	22
8		402-28183	SCREW	六角穴ボルト	12
9		402-28772	LASER_TUBE	レーザー管	1
10		402-91759	LASER_TUBE_SUPPORT_PLATE_BACK	レーザー管支え板 (後)	1
11		402-91760	LASER_TUBE_SUPPORT_PLATE_MIDDLE	レーザー管支え板 (中)	1
12		402-91761	LASER_TUBE_SUPPORT_PLATE_FRONT	レーザー管支え板 (前)	1
13		402-91762	LIFTING_CYLINDER_SUPPORT_PLATE	リフトシリンダ支え板	1
14		402-28376	SCREW	ねじ	3
15		402-28377	NUT	ナット	3
16		402-28378	SCREW	ねじ	2
17		402-28375	LASER_HEAD_MOUNT_COVER_PLATE	レーザーヘッド上カバー	1
18		402-80482	LASER_TIP_BLOCK	レーザー先端ブロック	1
19		402-80480	LASER_TIP_SUPPORT_PLATE	レーザー先端支えプレート	1
20		402-80487	NUT	ナット	1
21		402-91763	FRONT_FIXED_PLATE_LINK_PLATE	前固定板リンク板	1
22		402-91764	LASER HOLDER LINK_PLATE	レーザーホルダリンク板	1
23		402-91765	LASER_LINK_TUBE	レーザーリンク管	1
24		402-28654	LASER_SUCTION_FIXED_BLOCK	レーザー吸込み固定ブロック	2
25		402-80494	LASER_TUBE_BLOCK_TOP	レーザー管ブロック上	1
26		402-80495	BELOW_THE_LASER_TUBE_BLOCK	レーザー管ブロック下	1
27		402-83786	DRIVE_CYLINDER_MOUNTING_PLATE	シリンダー取付板	1
28		402-83783	CYLINDER	シリンダー	1
29		402-91766	CYLINDER_PLATE	シリンダ取付板	1
30		402-80488	LASER_CONCAVE_MIRROR_TUBE	レーザーフォーカス鏡組付管	1
31		402-80490	LASER_NECK_LOWER_CONNECTING	レーザー首下連結管	1
32		402-28574	ADJUSTMENT_JOINT	調節継手	1
33		402-34489	PS201	4X2.5 PIPE	1
34		402-80503	LASER_SHIELD_COVER	レーザー防護カバー	1
35		402-83784	SCREW	ねじ	1
36		402-34086	SCREW	ねじ	2
37		402-91767	LASER_TUBE_SILICON_RUBBER_PLATE_UP	レーザー管シリカゲル板 (上)	1
38		402-34454	SCREW	ねじ	9
39		402-91768	SCREW	ねじ	15
40		402-72728	3X200BOND	3X200ボンド	1
41		402-34570	SCREW	ねじ	2
42		402-91769	WARNING_LIGHTS	警報ランプ	1
43		402-91770	WARNING_LIGHT_PLATE	警報ランプ取付板	1
44		402-68914	AMPEROMETER	電流計	1
45		402-28397	POTENTIOMETER	電位差計	1
46		402-91771	PROTECTIVE_LENS_PLATE	保護レンズ取付板	3
47		402-91772	PROTECTIVE_LENS	防護レンズ	3
48		402-68511	SCREW	ねじ	12
49		402-34571	WASHER	平座金	7
50		402-34452	WASHER	ばね座金	7
51		402-34451	SCREW	ねじ	3
52		402-28223	SCREW	ねじ	4
53		402-88862	SCREW	ねじ	4
54		402-28382	LASER_REFLECTOR_PRESSURE_PLATE	レーザーミラー押え板	1
55		402-91773	LASER_REFLECTOR_PROTECTIVE_PAD	レーザーミラー保護パッド	1
56		402-28771	REFLECTOR	反射鏡	1
57		402-28379	SPRING	ばね	1
58		402-28374	LASER_TUBE_PASSING_SLEEVE	レーザー管ライザスリーブ	1
59		402-91774	DRAWER_SHOCK_PAD	引き出し防振パッド	1
60		402-91775	DOUBLE_SIDED_PROTECTIVE_WIRE_RUBBER_RING	両面保護ゴムリング	1
61		402-91776	COVER_PLATE	カバー取付板	6
62		402-68626	SCREW	ねじ	10
63		402-28770	LENS	レンズ	1
64		402-28384	LASER_LENS_SEAT	レーザーレンズシート	1
65		402-28385	NUT	ナット	1
66		402-91791	PIPE	Φ20×Φ14管	4.5
67		402-83785	JOINT	継手	2
68		402-28388	LASER_PART	レーザー部品	1
69		402-27993	UPPER_THREAD_BLOW_JOINT	上糸ブロー調節継手	2

30. LASER AIR SUCTION COMPONENTS (SUBCLASS)


レーザー吸い風部品関係 (サブクラス)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-82364	MAGNET	磁石	3
2		402-91777	LOWER_SUCTION_UPPER_COVER_PLATE	下吸風上カバー	1
3		402-28435	SCREW	ねじ	3
4		402-28399	LOWER_SUCTION_COVER_PLATE_MIDDLE	下吸風中カバー	1
5		402-91778	LOWER_SUCTION_LINK_TUBE_ASSY	下吸風リンク管（組）	1
6		402-91779	HOLDING	抱き	1
7		402-91780	AIR_SUCTION_TUBE	吸い込み管	1
8		402-91781	28_RUBBER_PLUG	28ゴム栓	1
9		402-28183	SCREW	六角穴ボルト	4
10		402-28598	SPRING_WASHER	ばね座金	18
11		402-91782	WASHER	平座金	18
12		402-82433	FILTER_BOX_ASSY	フィルタボックス（組）	1
13		402-91784	DRAWER_PLATE	引き出し取付板	1
14		402-91785	DRAWER_ASSY	引き出し（組）	1
15		402-91786	DRAWER_HANDLE	引き出しハンドル	1
16		402-91787	DRAWER_PARTITION_ASSY	引き出し仕切り（組）	1
17		402-34490	SCREW	ねじ	4
18		402-28085	COLD_WATER_MACHINE_3000_TYPE	冷水器3000型	1
19		402-91788	SILICONE_TUBE	シリカゲル管	2.9
20		402-91789	SILICONE_TUBE	シリカゲル管	2.1
21		402-34425	SCREW	ねじ	2
22		402-28413	CHILLER_FIXED_PLATE	冷水機固定板	2
23		402-28185	SCREW	ねじ	8
24		402-34593	WATER_TANK_PLACEMENT_PLATE_FIXING_PLATE	水タンクプレート固定板	4
25		402-91790	WATER_TANK_PLACEMENT_PLATE	水タンク配置板	1
26		402-28408	FAN	遠心中圧ファン	1
27		402-28406	AIR_SUCTION_CASE	エア吸込みケース	1
28		402-28387	UPPER_SUCTION_DUCT_LINK_SLEEVE	上吸引管リンクスリーブ	1
29		402-91791	20X14_PIPE	φ20×φ14管	4.5
30		402-91792	38X47_PIPE	φ38×φ47管	2
31		402-63281	SCREW_M6 25	六角穴付きボルトM6×25	4
32		402-34435	SPRING_WASHER	ばね座金	4
33		402-34534	WASHER	平座金	4
34		402-91793	SCREW	ねじ	2
35		402-68626	SCREW	ねじ	7
36		402-28363	SCREW	T型ねじM6×16	12
37		402-28364	FLANGE_NUT_M6	ナット M6	12
38		402-63260	FREQUENCY CONVERTER	変換器	1
39		402-63270	LASER_SWITCH_PLATE	レーザースイッチ取付板	2
40		402-34454	SCREW	ねじ	4
41		402-80350	KEY SWITCH BOX	レーザーSW取付箱	1
42		402-34569	FRONT COVER FIXING PLATE	フロントカバー固定板	4
43		402-28418	LASER_POWER SUPPLY	レーザー電源（一般）	1
44		402-82373	LASER_SWITCH	レーザースイッチ	1
45		402-34522	SCREW	ねじ	2
46		402-28230	NUT_M4	ナット M4	2
47		402-34531	ALUMINUM ANGLE	アルミアングル	2
48		402-82393	ALUMINUM_FRAME	アルミフレーム	1

31. LASER ELECTRONIC CONTROL PARTS COMPONENTS (SUBCLASS)


レーザー電装部品関係 (サブクラス)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-34457	SCREW	ねじ	15
2		402-28232	AIR_SWITCH_PLATE	エアスイッチ取付板	1
3		402-82321	SCREW	ねじ	4
4		402-34527	TERMINAL_BLOCK	端子台	1
5		402-68857	SOLENOID_VALVE	電磁弁	2
6		402-91794	POTENTIOMETER_PLATE	ポテンシオメータ組付け板	1
7		402-91795	POTENTIOMETER_HOUSING	ポテンシオメータカバー	1
8		402-28397	POTENTIOMETER	電位差計	1
9		402-91796	TERMINAL_BOARD_INSTALLATION_BASE	配線板取付座	1
10		402-91797	TERMINAL_BLOCK	配線板	8
11		402-91798	ALUMINUM_GUIDE_RAIL	アルミニウムガイド	1
12		402-28414	RELAY_TERMINAL	リレー端子台	1
13		402-28415	RELAY	リレー	1
14		402-82476	SAFETY_RELAY	リレー	1
15		402-91799	SOLID_STATE_RELAY_HEAT DISSIPATION_PLATE	ソリッドステートリレー放熱板	2
16		402-91800	SOLID_STATE_RELAY	ソリッドステートリレー	2
17		402-68854	25X50_WIRE_GUIDE	25X30ワイヤーガイド	0.3
18		402-80618	SOLENOID_VALVE_CABLE	電磁弁ケーブル	2




32. BK-10 COMPONENTS

BK - 10関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-70689	BOBBIN_CHANGER_ASM_BK-10	ボビンチェンジャー装置 (BK-10)	1
2		402-80397	BOBBIN_CHANGER_BK-10	ボビンチェンジャー (BK-10)	(1)
3		403-01415	CENTER_PIN	センターピン	(1)
4		403-01416	SET_COLLAR	セットカラー	(1)
5		403-01417	SET_COLLAR	セットカラー	(1)
6		403-01418	CENTER_BLOCK	センターブロック	(1)
7		403-01419	CHUCK_SLIDER	チャックスライダー	(1)
8		403-01420	SLIDER_PIN	スライダーピン	(2)
9		403-01421	CHUCK_HEAD	チャックヘッド	(1)
10		403-01424	OPENING_AND_CLOSING_CLAW	カイヘイツメ	(1)
11		403-01425	OPENING_AND_CLOSING_SPRINGS	カイヘイバネ	(1)
12		403-01426	OPENING_AND_CLOSING_LEVER	カイハイレバー	(1)
13		403-01427	OPENING_AND_CLOSING_CYLINDER	カイハイシリンダー	(1)
14		403-01428	CYLINDER_NUT	シリンダーナット	(1)
15		403-01432	BOBBIN_FITTING_SCREW	ボビカンゴウビス	(1)
16		403-01433	SPRING_PIN	スプリングピン	(1)
17		403-01434	BOLT_WITH_HOLE_M6_10	アナツキボルトM6×10	(2)
18		403-01435	SCREW_M4_5	アナクボミM4×5	(1)
19		403-01436	SCREW_M4_5	アナクボミM4×5	(3)
20		403-01450	REFUELING_FELT	キュウユフエルト	(1)
21		403-01454	SCREW_M4_5	アナクボミM4×5	(1)
22		403-01455	ONE_TOUCH_JOINT	ワンタッチツギテ	(1)
23		403-01456	AIR_TUBE_4MM	エアチューブ 4MM	(1)
24		403-01457	SCREW_M4_5	アナクボミM4×5	(1)
25		403-01458	SCREW_M4_5	アナクボミM4×5	(2)
26		403-01459	ARM_SLIDE_PIN	アムスライドピン	(1)
27		403-01460	SET_COLLAR	セットカラー	(1)
28		403-01461	ARM_SLIDE_COLLAR_A	アムスライドカラーA	(1)
29		403-01462	ARM_SLIDE_COLLAR_B	アムスライドカラーB	(1)
30		403-01463	SCREW_M4_5	アナクボミM4×5	(1)
31		403-01464	BOLT_WITH_HOLE_M4_12	アナツキボルトM4×12	(2)
32		403-01477	CYLINDER_NUT	シリンダナット	(1)
33		403-01478	PIN	シテンネジピン	(2)
34		403-01479	SCREW	アナクボミM3×3	(2)
35		403-01480	CYLINDER_MOUNTING_PLATE	シリンダトリツツカナグ	(1)
36		403-01481	HEXAGONAL_BOLT	アナツキボルトM4×6	(2)
37		403-01482	SPRING_WASHER	バネザガネM4	(2)
38		403-01483	CYLINDER_ASSY	シリンダクミ16×150	(1)
39		403-01484	BRAKE_BAND_PLATE	ブレーキバンドボジカナグ	(1)
40		403-01485	BRAKE_BAND	ブレーキバンド	(1)
41		403-01486	HEXAGONAL_BOLT	アナツキボルトM4×6	(1)
42		403-01487	NUT_M4	ナットM4	(1)
43		403-01488	SPRING_WASHER	バネザガネ	(1)
44		403-01489	TENSION_SPRING	バンドヒキバネ	(1)
45		403-01490	BOLT_WITH_HOLE_M4_6	アナツキボルトM4×6	(2)
46		403-01491	SPRING_WASHER_M4	バネザガネM4	(2)
47		403-01492	SENSOR_MOUNTING	センサートリツツカナグ	(1)
48		403-01493	PROXIMITY_SENSOR_ASSY	キンセツセンサークミ	(1)
49		403-01494	PROXIMITY_SCREW	キンセツシメビス	(1)
50		403-01495	BOLT_WITH_HOLE_M4_6	アナツキボルトM4×6	(2)
51		403-01496	SPRING_WASHER_M4	バネザガネM4	(2)
52		403-01497	CASSETTE_BOSS	カセットウリダシボス	(1)
53		403-01498	BOLT_WITH_HOLE_M5_5	アナツキボルトM5×5	(8)
54		403-01499	CYLINDER_ASSY	シリンダークミ16×30	(1)
55		403-01500	CYLINDER_MOUNTING_PLANT	シリンダートリツツカナグ	(1)
56		401-90373	FEED_PLATE	ウリダシオクリツメ	(1)
57		403-01501	FEED_PLATE	ウリダシフレットメステー	(1)
58		403-01502	FEED_PLATE	ウリダシツメフレットメ	(1)
59		403-01503	CYLINDER_NUT	シリンダーナット	(1)
60		403-01504	NUT_M5	ナットM5	(2)
61		403-01505	SPRING_WASHER_M5	バネザガネM5	(2)
62		403-01506	BOLT_WITH_HOLE_M4_8	アナツキボルトM4×8	(2)
63		403-01507	SPRING_WASHER_M4	バネザガネM4	(2)
64		403-01508	BOLT_WITH_HOLE_M4_8	アナツキボルトM4×8	(2)
65		403-01509	SPRING_WASHER_M4	バネザガネM4	(2)
66		403-01510	BOLT_WITH_HOLE_M4_6	アナツキボルトM4×6	(2)
67		402-07417	SPARE_CASSETTE_UNIT	カセットユニット	(1)
68		402-07592	LOWER_THREAD_KEEPER	シタイトホジタ	(1)
69		403-01512	BOBBIN_CASSETTE_ASSY	ボビンカセットクミ	(1)
70		403-01513	NUT_M4	ナットM4	(8)
71		401-90374	BOBBIN_PIN	ボビンピン	(8)
72		403-01514	BOBBIN_CASSETTE	ボビンカセット	(1)
73		403-01515	BOBBIN_STOP_SPACER	ボビンマワリトメスペーサ	(1)
74		403-01516	BOBBIN_ROTATION_PLATE	ボビンマワリトイタ	(1)
75		403-01517	ROUND_HEAD_SCREW_M3_5	マルアタマビスM3×5	(4)
76		403-01518	CASSETTE_SHAFT_ASSY	カセット軸組	(1)
77		403-01519	STOP_PIN_4_30	マワリトメピン4×30	(1)
78		403-01520	STEEL_BALL_4	コウキウ 4	(2)
79		403-01521	STEEL_BALL_PRESS_SPRING	コウキウオシバネ	(1)
80		403-01522	STOP_SCREW_M8_12	アナトメネジM8×12	(1)
81		403-01523	STOP_SCREW_M8_12	アナトメネジM8×12	(1)
82		403-01524	PLATE	エアブラケット	(1)
83		403-01525	BOLT_WITH_HOLE_M4_6	アナツキボルトM4×6	(2)
84		403-01526	SPRING_WASHER_M4	バネザガネM4	(2)
85		403-01527	BOLT_WITH_HOLE_M4_25	アナツキボルトM4×25	(2)
86		403-01528	SILENCER	サイレンサ	(2)
87		403-01529	FILLER	ウメセン	(2)
88		403-01530	STRAIGHT_COUPLING	ストレートツギテ	(6)
89		403-01531	L_COUPLING	エルボツギテ	(1)
90		403-01532	ELECTROMAGNETIC_AIR_VALVE_ASSY	デンジエアバルブクミ3レン	(1)
91		403-01533	VALVE_HARNESS	バルブハーネス	(3)
92		403-01534	CYLINDER_SENSOR_ASSY	シリンダセンサークミ	(3)
93		403-01535	CYLINDER_SENSOR	シリンダセンサ	(1)
94		403-01536	SPIRAL_TUBE	スパイラルチューブ	(1)
95		403-01537	AIR_TUBE	エアチューブ	(5)
96		403-01414	BK-7_8_BASE_PLATE	BK-7_8ベースプレート	(1)
97		403-01511	SPRING_WASHER_M4	バネザガネM4	(2)
98		403-01540	BK10_CONTROL_BOX	BK10コントロールボックス	(1)
99		402-81243	BK10_SENSOR_ASSY	BK10 センサ組	(1)
100		EA-9500B01-00	CABLE_BANDT-18R	束線バンドT-18R	(1)
101		PJ-3050800-02	UNION_T	T型ユニオン (φ8×φ8×φ8)	(1)
102		BT-0800602-E0	URETHANE_TUBE_CLEAR_8X6	エアチューブφ8×500mm	(0.5)
103		BT-0800602-E0	URETHANE_TUBE_CLEAR_8X6	エアチューブφ8×1000mm	(0.1)
104		402-80061	BOBBIN_CHANGER_SUPPORT_BK-10	ボビンチェンジャーサポート (BK-10)	(1)
105		402-82411	BK-10_COMMON_COMPONENTS	BK-10_共通部品 (組)	(1)
106		402-80190	BK10_SOLENOID_VALVE_CABLE_ASSY	BK10電磁弁ケーブル組	(1)
107		402-80188	BK10_RELAY_CABLE_ASSY_B	BK10中継ケーブル組B	(1)
108		402-80191	BK10_GROUND_CABLE_ASSY	BK10_グラウンドケーブル組	(1)
109		402-82405	BK10_24V_POWER_CABLE	BK10_24V電源ケーブル	(1)
110		WT-0320001-KE	TOOTHED_WASHER	歯付き座金 内歯形 呼び3	(1)
111		402-80189	BK10_RELAY_CABLE_ASSY_C	BK10中継ケーブル組C	(1)
112		402-82407	BK10_24V_POWER_SUPPLY	BK10_24V電源	(1)
113		402-80199	RELAY	リレー	(1)
114		402-80200	RELAY_TERMINAL	リレー端子台	(1)
115		402-82412	BK-10_PS910-13090_PS900_PARTS	BK-10_PS910-13090とPS900専用部品 (組)	(1)
116		402-80187	BK10_RELAY_CABLE_ASSY_A	BK10中継ケーブル組A	(1)
117		402-82413	BK-10_PS910-6055_PARTS	BK-10_PS910-6055専用部品 (組)	(1)
118		402-93610	BK_RELAY_CABLE_E_6055	BK中継ケーブルE_6055用	(1)

33. PS910 OPTION
PS 910オプション



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-89310	BARCODE_READER_UNIT	バーコードリーダユニット	1
2	*	403-03744	UPPER_THREAD_CLAMP_UNIT	上糸クランプユニット	1
3		402-70717	PS900_THICK_MATERIAL_KIT	PS900_厚物キット	1

変更情報リスト

変更箇所は、該当 Rev. No. 版をご参照ください。
部品の互換性がない変更の場合は、削除された品番でも、ご注文できます。

No. 1782-01 . . . Rev. No.

[illegible]

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
-	52	33	402-28070	40	26	402-28182	10	24	402-28360	52	27
-	52	34	402-28072	32	9	402-28182	40	35	402-28361	52	28
			402-28072	34	9	402-28182	40	51	402-28362	22	20
BT-0800602-E0	64	102	402-28073	12	17	402-28183	12	7	402-28362	52	29
BT-0800602-E0	64	103	402-28073	56	5	402-28183	30	43	402-28363	22	17
			402-28074	56	6	402-28183	36	25	402-28363	24	20
EA-9500B01-00	64	100	402-28075	12	21	402-28183	36	63	402-28363	52	31
			402-28075	56	7	402-28183	46	27	402-28363	60	36
PJ-3050800-02	64	101	402-28076	56	8	402-28183	58	8	402-28364	22	18
			402-28077	56	12	402-28183	60	9	402-28364	24	19
WT-0320001-KE	64	110	402-28078	56	13	402-28185	6	4	402-28364	28	47
			402-28079	56	4	402-28185	8	25	402-28364	52	32
401-72470	10	20	402-28084	12	20	402-28185	30	25	402-28364	60	37
401-90373	64	56	402-28085	60	18	402-28185	32	45	402-28366	30	29
401-90374	64	71	402-28089	30	21	402-28185	34	45	402-28371	24	3
402-07417	64	67	402-28089	32	25	402-28185	40	44	402-28372	24	2
402-07592	64	68	402-28089	34	25	402-28185	46	22	402-28374	58	58
402-25486	42	2	402-28090	36	27	402-28185	58	7	402-28375	58	17
402-25486	52	4	402-28090	36	82	402-28185	60	23	402-28376	58	14
402-25486	54	5	402-28090	36	85	402-28187	4	6	402-28377	58	15
402-25488	40	11	402-28104	8	9	402-28192	40	12	402-28378	58	16
402-25489	40	9	402-28111	8	1	402-28194	36	16	402-28379	58	57
402-25489	40	83	402-28112	8	32	402-28201	42	3	402-28382	58	54
402-25491	18	14	402-28112	52	59	402-28201	42	49	402-28384	58	64
402-25491	56	3	402-28113	8	2	402-28202	8	21	402-28385	58	65
402-25492	40	60	402-28114	8	4	402-28208	10	3	402-28387	60	28
402-25492	52	42	402-28115	8	3	402-28209	42	6	402-28388	58	68
402-25494	40	84	402-28116	8	5	402-28223	40	82	402-28397	58	45
402-25494	52	60	402-28117	8	6	402-28223	58	52	402-28397	62	8
402-25495	54	4	402-28118	8	7	402-28230	60	46	402-28399	60	4
402-25496	56	2	402-28119	8	16	402-28231	12	13	402-28406	60	27
402-25498	54	1	402-28120	8	17	402-28232	44	9	402-28408	60	26
402-25499	42	50	402-28123	40	4	402-28232	62	2	402-28413	60	22
402-25499	52	62	402-28126	6	31	402-28233	30	22	402-28414	62	12
402-25499	54	2	402-28126	8	11	402-28234	28	9	402-28415	62	13
402-25500	54	3	402-28126	8	20	402-28237	32	43	402-28418	60	43
402-25501	54	6	402-28126	36	5	402-28237	34	43	402-28435	60	3
402-25502	54	7	402-28126	40	7	402-28238	28	37	402-28441	4	24
402-25503	54	8	402-28126	48	2	402-28239	28	30	402-28454	10	4
402-25504	54	9	402-28130	40	13	402-28240	28	31	402-28456	48	25
402-25505	56	11	402-28131	40	15	402-28241	28	41	402-28457	46	9
402-25511	56	9	402-28132	40	16	402-28242	28	42	402-28458	46	32
402-25512	56	10	402-28133	40	17	402-28243	28	35	402-28459	46	15
402-25516	56	1	402-28133	46	11	402-28245	36	33	402-28462	30	1
402-27993	58	69	402-28134	40	21	402-28246	36	21	402-28464	26	17
402-28007	42	30	402-28135	40	57	402-28248	8	19	402-28469	24	6
402-28008	8	30	402-28136	40	53	402-28249	38	11	402-28470	10	23
402-28008	10	27	402-28137	40	55	402-28255	52	35	402-28471	24	7
402-28009	36	46	402-28139	40	62	402-28270	44	20	402-28472	24	1
402-28009	50	5	402-28140	40	63	402-28271	44	34	402-28486	40	61
402-28015	18	15	402-28144	28	20	402-28272	44	3	402-28490	30	2
402-28015	40	56	402-28150	30	6	402-28282	28	21	402-28492	30	19
402-28016	10	22	402-28160	42	1	402-28282	28	26	402-28496	32	8
402-28017	10	14	402-28163	40	69	402-28287	26	1	402-28496	34	8
402-28018	10	21	402-28164	40	49	402-28288	8	28	402-28498	28	14
402-28019	10	16	402-28165	42	14	402-28289	6	27	402-28498	32	14
402-28023	10	12	402-28166	42	4	402-28291	22	3	402-28498	34	14
402-28024	10	13	402-28167	42	15	402-28304	16	2	402-28499	32	55
402-28032	10	1	402-28171	6	8	402-28305	16	5	402-28499	34	48
402-28033	10	11	402-28171	6	12	402-28306	16	7	402-28500	32	21
402-28034	26	22	402-28171	6	17	402-28309	16	11	402-28500	34	21
402-28034	42	38	402-28171	6	49	402-28310	16	10	402-28501	32	22
402-28045	36	64	402-28171	12	3	402-28311	16	13	402-28501	34	22
402-28054	4	14	402-28171	18	3	402-28327	12	9	402-28502	32	23
402-28056	16	15	402-28171	28	44	402-28329	12	11	402-28502	34	23
402-28058	24	16	402-28171	30	27	402-28336	4	13	402-28503	32	5
402-28065	16	17	402-28171	40	46	402-28339	6	23	402-28503	34	5
402-28065	18	9	402-28171	46	25	402-28344	48	4	402-28504	32	15
402-28065	22	31	402-28171	58	6	402-28347	46	18	402-28504	34	15
402-28065	36	24	402-28173	38	6	402-28352	8	8	402-28504	48	5
402-28065	52	39	402-28175	38	12	402-28356	22	40	402-28505	32	30
402-28066	12	15	402-28176	38	14	402-28356	52	22	402-28505	34	30
402-28067	12	16	402-28177	38	18	402-28357	52	23	402-28506	32	31
402-28067	52	2	402-28178	38	1	402-28358	52	24	402-28506	34	31
402-28069	12	19	402-28181	30	33	402-28359	52	26	402-28507	32	32

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
402-28507	34	32	402-28732	38	8	402-34425	6	14	402-34454	20	8
402-28508	16	14	402-28733	38	10	402-34425	6	19	402-34454	22	37
402-28508	32	33	402-28734	38	13	402-34425	12	1	402-34454	28	32
402-28508	34	33	402-28735	38	15	402-34425	30	17	402-34454	32	42
402-28508	36	60	402-28736	38	16	402-34425	30	32	402-34454	34	42
402-28509	32	34	402-28737	38	17	402-34425	32	3	402-34454	46	7
402-28509	34	34	402-28738	38	19	402-34425	32	12	402-34454	50	6
402-28511	32	56	402-28739	38	20	402-34425	34	3	402-34454	58	38
402-28511	34	49	402-28740	8	33	402-34425	34	12	402-34454	60	40
402-28512	32	35	402-28740	52	61	402-34425	36	1	402-34456	32	44
402-28512	34	35	402-28741	38	22	402-34425	48	15	402-34456	34	44
402-28516	4	8	402-28748	22	35	402-34425	60	21	402-34457	26	20
402-28522	36	52	402-28751	38	4	402-34433	28	43	402-34457	36	55
402-28528	2	13	402-28768	52	56	402-34434	32	29	402-34457	44	2
402-28529	36	72	402-28769	32	17	402-34435	4	16	402-34457	62	1
402-28535	2	15	402-28769	34	17	402-34435	6	41	402-34467	40	43
402-28536	10	10	402-28770	58	63	402-34435	6	46	402-34467	42	34
402-28537	36	76	402-28771	58	56	402-34435	24	22	402-34468	10	5
402-28541	18	12	402-28772	58	9	402-34435	26	4	402-34469	4	12
402-28541	32	40	402-28782	52	55	402-34435	30	14	402-34469	20	15
402-28541	34	40	402-28785	52	17	402-34435	32	19	402-34469	28	18
402-28553	48	22	402-28786	52	41	402-34435	34	19	402-34469	36	53
402-28554	22	26	402-28789	52	6	402-34435	38	26	402-34471	36	6
402-28555	24	15	402-28790	52	7	402-34435	40	67	402-34472	22	1
402-28566	24	5	402-28791	52	8	402-34435	48	10	402-34473	22	2
402-28567	24	4	402-28792	52	9	402-34435	60	32	402-34475	22	5
402-28573	42	37	402-28793	52	10	402-34436	4	15	402-34476	26	18
402-28574	58	32	402-28794	52	11	402-34436	6	40	402-34477	26	19
402-28584	22	9	402-28795	52	12	402-34436	24	23	402-34478	22	12
402-28587	22	8	402-28796	52	13	402-34436	26	5	402-34479	40	25
402-28591	8	13	402-28797	52	14	402-34436	32	20	402-34480	44	24
402-28598	6	9	402-28798	52	15	402-34436	34	20	402-34481	28	13
402-28598	6	13	402-28799	52	16	402-34436	38	27	402-34489	58	33
402-28598	6	18	402-28800	52	19	402-34436	40	66	402-34490	6	10
402-28598	8	24	402-28801	52	18	402-34436	48	20	402-34490	60	17
402-28598	12	2	402-28802	52	20	402-34437	32	6	402-34494	2	3
402-28598	18	4	402-28805	52	5	402-34437	34	6	402-34494	22	33
402-28598	30	26	402-28811	52	25	402-34440	32	11	402-34494	42	24
402-28598	32	54	402-28819	52	45	402-34440	34	11	402-34495	44	15
402-28598	34	47	402-28821	52	54	402-34443	44	13	402-34511	26	15
402-28598	36	3	402-28822	52	46	402-34444	32	26	402-34511	42	44
402-28598	40	45	402-34079	40	85	402-34444	34	26	402-34513	36	48
402-28598	46	26	402-34080	40	86	402-34445	32	27	402-34513	40	81
402-28598	58	5	402-34080	52	38	402-34445	34	27	402-34513	48	24
402-28598	60	10	402-34086	6	37	402-34446	32	28	402-34514	36	47
402-28601	40	28	402-34086	12	8	402-34446	34	28	402-34514	40	80
402-28605	40	75	402-34086	36	42	402-34447	28	33	402-34514	48	23
402-28606	40	77	402-34086	48	13	402-34447	32	16	402-34515	26	9
402-28638	22	11	402-34086	58	36	402-34447	34	16	402-34516	26	3
402-28639	22	10	402-34383	6	1	402-34448	34	29	402-34517	24	24
402-28640	22	14	402-34384	6	2	402-34449	32	36	402-34517	26	6
402-28641	52	48	402-34385	6	3	402-34449	34	36	402-34518	26	2
402-28654	58	24	402-34388	38	9	402-34450	32	37	402-34519	26	7
402-28659	28	28	402-34397	22	7	402-34450	34	37	402-34522	4	1
402-28660	30	8	402-34399	8	23	402-34451	12	14	402-34522	4	2
402-28661	30	15	402-34399	32	46	402-34451	14	16	402-34522	6	29
402-28662	30	20	402-34399	34	46	402-34451	32	38	402-34522	22	34
402-28667	32	2	402-34399	36	2	402-34451	34	38	402-34522	24	14
402-28667	34	2	402-34406	30	3	402-34451	36	61	402-34522	26	21
402-28668	32	7	402-34407	30	4	402-34451	38	2	402-34522	60	45
402-28668	34	7	402-34408	30	5	402-34451	42	11	402-34524	26	23
402-28669	32	10	402-34409	30	7	402-34451	58	51	402-34524	44	21
402-28669	34	10	402-34410	30	9	402-34452	14	6	402-34525	44	22
402-28671	32	24	402-34411	30	11	402-34452	32	39	402-34525	58	4
402-28671	34	24	402-34412	30	16	402-34452	34	39	402-34527	44	10
402-28682	36	7	402-34413	4	17	402-34452	40	8	402-34527	62	4
402-28707	8	18	402-34413	24	13	402-34452	42	12	402-34528	22	15
402-28707	10	15	402-34413	40	68	402-34452	44	5	402-34530	22	16
402-28707	18	11	402-34415	30	42	402-34452	46	29	402-34530	24	26
402-28707	20	17	402-34416	42	39	402-34452	58	50	402-34531	22	19
402-28718	4	23	402-34419	30	24	402-34454	2	1	402-34531	24	29
402-28721	12	12	402-34420	30	23	402-34454	2	14	402-34531	60	47
402-28725	8	15	402-34421	30	28	402-34454	2	22	402-34532	24	27
402-28728	38	3	402-34422	30	31	402-34454	6	16	402-34534	24	28
402-28731	38	5	402-34423	30	30	402-34454	14	8	402-34534	60	33

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
402-34549	22	22	402-68523	16	3	402-68654	30	41	402-68815	40	72
402-34549	28	45	402-68523	18	2	402-68655	32	1	402-68816	40	74
402-34551	24	18	402-68527	16	6	402-68656	32	13	402-68817	40	78
402-34552	8	27	402-68534	18	8	402-68656	34	13	402-68818	42	5
402-34552	24	21	402-68537	18	13	402-68658	6	38	402-68818	46	33
402-34552	30	13	402-68538	18	16	402-68658	32	18	402-68819	42	7
402-34555	14	9	402-68541	8	12	402-68658	34	18	402-68820	42	8
402-34556	24	25	402-68542	8	10	402-68659	34	1	402-68821	42	9
402-34557	22	23	402-68542	8	29	402-68660	36	8	402-68822	42	10
402-34562	22	25	402-68546	6	33	402-68661	36	9	402-68824	42	16
402-34569	60	42	402-68546	48	16	402-68662	36	10	402-68825	42	19
402-34570	2	16	402-68547	6	35	402-68663	36	11	402-68826	42	17
402-34570	58	41	402-68547	48	14	402-68665	4	5	402-68827	42	18
402-34571	14	15	402-68571	8	31	402-68665	30	45	402-68828	42	48
402-34571	22	32	402-68597	10	9	402-68665	32	58	402-68829	40	65
402-34571	28	40	402-68597	14	2	402-68665	36	84	402-68829	42	20
402-34571	36	65	402-68598	4	20	402-68667	36	20	402-68830	2	7
402-34571	40	54	402-68601	10	26	402-68668	36	22	402-68830	42	22
402-34571	40	76	402-68603	4	29	402-68668	36	45	402-68831	2	6
402-34571	42	13	402-68604	4	25	402-68669	36	23	402-68832	2	9
402-34571	44	6	402-68604	28	16	402-68670	36	49	402-68832	42	25
402-34571	44	16	402-68612	4	28	402-68672	36	28	402-68834	2	10
402-34571	46	4	402-68613	6	34	402-68672	36	83	402-68834	42	27
402-34571	46	28	402-68614	22	21	402-68673	36	29	402-68835	2	8
402-34571	58	49	402-68616	22	30	402-68674	36	30	402-68835	42	28
402-34575	30	34	402-68617	22	24	402-68675	36	31	402-68836	42	29
402-34576	26	14	402-68618	24	8	402-68676	36	32	402-68837	42	32
402-34576	30	10	402-68619	24	9	402-68677	36	56	402-68838	42	35
402-34576	42	43	402-68620	24	10	402-68678	36	39	402-68839	42	36
402-34589	28	46	402-68621	24	11	402-68753	36	35	402-68840	42	41
402-34590	24	17	402-68622	24	12	402-68754	36	36	402-68842	46	10
402-34593	60	24	402-68623	24	30	402-68755	36	37	402-68844	20	14
402-34595	22	6	402-68623	26	8	402-68756	36	38	402-68847	42	42
402-34596	28	24	402-68624	26	10	402-68757	36	34	402-68848	42	46
402-34597	36	77	402-68624	26	11	402-68758	36	40	402-68851	44	7
402-34602	28	23	402-68626	4	9	402-68759	36	57	402-68852	44	8
402-34603	28	29	402-68626	4	11	402-68760	36	58	402-68853	44	11
402-34604	28	27	402-68626	6	26	402-68761	36	59	402-68854	44	12
402-34786	6	45	402-68626	30	35	402-68762	36	41	402-68854	62	17
402-34786	48	9	402-68626	32	48	402-68765	36	43	402-68855	44	18
402-35200	36	67	402-68626	32	57	402-68766	36	44	402-68856	44	14
402-35588	28	38	402-68626	36	18	402-68771	36	26	402-68857	44	17
402-35588	40	58	402-68626	36	75	402-68772	36	79	402-68857	62	5
402-35588	42	21	402-68626	42	31	402-68773	36	80	402-68859	46	3
402-35588	42	45	402-68626	46	1	402-68774	38	25	402-68860	46	5
402-37772	40	14	402-68626	48	21	402-68777	38	23	402-68861	46	6
402-38556	52	47	402-68626	50	3	402-68778	40	1	402-68862	46	8
402-39909	18	17	402-68626	58	62	402-68779	40	2	402-68863	46	12
402-43045	44	23	402-68626	60	35	402-68780	40	3	402-68864	46	13
402-43046	44	25	402-68627	26	12	402-68781	40	5	402-68865	46	14
402-43919	2	20	402-68628	26	13	402-68782	40	6	402-68866	46	16
402-44165	40	10	402-68629	26	16	402-68788	40	19	402-68867	46	17
402-44165	52	1	402-68631	28	1	402-68789	40	20	402-68868	46	19
402-44934	2	19	402-68632	28	2	402-68790	40	22	402-68869	36	62
402-44974	2	18	402-68633	28	3	402-68791	40	23	402-68869	46	20
402-63260	60	38	402-68634	28	4	402-68792	40	24	402-68870	6	5
402-63270	60	39	402-68635	28	5	402-68794	40	27	402-68870	46	21
402-63281	6	42	402-68636	28	6	402-68795	40	29	402-68871	46	23
402-63281	6	47	402-68637	28	7	402-68796	40	30	402-68873	46	30
402-63281	48	11	402-68638	28	8	402-68797	40	33	402-68874	6	24
402-63281	60	31	402-68640	28	10	402-68798	40	32	402-68874	46	31
402-66170	52	36	402-68641	28	11	402-68799	40	34	402-68875	6	30
402-68469	12	5	402-68642	4	22	402-68801	40	36	402-68875	48	1
402-68470	40	38	402-68642	28	12	402-68802	40	37	402-68876	6	32
402-68486	4	4	402-68642	36	50	402-68803	40	39	402-68876	48	3
402-68486	40	31	402-68643	28	15	402-68804	40	40	402-68877	48	6
402-68496	10	8	402-68644	28	17	402-68805	40	41	402-68878	6	43
402-68506	52	3	402-68645	28	19	402-68806	40	42	402-68878	48	7
402-68511	58	48	402-68646	28	22	402-68808	40	48	402-68879	48	8
402-68516	10	17	402-68647	28	25	402-68809	40	50	402-68880	48	17
402-68518	10	18	402-68648	28	34	402-68810	40	52	402-68881	48	18
402-68519	10	19	402-68649	28	36	402-68811	40	59	402-68882	48	19
402-68520	12	4	402-68650	28	39	402-68812	40	64	402-68883	50	1
402-68521	12	10	402-68652	30	18	402-68813	40	70	402-68914	58	44
402-68522	12	18	402-68653	30	40	402-68814	40	71	402-69628	52	49

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
402-69629	52	50	402-82372	6	44	402-87680	36	54	402-91788	60	19
402-70689	64	1	402-82373	60	44	402-87681	36	81	402-91789	60	20
402-70717	66	3	402-82393	60	48	402-87682	38	7	402-91790	60	25
402-72067	36	4	402-82405	64	109	402-87683	38	21	402-91791	58	66
402-72154	40	79	402-82407	64	112	402-87684	38	24	402-91791	60	29
402-72472	52	57	402-82411	64	105	402-87685	40	18	402-91792	60	30
402-72727	52	44	402-82412	64	115	402-87686	42	33	402-91793	60	34
402-72728	52	53	402-82413	64	117	402-87687	42	40	402-91794	62	6
402-72728	58	40	402-82426	36	17	402-87688	44	26	402-91795	62	7
402-72730	44	28	402-82427	30	37	402-87689	44	27	402-91796	62	9
402-72788	52	52	402-82427	32	53	402-87690	46	24	402-91797	62	10
402-76679	22	4	402-82427	36	19	402-87691	48	12	402-91798	62	11
402-80061	64	104	402-82428	36	66	402-87692	50	2	402-91799	62	15
402-80063	22	39	402-82429	32	50	402-87693	50	4	402-91800	62	16
402-80187	64	116	402-82431	32	47	402-87694	50	7	402-91904	40	88
402-80188	64	107	402-82432	2	21	402-88335	52	37	402-91905	40	87
402-80189	64	111	402-82433	60	12	402-88336	52	30	402-91906	2	12
402-80190	64	106	402-82434	42	47	402-88338	52	21	402-91907	2	2
402-80191	64	108	402-82435	22	29	402-88339	52	40	402-92522	44	32
402-80199	64	113	402-82436	30	38	402-88850	10	25	402-92522	52	58
402-80200	64	114	402-82436	32	52	402-88852	20	12	402-92523	44	33
402-80350	60	41	402-82436	36	13	402-88853	20	9	402-93610	64	118
402-80397	64	2	402-82439	46	2	402-88854	20	16	403-01414	64	96
402-80476	58	3	402-82441	30	39	402-88855	36	69	403-01415	64	3
402-80478	58	2	402-82442	36	78	402-88857	36	68	403-01416	64	4
402-80479	58	1	402-82446	32	4	402-88858	20	13	403-01417	64	5
402-80480	58	19	402-82446	34	4	402-88859	2	17	403-01418	64	6
402-80482	58	18	402-82472	40	47	402-88860	22	13	403-01419	64	7
402-80487	58	20	402-82476	62	14	402-88862	20	7	403-01420	64	8
402-80488	58	30	402-82602	16	4	402-88862	58	53	403-01421	64	9
402-80490	58	31	402-82665	16	9	402-88863	36	74	403-01424	64	10
402-80494	58	25	402-82667	16	16	402-88864	22	36	403-01425	64	11
402-80495	58	26	402-83783	58	28	402-89172	36	70	403-01426	64	12
402-80503	58	34	402-83784	58	35	402-89310	66	1	403-01427	64	13
402-80618	44	19	402-83785	36	73	402-89845	44	29	403-01428	64	14
402-80618	62	18	402-83785	58	67	402-89847	44	31	403-01432	64	15
402-81243	64	99	402-83786	58	27	402-89848	44	30	403-01433	64	16
402-81638	22	38	402-83789	6	48	402-89860	20	18	403-01434	64	17
402-82308	8	14	402-83789	36	12	402-89998	44	1	403-01435	64	18
402-82314	18	1	402-86342	14	5	402-91468	52	63	403-01436	64	19
402-82315	18	6	402-86359	52	51	402-91469	52	64	403-01450	64	20
402-82316	18	7	402-86806	42	26	402-91470	52	65	403-01454	64	21
402-82316	52	43	402-86807	42	23	402-91742	10	28	403-01455	64	22
402-82317	18	10	402-86808	4	19	402-91743	10	29	403-01456	64	23
402-82319	2	4	402-86809	4	27	402-91755	30	36	403-01457	64	24
402-82320	2	5	402-86810	18	5	402-91755	32	51	403-01458	64	25
402-82321	2	11	402-86811	8	26	402-91755	36	15	403-01459	64	26
402-82321	62	3	402-86859	10	7	402-91759	58	10	403-01460	64	27
402-82323	10	2	402-87126	44	4	402-91760	58	11	403-01461	64	28
402-82331	36	71	402-87658	10	6	402-91761	58	12	403-01462	64	29
402-82332	12	6	402-87659	14	1	402-91762	58	13	403-01463	64	30
402-82337	14	11	402-87660	14	3	402-91763	58	21	403-01464	64	31
402-82346	4	3	402-87661	14	4	402-91764	58	22	403-01477	64	32
402-82347	4	7	402-87662	14	7	402-91765	58	23	403-01478	64	33
402-82348	4	10	402-87663	14	10	402-91766	58	29	403-01479	64	34
402-82351	4	18	402-87664	14	12	402-91767	58	37	403-01480	64	35
402-82352	4	21	402-87665	14	13	402-91768	58	39	403-01481	64	36
402-82352	36	51	402-87666	14	14	402-91769	58	42	403-01482	64	37
402-82354	4	26	402-87667	14	17	402-91770	58	43	403-01483	64	38
402-82355	6	6	402-87668	20	1	402-91771	58	46	403-01484	64	39
402-82356	6	7	402-87669	20	2	402-91772	58	47	403-01485	64	40
402-82357	6	11	402-87670	20	3	402-91773	58	55	403-01486	64	41
402-82358	6	15	402-87671	20	4	402-91774	58	59	403-01487	64	42
402-82359	6	20	402-87672	20	11	402-91775	58	60	403-01488	64	43
402-82360	6	21	402-87673	20	10	402-91776	58	61	403-01489	64	44
402-82361	6	22	402-87674	20	5	402-91777	60	2	403-01490	64	45
402-82363	6	25	402-87675	20	6	402-91778	60	5	403-01491	64	46
402-82364	60	1	402-87675	30	44	402-91779	60	6	403-01492	64	47
402-82365	6	28	402-87675	32	49	402-91780	60	7	403-01493	64	48
402-82366	8	22	402-87675	36	14	402-91781	60	8	403-01494	64	49
402-82367	16	12	402-87676	16	1	402-91782	60	11	403-01495	64	50
402-82368	16	8	402-87677	22	27	402-91784	60	13	403-01496	64	51
402-82369	30	12	402-87678	22	28	402-91785	60	14	403-01497	64	52
402-82370	6	36	402-87679	32	41	402-91786	60	15	403-01498	64	53
402-82371	6	39	402-87679	34	41	402-91787	60	16	403-01499	64	54

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
403-01500	64	55									
403-01501	64	57									
403-01502	64	58									
403-01503	64	59									
403-01504	64	60									
403-01505	64	61									
403-01506	64	62									
403-01507	64	63									
403-01508	64	64									
403-01509	64	65									
403-01510	64	66									
403-01511	64	97									
403-01512	64	69									
403-01513	64	70									
403-01514	64	72									
403-01515	64	73									
403-01516	64	74									
403-01517	64	75									
403-01518	64	76									
403-01519	64	77									
403-01520	64	78									
403-01521	64	79									
403-01522	64	80									
403-01523	64	81									
403-01524	64	82									
403-01525	64	83									
403-01526	64	84									
403-01527	64	85									
403-01528	64	86									
403-01529	64	87									
403-01530	64	88									
403-01531	64	89									
403-01532	64	90									
403-01533	64	91									
403-01534	64	92									
403-01535	64	93									
403-01536	64	94									
403-01537	64	95									
403-01540	64	98									
403-02227	46	34									
403-02228	46	35									
403-02229	46	36									
403-03744	66	2									
403-03869	40	73									