





R-301	コンタクト	Automatic Cut-Out Switch
R-302	ガバナー	Automatic Cut-Out
R-313	コンタクト 下カラー	Automatic Cut-Out Switch Set Collar
R-304	コンタクト 止ネジ	Automatic Cut-Out Switch Set Screw
R-305	コンタクト スプリングワッシャー	Automatic Cut-Out Switch Spring Washer
R-306	コンタクト ターミナル止めネジ	Automatic Cut-Out Switch Terminal Screw
R-307	コンタクト ターミナル止めワッシャー	Automatic Cut-Out Switch Terminal Washer
R-308	コンタクト 接点プレート	Automatic Cut-Out Switch Terminal Cover Plate


REAR BEARING HOUSING ASSEMBLY



R-1	Rear Bearing Housing	リヤーカバー
R-2	Rear Bearing Housing Serew	リヤーカバー止メネジ
R-3	Insulated Plate	絶縁プレート
R-7	Automatic Cut-Out Set Washer	ガバナー止メネジワッシャー
R-8	Autmatic Cut-Out Spring Washer	ガバナー止メネジスプリングワッシャー
R-9	Shaft Lock Screw	ガバナー止メネジ
R-10	Insulated Cover	絶縁カバー
R-11	Insulated Cover Set Screw	絶縁カバー止メネジ
R-12	Dust Cap	ガバナーカバー
R-13	Dust Cap Screw	ガバナカバー止メネジ




MOTOR & GUARD ASSEMBLY




R-14	Terminal Block (Complete)	ターミナルブロックコンプリート
R-15	Terminal Contact with Screw	ターミナル金具
R-16	Terminal Block Screw	ターミナルブロック止メネジ
R-17	Ground Clip	ターミナルクリップ
R-18	Ground Clip Screw	ターミナルクリップ止メネジ
R-19	Attachment Plug (Complete)	差込プラグ
R-20	Terminal Sleeve with Screw	差込金具
R-21	Lift Handle	リフトハンドル
R-22	Lift Handle Screw	リフトハンドル止メネジ
R-23	Front Bearing Housing Screw	フロントカバー止メネジ
R-24	Front Bearing Housing	フロントカバー
R-25	Rotor Fan	ローターファン
R-26	Rotor with Shaft	ローター
R-27	Rear Ball Bearing	ベアリング6201
R-28	Rear Ball Bearing Spring Washer	リヤカバーウェーブワッシャー
R-29	Stator with Band & Switch	モーターセット
R-30	Switch	スイッチ
R-31	Switch Box	スイッチ・ボックス
R-32	Switch Box Screw	スイッチ・ボックス止メネジ
R-33	Front Ball Bearing	ベアリング6202
R-34	Front Ball Bearing Retainer	フロントベアリングフタ
R-35	Driving Gear Collar	ドライブギヤーカラー
R-36	Driving Gear Washer	ドライブギア調節ワッシャー
R-37	Driving Gear 5", 6"	ドライブギヤー5", 6"
R-38	Guard Shaft 5", 6"	ガードシャフト5", 6"
R-39	Guard Holder	ガードホルダー
R-40	Guard Shaft Adjusting Screw	ガードシャフトツマミ
R-41	Guard Plate 5", 6"	ガード台5", 6"
R-42	Guard Plate Screw	ガード台止メネジ
R-43	Guard Holder Screw	ガードホルダー止メネジ
R-44	Guard Holder Nut	ガードホルダー止メナット

SHARPENING ASSEMBLY



R-45	Sharpening Lever	研磨レバー
R-46	Sharpening Lever Frame	研磨レバー台
R-47	Sharpening Lever Set Screw	研磨レバー止メネジ
R-48	Sharpening Link 5", 6"	研磨リンク 5", 6"
R-49	Set Pin	割ピン
R-50	Grinder Arm	研磨アーム
R-51	Grinder Arm Screw	研磨アーム止メネジ
R-52	Grinder Shaft	グラインダー台シャフト
R-53	Grinder Shaft Lock Nut	グラインダー台止メナット
R-54	Grinder Spring	グラインダー台スプリング
R-55	Grinder Spring Set Screw	グラインダー台スプリング止メネジ
R-56	Grinder Frame Stopper Screw	グラインダー台固定ネジ
R-57	Grinder Frame	グラインダー台
R-58	Emery Wheel	グラインダー
R-59	Grinder Adjusting Screw	グラインダー調節ネジ
R-60	Grinder Set Screw	グラインダー止メネジ
R-61R	Grinder Adjusting Spring(R)	グラインダー調節スプリング(右)
R-61L	Grinder Adjusting Spring(L)	グラインダー調節スプリング(左)
R-62	Grinder Adj. Set Washer	調節スプリング止メワッシャー
R-63	Grinder Adj. Set Screw	調節スプリング止メネジ
R-64	Switch Knob	スイッチツマミ
R-65	Switch Knob Set Screw	スイッチツマミ止メネジ
R-66	Switch Link	スイッチリンク
R-67	Operating Handle	ドライブハンドル
R-68	Operating Handle Nut	ハンドルナット


STANDARD ASSEMBLY




R-69	Standard 5", 6"	スタンド5", 6"
R-70	Standard Set Screw (A)	スタンド止メネジ上
R-71	Gear Cover 5", 6"	ギヤカバー5", 6"
R-72	Gear Cover Screw	ギヤカバー止メネジ
R-73	Grease Rup C	グリスカップ
R-74	Knife Gear Adjusting Washer	ナイフギヤー調節ワッシャー
R-75	Knife Gear 5", 6"	ナイフギヤー5", 6"
R-76	Knife Gear Bearing 5", 6"	ベアリング6904-5, 16004-6
R-77	Knife Gear Bearing Screw	ナイフギア止メネジ
R-78	Knife Gear Bearing Seal 5", 6"	ナイフギヤーベアリングフタ5", 6"
R-79	Grease Cover 5", 6"	グリスカバー5", 6"
R-80	Round Knife 5", 6"	メス5", 6"
R-81	Knife Set Nut 5", 6"	メス止メナット5", 6"
R-82	Knife Cover 5", 6"	メスカバー5" 6"
R-83	Knife Cover Set Nut	メスカバー止メナット
R-73C	Cap of Grease Cup	グリスカップフタ

CSTMP

BASE PLATE ASSEMBLY




R-84	Plate Wing	ベット(小)
R-85	Base Plate	ベット(大)
R-86	Knife Cover Plate	メスカバー台
R-87	Throat Plate	スロートプレート
R-88	Standard Set Screw(B)	スタンド止メネジ下
R-89	Knife Cover Plate Screw	メスカバー台止メネジ
R-90	Throat Plate Set Screw	スロートプレート止メネジ
R-91	Throat Plate Washer(S)	スロートプレートワッシャー(小)
R-92	Throat Plate Washer(L)	スロートプレートワッシャー(大)
R-93	Hinge Pin Short	ベッドピン
R-94	Plate Wing Tension Spring	ベツトスプリング
R-95	Clip(L)	ローラークリップ(大)
R-96	Clip(S)	ローラークリップ(小)
R-97	Clip Set Screw	ローラークリップ止メネジ
R-98	Roller	ローラーカー




ACCESSORY


R-99




R-102




R-103



R-100




R-104



R-101



R-58



R-99	Spanner Wrench 5", 6"	レンチ5", 6"
R-100	Electric Code Complete	コードコンプリート
R-101	Bearing Grease	グリス
R-102	Screw Driver	ドライバー
R-103	Oiler	オイル
R-104	Accessory Box	アクセサリーボックス
R-58	Emery Wheel	グラインダー

