adler

169-73; 373



Ersatzteileliste

Spare Parts

Pièces de rechange

Piezas de repuesto

Kochs Adler Aktiengesellschaft
Postfach 103 + 105, D-4800 Bielefeld 1
Telefon: (0521) 2097-1
Telex: 932759 adlr d
Telegramme: Adler Bielefeld
Telefax: (0521) 2097-300

Printed in West Germany
Änderungen vorbehalten

TL.169-73;- /7/Jan.83

INFORMATION ZUR HANDHABUNG DER TEILELISTE

1. Allgemeines

1.1 Im Inhaltsverzeichnis sind die Teile-Nr. nach steigenden Nr. geordnet.

1.2 993 91 081 7 Zyl.-Schr. M4 x 10 2 - B 10

Teile-Nr.
Benennung
Abmessung
Bildtafel Nr. (rechts und links oben in der Bildtafel eingekreiste Nr.)
Planquadrat der jeweiligen Bildtafel

1.4 Bei Bestellung bitte Teile-Nr. mit Benennung angeben.

1.5 Zu einer Einheit gehörende Einzelteile sind durch eine strichpunktierte Linie eingerahmt. Die Einheit kann auch komplett unter der voll eingerahmten Teile-Nr. bestellt werden. Zu dieser Einheit gehören keine Teile, deren Nr. außerhalb der strichpunktierten Linie steht.

2. Verwendete Abkürzungen und Symbole:

= Länge oder Fläche angeben

NA = Nahtabstand
SA = Schneidabstand
HO = Hub, oben
HU = Hub, unten
OU = Hub, oben und unten

R = rechts
L = links
N = nicht als Einzelteil lieferbar
MG = mustergebunden, bei Ersatzteilebestellung bitte Muster einschicken oder Form-Nr.angeben
V = veralteter Fertigungsstand

* = die jeweilige Teile-Nr. mit evtl. Erläuterungen finden Sie im Teileverzeichnis, z.B. Nähgarnituren

2.2 Bei Bandeinfassern ist die Bandbreite, bei Zweinadelgarnituren der Nahtabstand und bei Abschneidgarnituren der Schneidabstand anzugeben.

2.3 Sollten Sie ein Teil nicht in der Ersatzteileliste auffinden, was durch technische Änderungen vorkommen kann, dann geben Sie uns bitte zur Teile- und Funktionsbeschreibung , evtl. Teil skizzieren, die genaue Unterklasse und Fabrik-Nr. lt. Typenschild bekannt.

3. Elektro-Teile

3.1 Bei Elektrokabeln und pneumatischen Schläuchen ist es erforderlich, die gewünschte Meterzahl anzugeben.

3.2 Bei Bestellungen von Elektroteilen bitten wir die zusätzlichen Angaben, die in Klammern hinter der Teile-Nr. stehen, mit anzugeben.

3.3 Elektroteile sind zum schnellen Auffinden im Lageplan mit einer Positions-Nr. gekennzeichnet. Die Teile sind wie in Punkt 1.5 Ω beschrieben aufgeführt.

3.4 Nicht numerierte Elektroteile können nach der Bezeichnung z.B."Transistor T6" oder "Widerstand 1K 0,5W" und der dazugehörenden Stromlaufplan-Nr. bestellt werden.

4. Weitere Ersatzteillelisten gibt es für "Nähgarnituren", elektrische und pneumatische Ausstattungen, Gestelle usw. werden unter der Bezeichnung "Zusatzausstattungen für Nähmaschinen" geführt.

5. Jeder Nachdruck, auch der auszugsweise, ist nur mit unserer Genehmigung gestattet. Änderungen behalten wir uns vor.

INSTRUCTIONS RELATIVES A L'UTILISATION DE LA LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

1. Généralités

1.1 Dans la table des matières, les numéros de pièces sont classés dans l'ordre croissant:

1.2 993 91 061 7 Vis à tête cylindrique M4 x 10 2 - B 10

No. de la pièce
Désignation
Dimensions
Tableau illustré No. (numéro encerclé à droite et à gauche en haut sur le tableau illustré)
Zone du tableau illustré correspondant

1.4 En cas de commandes indiquer sur le bon de commande le numéro de la pièce et la désignation correspondante.

1.5 Les pièces détachées faisant partie d'une unité sont encadrées d'une ligne en traits et points. L'unité peut aussi être commandée, sous le numéro entièrement encadré (dans une case), comme unité complète. Cette unité ne comprend pas les pièces dont le numéro est marqué à l'extérieur de la ligne en traits et points.

2. Abréviations et symboles utilisés

= indiquer longueur ou surface

NA = distance entre coutures
SA = distance de coupe
HO = élevation supérieure
HU = élevation inférieure
OU = élevation supérieure et inférieure

R = à droite
L = à gauche
N = non livrable comme pièce individuelle
MG = nécessite un échantillon; lorsque vous commandez une pièce de rechange veuillez soumettre un échantillon ou spécifiez le numéro de la forme
V = ancien état de construction

* = vous trouverez dans la liste des pièces le numéro de la pièce en question, d'une garniture à coudre par exemple, et éventuellement les explications

2.2 Dans le cas d'appareil bordeur indiquer la largeur de ruban, dans le cas de garniture à deux aiguilles, la distance de coutures, dans le cas de garniture de coupure, la distance de coupe.

2.3 Pour le cas où vous ne trouveriez pas une pièce dans la liste des pièces de rechange, ce qui pourrait arriver à la suite de modifications techniques, nous vous prions de nous fournir, avec la description des pièces et du fonctionnement, des croquis des pièces éventuels, la sous-classe exacte et le numéro d'usine, tel qu'il est marqué sur la plaquette de type.

3. Pièces de la partie électrique

3.1 Pour les câbles électriques et les tuyaux pneumatiques, il est indispensable de nous communiquer le nombre de mètres désiré.

3.2 Veuillez nous préciser, dans les commandes de pièces pour la partie électrique, les indications supplémentaires marquées entre parenthèses après les numéros de pièces.

3.3 Les pièces de la partie électrique sont repérées par un numéro de position, afin qu'il soit possible de les trouver rapidement sur le plan de position. Les pièces sont indiquées comme mentionné au point 1.5.

3.4 Les pièces de la partie électrique non numérotées peuvent être commandées selon la désignation, par exemple "Transistor T6" ou "Résistance 1 KΩ 0,5 W" et le numéro du schéma développé correspondant.

4. Il y a d'autres listes de pièces de rechange pour les "garnitures de couture", l'équipment électrique et pneumatiques, les bâtis, etc. sont spécifiés sous la désignation "Equipment supplémentaire pour les machines à coudre".

5. Toute réimpression, même partielle, est interdite sans notre autorisation. Nous nous réservons le droit de procéder à des changements.

INFORMATION ON USING THE SPARE PARTS LIST

1. In general

1.1 The part numbers are listed in numerical order in the table of contents.

1.2 993 91 081 7 Cylinder screw M4 x 10 2 - B 10

Part No.
Description
Dimensions
No. of illustration (ringed number top left and right in diagram)
Grid reference

1.4 When ordering please quote the part number together with description.

1.5 The component parts belonging to a "unit" are shown enclosed within a dot-dash frame. A "unit" can also be ordered complete by quoting the fully enclosed number within the dot-dash frame. Any parts, the numbers of which are shown outside the dot-dash frame, are not included with the "unit" and must be ordered separatly.

2. Abbreviations and symbols used :

=declar length or area

NA = seam spacing
SA = cutting distance
HO = stroke, top
HU = stroke, bottom
OU = stroke, top and bottom

R = right
L = left
N = not available as separate part
MG = calls for a sample; when ordering a spare part please submit a sample or indicate the number of the shape
V = obsolete state of construction

* = you can find all numbers of parts, possibly with explanation, in the table of contents, e.g. sewing components.

2.2 Please quote the tape width for binder, the seam spacing for two-needle sets and the cutting distance for cutting sets.

2.3 Should a part not be found in the spare parts list, possibly due to technical alteration, please describe the part and its function as fully as possible when ordering. Please quote also the sub-class and serial number according to the specification plate.

3. Electrical parts

3.1 Please quote the required length in meters for electric cables and pneumatic hoses.

3.2 When ordering electrical parts, please include the additional data in brackets behind the part number.

3.3 To facilitate quick location, electrical components are marked with a position number in the situation-plan in the upper right hand corner of each electro sheet. Please order as in 1.5.

3.4 Electrical parts which are not numbered can be ordered according to their specification, e.g. "Transistor T6" or "Resistor 1 KΩ 0.5 W" and the appropriate circuit plan.

4. Further spare parts lists are available for "sewing sets", the electrical and pneumatic equipment, stands, etc. are specified under the designation "Additional equipment for sewing machines".

5. All reproductions, whether whole or in part, require our permission. Technical specifications subject to alteration.

INFORMACIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE LA LISTA DE LAS PIEZAS DE RECAMBIO

1. Informaciones generales

1.1 En el indice, los números de las piezas de recambio están especificados en el orden creciente.

1.2 993 91 081 7 tornillo de cabeza cilindrica M4 x 10 2 - B 10

No. de la pieza
Designación
Dimensiones
Tabla ilustrada No. (el número encerrado a la derecha y a la izquierda en la parte superior de la tabla ilustrada)
Cuadrícula de la respectiva tabla ilustrada

1.4 Indicar en el pedido el número de la pieza y la designación.

1.5 Las piezas individuales que pertenecen a una unidad están encerrados por una linea de trazos y puntos. Es también posible pedir la unidad completa precisando el número de la pieza enteramente encerrado. Esta unidad no incluye las piezas cuyo número se encuentra fuera de la linea de trazos y puntos.

2. Abraviaciones y simbolos utilizados:

=indicar largo o superficie

NA = Distancia entre costuras
SA = Distancia de corte
HO = Elevación superior
HU = Elevación inferior
OU = Elevación superior e inferior

R = a la derecha
L = a la izquierda
N = no se entrega como pieza individual
MG = Exige la muestra, al pedir la pieza de recambio hay que someter la muestra o precisar el número de la forma.
V = estado de fabricación anticuado

* = El respectivo número de la pieza, por ejemplo un juego de costura, y eventualmente las explicaciones están contenidos en la lista de piezas.

2.2 Para los ribeteadores hay que indicar el ancho de la cinta, para las guarniciones de 2 agujas, la distancia entre agujas, y para los elementos de corte, la distancia de corte.

2.3 Si Vd. no puede encontrar una pieza en la lista de las piezas de recambio, lo que es posible en caso de modificaciones técnicas, entonces rogamos describir la pieza y el funcionamiento y bosquejar eventualmente la pieza y especificar la sub-clase y el número de fabricación según la placa indicadora de tipo.

3. Piezas del sistema eléctrico

3.1 En caso de cables eléctricos y de tubos neumáticos hay que indicar el largo deseado en metros.

3.2 Al pedir piezas eléctricas, precisar también los detalles contenidos entre parêntesis detrás del número de la pieza.

3.3 Las piezas del sistema eléctrico llevan un número de referencia. Asi es posible localizarlas más rápidamente en el plano de posición. Las piezas son indicadas según el punto 1.5.

3.4 Las piezas eléctricas no numeradas pueden ser pedidas indicando la designación, por ejemplo "Transistor T6" o "resistencia 1KΩ 0,5 W" asi como el número del esquema de los circuitos.

4. Existen también listas de las piezas de recambio para las "Guarniciones de costura", el equipo eléctrico y neumático, las bancadas etc. se indican bajo la designación "Equipo suplementario para las máquinas de coser".

5. Está prohibida toda reproducción, incluso parcial, sin nuestra autorización. Nos reservamos el derecho de proceder a modificaciones.

Gr.: A



HK5.80 A.D 1.83

Printed in West - Germany · Änderungen vorbehalten · TL 169-73, -373/A2 - Jan.83


2
169-73
169-373
(nur für Klasse 169-373)
nur 169-73
Printed in West - Germany · Änderungen vorbehalten-Tl.169-73,-373/A7
J.T. Dez.76. J.T.5.79 AD.1.82

Ersatzteileliste. Spare parts. Pièces de rechange. Piezas de repuesto.

K1.169-73, -373

Teile-Nr.	Benennung	
005 00 206 0	HAKEN	2J11
005 00 391 4	KNIEHEBEL	1L4
005 00 398 0	STANGE	1L2
008 00 151 0	SCHEIBE	2A3
016 00 401 0	SCHEIBE	2B3
030 00 031 0	SCHEIBE	1E3,2A3
037 00 015 0	STOFFDR.STANGE	2F2
037 00 022 0	HUELSE	2D1
037 00 092 3	ANSCHLAGNOCKEN	1K3,1K4
037 00 093 0	STELLKLOBEN	1K3
037 00 095 0	WINKELKLOBEN	1K3
037 00 112 0	KNIEHEBELWELLE	1L4
037 00 129 0	FADENSPAN.FEDER	1E3
037 00 192 0	ZUGSTANGE	2H11
037 00 193 0	VERB.MUTTER	2C10
045 00 331 0	SCHEIBE	2D11
049 00 031 0	LAGER	1K2
052 00 003 0	STAUBDECKEL	2H9
053 00 035 0	SCHEIBE	2K5
061 00 105 0	ROSETTE	2B4
061 00 241 0	LUEFTERHEBEL	2F1
067 00 018 0	GLEITHUELSE	2D4
067 00 023 0	FADENSP.TRAEGER	2A3
067 00 023 4	FADENSP.TRAEGER	2A3
067 00 034 0	FADENF.OESE	2A3
067 00 042 3	NADELSTG.KLOBEN	2E4
067 00 177 0	DRUCKFEDER	2K11
067 00 232 0	BOLZEN	2F11
067 00 233 0	FEDERSCHEIBE	2G11
067 00 238 0	EXZ.GLEITRING	2C8
067 00 238 3	GLEITRING	2C8
067 00 241 0	KLAMMER,OELFILZ	2D7
067 00 246 0	ZUGFEDER	2J11
067 00 247 0	HAKEN	2J11
067 00 308 0	OBERTEIL ZUGSTANGE	2B10
067 00 308 4	OBERTEIL ZUGSTANGE	2B10
067 00 312 3	ZUGSTANGE	2D6
067 00 313 3	KULISSENHEBEL	2B7
067 00 328 0	KOPFDECKEL	2E5
067 00 329 3	STOFFSTG.KLOBEN	2E2
067 00 332 0	GLEITSTUECK	2E1
067 00 456 0	SCHEIBE	2D1
067 10 001 4	ARMWELLE	2C6
067 10 005 0	SCHEIBE	2D6
067 10 022 0	TROPFEINSATZ	2C8,2C10
067 10 051 0	ARMW.BUCHSE	2D6
067 10 052 0	ARMW.BUCHSE	2D8
067 10 053 0	ARMW.BUCHSE	2C11
067 10 060 0	TROPFEINSATZ	2C6
067 10 061 0	FILZSCHEIBE	2C6
067 13 011 0	KNIELUEFTERHEBEL	2B7
067 13 014 0	FEDERSCHEIBE	2A7
067 16 001 3	EXZENTER	2C8
067 16 003 3	STICHST.HEBEL	2G11
067 16 004 0	BOLZEN	2G11
067 16 053 3	KURBEL	2D9
067 16 056 0	EXZENTERBUCHSE	2J12
067 16 057 3	FLUEGELMUTTER	2H12
067 16 058 3	STELLRING	2J11
067 16 100 0	SCHEIBE 0,3	2J12
067 16 101 0	SCHEIBE 0,6	2J12
067 16 102 0	SCHEIBE 0,8	2J12
067 16 103 0	SCHEIBE 1,1	2J12
067 16 104 0	GLEITSTEIN	2E5
067 22 063 3	TRANSPORTFUSS	2G2
067 22 072 0	DRUECKERFUSS	2G1
067 22 099 3	TRANSPORTFUSS	1A9,1D9
067 31 002 3	EXZENTER	2G7
067 31 201 3	HEBEL	2D3
067 31 203 0	ZUGSTANGE	2E3
067 31 205 0	WELLE	2B6,2C3
067 31 207 0	BOLZEN	2C7
067 31 217 0	GLEITST.HALTER	2F1
067 31 217 4	GLEITST.HALTER	2F1
067 31 221 3	OBERTR.FUSS-STANGE	2F3
067 31 221 4	OBERTR.FUSS-STANGE	2F3
067 31 224 0	BUCHSE	2C2
067 31 225 0	BUCHSE	2B6
068 00 008 3	HANDRAD	2E10
068 00 011 0	ARMDECKEL,OBEN	2D8
068 00 012 0	ARMDECKEL,HINT.	2E6
068 00 017 0	BOLZEN	2C4
068 00 026 0	FADENF.STIFT	2F6
068 00 027 0	AUSLOESEHEBEL	2B4
068 00 029 0	AUFLAGE	2D2
068 00 032 3	AUSLOESEBOLZEN	2B1
068 00 034 0	FADENF.OESE,UNT.	2G6
068 00 043 0	NADELSTG.GELENK	2D4
068 00 044 0	GELENKBOLZEN	2C4
068 00 047 0	BOLZEN	2D3
068 00 066 0	DRUCKFEDER	2B1,2F2
068 00 068 0	FUEHRUNG	2E2
068 00 174 3	STELLRING	2K9,2L9
068 00 192 0	FILZ	1J10
068 00 235 0	STICHST.GRIFF	2H11
068 00 238 0	BOLZEN	2F11
068 00 240 0	STICHST.GELENK	2F11
068 00 246 0	STICHST.LAGER	2F11
068 00 332 0	LUEFTERH.BOLZEN	2F1
068 00 340 0	ARM	2F7
068 00 490 0	FADENANZUGSBOLZEN	2B1
068 00 491 0	FADENANZUGSFEDER	2B1
068 00 842 0	OBERTEILSTUETZE	1B4
068 11 029 3	AUSLOESEWINKEL	2E2
068 11 101 3	AUSLOESEWINKEL	2B1
068 16 047 0	STICHST.SKALA	2H11
068 16 048 3	STICHST.ANSCHLAG	2H12
068 24 008 3	BANDFUEHRUNG	1C10
068 24 009 3	BANDFUEHRUNG	1C10
068 24 010 3	BANDFUEHRUNG	1C10,1E10
068 24 011 3	BANDFUEHRUNG	1E10
068 31 001 0	BUCHSE	2D6,2D8
068 31 005 3	NADELTR.WELLE	2D8
069 00 012 0	RIEMENSCHUTZ	2F10
069 00 012 3	RIEMENSCHUTZ UNTT.	2E10
069 00 013 0	RIEMENSCHUTZ OBT.	2F10
069 00 014 0	RIEMENSCH.HALTER	2G9
069 00 014 4	RIEMENSCHUTZ	2G9
069 0 0 094 0	STIFTSCHRAUBE	1B9,1D9
069 00 095 0	RAENDELSCHRAUBE	1B9,1D9
069 00 099 4	ROLLENLINEAL	2G4
069 00 165 0	SCHARNIERHAKEN	2L9
069 00 168 0	OELROHR	2H9
069 00 306 0	DRUCKFEDER	2D11
069 00 308 0	KETTE	2J11
069 00 308 4	KNIEHEBELKETTE	2J11
069 12 002 0	STOPFEN	2D4
069 14 025 0	STAENDER	2L7
069 14 028 0	SCHARNIER	2L7
069 23 001 2	NADELHALTER	2G3
069 23 001 4	NADELSTANGE	2F3
069 24 132 0	LINEAL KOERPER	2G4
069 24 133 0	SCHRAUBE	2F4
069 24 134 0	KEGELFEDER	2G4
069 24 136 0	FUEHRUNGSBLECH	2G5
069 24 137 3	ROLLENANSCHLAG	2G4
069 24 139 0	SCHRAUBE	2G4
069 24 140 0	ROLLE	2G4
069 24 141 0	NIET	2G4
069 25 001 0	SCHUTZHAUBE	1A4
069 31 203 0	BOLZEN	2F2
069 31 205 0	WINKELHEBEL	2F3
069 31 205 3	WINKELHEBEL	2E3
069 31 207 0	NADELST.SCHWINGE	2D3
077 11 022 0	AUFLAGE	1K5
077 11 023 0	ZENTRIERSTUECK	1K4
077 11 025 0	ABSCHL.STUECK	1H6
077 13 003 3	BOLZEN	2A7
081 00 166 0	SCHLUESSEL	1H1
081 00 177 0	HAKEN	2J11
081 00 179 0	DRUCKSTANGE	1K2
081 00 344 0	DRUCKFEDER	1B10,1E10
087 00 011 0	SCHEIBE	2H10
091 00 017 0	FADENH.SCHUTZ	2B4
095 00 011 0	OELKISSEN	2C8,2D7
095 00 239 0	FEDERHAKEN	2G12
097 00 264 0	SPULERAD	1F2
097 00 266 0	DREHFEDER	1F4
097 00 281 3	SPULERPLATTE	1G2
097 00 283 0	SPULERSP.BOLZEN	1E3
097 00 283 0	SPULERSP.BOLZEN	1E3
097 00 284 0	FADENOESE	1E2
097 00 285 0	SPULERARM	1F3
097 00 286 0	BOLZEN	1F4
097 00 287 0	BOLZEN	1G3
097 00 288 0	BREMSSTUECK	1G2
097 00 289 0	KLEMME	1G3
098 10 100 0	OELKISSEN	
099 00 480 0	FADENSP.FEDER	2B4
099 00 481 0	RGKFF ZYL.STIFT	2H3
099 00 482 0	AUSLOESEBLECH	2A1
099 00 483 0	DRUCKFEDER	2B1
099 00 489 3	DECKSCHEIBE	2B2
167 00 016 0	FADENHEBEL	2B4
167 00 064 0	BLATTFEDER	2A4
167 00 065 0	HALTER	2B5
167 00 067 0	HUELSE	2A4
167 00 178 0	SPULENGEH.OBERTEIL	1G11
167 00 178 4	SPULENGEH.OBERT.	1F11,1G9
167 00 179 4	SPGH.UNTERTEIL	1H9,1H11
167 00 180 0	SPULE	1D1,1G12
167 00 265 0	AUSRUECKHEBEL	1G3
167 00 280 0	SPULERWELLE	1F3
167 00 280 4	KRAFTSPULER	1E4
167 13 001 0	AUFLAGEBOLZEN	2B6
169 00 019 0	OELFILZ	2L3
169 00 021 0	KLAMMER	2L3
169 00 153 0	ARRETIERBLECH	2H7
169 00 154 3	GREIFERLAGER	1L10
169 00 154 4	GREIFERLAGER	1L11,2K4
169 00 160 0	GREIFERW.LAGER	2L3
169 00 162 0	BLATTFEDER	2J7
169 00 170 0	SPGH.LUEFTERHEBEL	1J10
169 00 181 4	GREIFER	1J9,1J10
169 00 184 3	KEGELRAD	1L10
169 00 191 0	DECKRING	1H11
169 00 194 0	GREIFERBLECH	1J11
169 00 211 0	KUPPL.TROMMEL	2H11
169 00 212 0	SCHEIBE	2L11
169 00 213 0	ZAHNFORMRIEMEN	2B9
169 00 215 0	HUELSE	2L11
169 00 215 4	RUTSCHKUPPLUNG	2H11
169 00 217 0	VORSCHUBGABEL	2J4
169 00 218 0	HUBWINKEL	2J4
169 00 220 0	KLEMMLEISTE	2J4
169 00 221 0	VERSTELLEXZENTER	2J2,2K1
169 00 224 0	HEBEL	2K6
169 00 225 0	WELLE	2K6
169 00 226 3	HEBEL	2J6
169 00 229 0	DRUCKFEDER	2J4
169 00 234 0	STICHST.GABEL	2H11
169 00 241 0	ZUGSTANGE	2D10,2K11
169 00 344 0	VORSCHUBGABEL	2K2
169 13 001 4	KETTE	2J11
169 14 001 4	ARBEITSPLATTE	2J11
169 14 006 0	UNTERARM	2J7
169 14 006 4	ARM KPL.	2F7
169 14 200 0	SCHIEBER	2G7
169 14 300 3	KAPPE	2H5
169 14 400 0	TRAEGER	2H6
169 15 001 3	GLEITSTUECK	1K11
169 15 003 3	ZAHNRIEMENRAD	2C10
169 15 004 0	GREIFERW.LAGER	2L1
169 15 028 0	GREIFERWELLE	2L6
169 15 029 3	KEGELRAD	2M5
169 15 032 0	BUCHSE	2L6
169 15 033 0	BUCHSE	2M11
169 16 020 3	HUBEXZENTER	2L4
169 16 021 0	BOLZEN	2L3
169 16 022 0	STICHST.GELENK	2M10
169 16 023 3	WINKELHEBEL	2J11
169 16 024 3	ST.UMLENKHEBEL	2L9
169 16 025 0	BUCHSE	2K11
169 20 001 0	STICHPLATTE	2H6
169 20 003 0	STICHPLATTE	1C8
169 20 004 0	STICHPL.UNTERTEIL	1B8,1G8
169 20 005 0	STICHPLATTE	1E8
169 21 004 0	TRANSPORTEUR	1E8,1G8
169 21 008 0	TRANSPORTEUR	2J1,2J3
169 22 003 0	DRUECKERFUSS	1B8,1D8
169 24 018 3	TRAEGER	1C10,1E10
169 24 019 3	TRAEGER	1B8,1E8
169 24 021 3	TRAEGER	1B8,1E8
196 00 022 0	FADENFUEHRUNG	2D7
199 00 101 0	GABELBOLZEN	2K6
220 31 001 0	WINKELH.BOLZEN	2E3
268 10 003 0	ARM	2F3
367 11 034 0	FADENANZUGSROLLE	2B2
367 11 035 0	ZWISCHENSCHEIBE	2B2
367 11 036 0	FUEHRUNGSSCHEIBE	2B2
367 11 037 0	FADENF.OESE	2F7
396 11 019 4	GARNSTAENDER	1H5
396 11 101 0	TRAEGER	1H5,1L5
396 11 101 4	GARNSTAENDER	1H5
396 11 102 3	FADENLEITARM	1H5
396 11 103 0	FADENOESE	1J5
396 11 104 0	GARNROLLENTELLER	1K4
396 11 105 0	GARNR.STIFT	1K4
396 11 106 3	GARNST.ROHR	1L6
396 11 107 0	GARNST.ROHR	1J6
396 11 001 3	KNIEPLATTE	1L4
893 06 758 6	ZYL.SCHR.	2D9
893 33 103 0	GEW.STIFT M6X6	2M9
893 52 117 0	GEW.STIFT M6X10	2C8
893 53 127 0	GEW.STIFT M6X12	2B8
894 70 073 8	FEDERRING	2H11
990 24 005 8	STAPA-MUFFE	1K6
990 24 018 1	VERSCHLUSZSTOPFEN	2C5
990 42 005 5	BAUMWOLLDOCHT	2B5,2D4
990 81 001 9	PLASTIKOELER	1L1
990 81 003 8	ZUBEHOER KASTEN	1L1
990 81 006 1	SCHR.DREHER	1J1
990 81 006 2	SCHR.DREHER	1J1
990 92 097 9	NADEL 120	1B2
992 00 015 0	LI.ZYL.SCHR.26X20	2F11
992 00 022 7	LI.ZYL.SCHR.26X11	2F9
992 00 053 7	LI.ZYL.SCHR.40X7	2K1,2K3
992 00 074 7	FL.KOPFSCHR.8X1,5	2K1,2K3
992 00 111 0	GEW.STIFT 40X5	1E2
992 00 181 0	FL.KOPFSCHR.28X5,47	2M9
992 00 216 0	GEW.STIFT	2L6,2M11
992 00 217 0	GEW.STIFT 28X10	2D9
992 00 224 7	LI.ZYL.SCHR.	1B8,1E8
992 00 237 7	RAENDELMUTTER	1F3
992 00 243 0	GEW.STIFT 28X6	2M4
992 00 266 0	LI.SENKSCHR.50X4,	2C4
992 00 266 7	LI.SENKSCHR.	1J11
992 00 318 7	RAENDELSCHR.40X10	2D7
992 00 328 0	ZYL.SCHR.40X9X7	2E3
992 00 386 7	6KT.MUTTER 30	2B10,2D11
992 00 388 7	LI.ZYL.SCHR.40X8,	2H6
992 00 399 0	MADENSCHR.28X6	2B5,2E1
992 00 431 7	LI.ZYL.SCHR.32X12	2B7,2D3
992 00 433 7	FL.KOPFSCHR.	2D2
992 00 447 7	6KT.MUTTER	2F12
992 00 492 7	6KT.MUTTER 1/4	1B3
992 00 566 0	LI.ZYL.SCHR.28X11	2F12
992 00 648 0	LI.ZYL.SCHR.40X10	2B1,2L1, 2M3
992 00 680 0	ROLLE	2F1
992 00 686 0	LI.ZYL.SCHR.40X10X8	1K10
992 00 687 7	LI.ZYL.SCHR.32X6	2F2
992 00 719 7	LI.ZYL.SCHR.	2F6
992 00 735 7	LI.ZYL.SCHR.	2G10
992 00 859 7	LI.ZYL.SCHR.	2A3
992 00 863 6	RAENDELMUTTER	2B3
992 00 958 7	FLACHKOPFSCHR.	1B9,1E9
992 00 978 7	LI.ZYL.SCHR.86X9	2E5,2F1
992 01 010 7	SENKSCHR.	1B3
992 01 046 7	ZYL.SCHR.26X14	2H11
992 01 215 7	SCHEIBE	2C7
992 01 231 0	GEW.STIFT	2D8,2E10
992 01 343 7	ZYL.SCHR.86X6X1	2B4,2G6 2G7,2H7
992 01 347 7	ZYL.SCHR.	2D7
992 01 347 7	ZYL.SCHR.	2D7
992 01 351 7	ZYL.SCHR.	2F3
992 01 377 0	ZYL.STIFT 2X7	2A4
992 01 380 7	LI.ZYL.SCHR.28X3,8	2B10
992 01 382 0	GEW.STIFT	2F12
992 01 386 0	ZYL.SCHR.	2J6
992 01 393 7	6KT.MUTTER	2F7
992 01 395 0	GEW.STIFT	2J11
992 01 399 7	HALSSCHR.8X2,3	2A1,2A4
992 01 443 0	MADENSCHR.	2D7
992 01 451 7	6KT.MUTTER	2F11
992 01 461 0	GEW.STIFT	2J7

Ersatzteileliste. Spare parts. Pièces de rechange. Piezas de repuesto.

Teile-Nr.	Benennung	
992 01 462 7	ZYL.SCHR.86X6	2F5
992 01 480 0	GEW.STIFT	2C5
992 01 495 0	GEW.STIFT.	2C5,2D2,2M5
992 01 519 7	LI.ZYL.SCHR.86	2H9
992 01 559 7	LI.ZYL.SCHR.80X12	2A3
992 01 658 0	ZYL.SCHR.	1G11
992 01 756 7	6KT.MUTTER	2B2
992 01 798 0	LI.ZYL.SCHR.	1G2
992 01 914 8	LI.SENKSCHR.9X1	1G11
992 01 915 7	LINSENSCHR.	1G11
992 01 934 7	RAENDELSCHR.	1B10,1D10
992 01 951 0	SENKSCHR.	1H10
992 01 952 0	ZYL.SCHR.	2J2,2K4
992 01 955 0	GEW.STIFT	2L5
992 02 399 7	LI.ZYL.SCHR.	2E10
992 02 400 0	GEW.STIFT M5X4,3	2J8,2L9
992 10 599 0	ZYL.KOPFSCHR.	1F2
993 03 765 7	SENKSCHR.M4X8	2G7
993 06 673 7	ZYL.SCHR.M3X5	2L11
993 06 739 7	ZYL.SCHR.M5X18	1J5,1M5
993 07 355 0	FLACHKOPFSCHR.M4X8	2J11
993 15 156 0	HALBRD.HOLZSCHR.5X25	1F1
993 16 135 0	SENKHOLZSCHR.4,5X20	1K2
993 19 036 7	SCHEIBE 4,3	2F3
993 19 037 7	SCHEIBE 5,3	1J5,1H5,1K5
993 19 038 7	SCHEIBE 6,4	1L4
993 19 040 7	SCHEIBE 8,4	1B3,2K8
993 19 046 8	SCHEIBE 19	1M6
993 26 128 7	FLUEGELSCHR.M8X20	2J10
993 43 121 7	4KT.SCHR.M8X16	1K3
993 52 076 7	GEW.STIFT M3X8	2J3
993 52 119 7	GEW.STIFT.M6X16	2K11
993 63 105 7	GEW.STIFT M5X8	2K10
993 67 163 4	RAENDELSCHR.M6X28	2A5
993 71 031 0	HALBRD.NIET 1,7X4	2F10
993 91 084 7	ZYL.SCHR.M4X16	2E3
993 91 103 7	ZYL.SCHR.M5X12	2D1,1F1,2F2
993 91 123 7	ZYL.SCHR.M6X12	1K12,2F12 2K11
993 91 124 7	ZYL.SCHR.M6X16	2B5,2F12
993 91 146 7	ZYL.SCHR.M8X20	2K8
993 91 180 7	ZYL.SCHR.M10X35	2G9
993 96 158 7	FL.KOPFSCHR.M5X6	2K10
994 05 034 7	6KT.MUTTER M3	2J3
994 05 037 7	6KT.MUTTER M5	1H5,1K5
994 05 038 7	6KT.MUTTER M6	2C7,1M4
994 25 201 7	SCHEIBE 4,3	2D7
994 27 074 0	ZYL.KERBSTIFT 3X18	1K4
994 27 136 0	ZYL.KERBSTIFT 6X22	2D5
994 27 171 0	ZYL.KERBSTIFT 8X32	2H8
994 38 109 8	SPANNHUELSE 5X20	2E12
994 46 102 7	ZYL.SCHR.M5X16	2D1
994 80 146 7	SCHEIBE 6,4	1F1
995 34 061 8	6KT.MUTTER 11X9	1M6
995 43 032 0	RGKPF.ZYL.STIFT 6X14	2F12
996 01 105 8	SICH.RING 32X1,5	2C8
996 01 303 8	SICH.RING 18X1,5	1L6
996 06 025 0	KUGEL	2K11
996 07 007 8	SICH.SCHEIBE 4	2f2,1G4
996 07 008 8	SICH.SCHEIBE 5	2G5
996 07 009 8	SICH.SCHEIBE 6	2C6,2E2
996 07 011 8	SICH.SCHEIBE 8	2A7,1E10 2J10,2L10,2M10
996 07 012 8	SICH.SCHEIBE 9	2D1
998 68 027 8	SPANNRG.4	1G2
998 82 024 8	GREIFRING 3,5X0,6	2A1
999 19 022 9	VERSCHLUSZSTOPFEN	2J6
999 23 034 0	NADELKAEFIG	1K11,1L10

Neu hinzugekommene Nr.:

099 00 233 0	KUL.BOLZEN	2E5
169 00 064 0	LUEFTERHEBEL	2D1

adler

169-262;



Ersatzteileliste

Spare Parts

Pièces de rechange

Piezas de repuesto

Kochs Adler Aktiengesellschaft
Postfach 103 + 105, D-4800 Bielefeld 1
Telefon: (0521) 2097-1
Telex: 932759 adlr d
Telegramme: Adler Bielefeld
Telefax: (0521) 2097-300

Printed in West Germany
Änderungen vorbehalten

TL. 169262-2 · 12.82


adler 169-262
1
992 01 399 7
099 00 482 0
998 82 024 8
068 11 100 2
068 00 032 3
099 00 483 0
099 00 481 0
068 00 030 0
068 00 028 0
992 00 648 0
058 11 029 3
058 00 066 0
992 01 559 7
008 00 151 0
067 00 036 4
067 00 034 0
067 00 023 0
268 11 007 0(13mm)
992 00 859 7
992 01 399 7
030 00 031 0
992 01 377 0
068 00 027 0
016 00 401 0
061 00 105 0
099 00 479 0
099 00 480 0
992 00 863 6
068 00 029 0
992 00 433 7
037 00 022 0
037 00 015 0
037 00 021 0
992 01 756 7
068 00 021 3
367 11 036 0(2x)
068 00 023 0
367 11 034 0(2x)
367 11 035 0(2x)
037 00 020 0
068 00 046 0
993 91 103 7
068 00 068 0
992 00 328 7
993 91 084 7
061 00 241 0
992 00 399 0
068 00 332 0
992 01 495 0
098 00 068 3
993 19 036 7
268 12 003 0
992 00 978 7
134 35/100
„Nähgarnituren"
siehe Inhaltsverzeichnis
992 00 981 0
992 01 343 7
091 00 017 0
098 00 016 0
992 00 243 0
068 00 047 0
068 00 017 0
990 42 005
068 00 016 0
069 12 002 0
992 00 399 0
992 01 495 0
068 00 044 0
992 01 280 0
990 24 018 1
994 27 136 0
067 10 001 4
067 10 021 0
098 10 100 0
067 10 051 0
067 10 005 0
068 00 043 0
990 42 005 5
067 00 042 3
099 00 233 0
067 16 104 0
992 00 978 7
068 00 002 0
992 01 462 7
068 31 001 0
068 00 012 0
068 00 026 0
992 01 393 7
196 00 022 0
068 00 339 0
367 11 037 0
993 03 765 7
992 00 719 7
992 01 343 7
068 00 034 0
992 01 343 7
995 07 011 8
067 13 014 0
077 13 003 3
067 13 011 0
893 53 127 0
893 52 117 0
067 16 001 3
992 01 380 7
067 00 308 0
067 00 308 4
992 00 386 7
037 00 193 0
067 10 022 0
098 10 100 0
169 15 003 3
067 10 053 0
992 00 386 7
069 00 306 0
045 00 331 0
169 00 241 0
996 07 011 8
992 00 318 7
994 25 201 7
992 01 347 7
067 10 052 0
068 31 005 3
992 01 231 0
068 31 001 0
993 91 124 7
067 16 053 3
068 00 011 0
992 00 447 7
992 01 231 0
068 00 508 3 ø 80
992 02 399 7
996 01 105 8
067 00 238 3
068 00 246 0
068 00 238 0
992 01 451 7
992 00 015 0
068 00 240 0
067 00 232 0
994 38 109 8
992 01 382 0
993 91 124 7
995 43 032 0
993 91 123 7
992 00 566 0
069 00 013 0
993 71 031 0
992 00 022 7
992 00 735 7
069 00 014 0
069 00 014 4
069 00 012 3
992 00 337 7
067 16 004 0
067 00 233 0
067 15 003 3
894 70 073 8
992 01 046 7
068 00 235 0
068 16 047 0
169 00 234 0
037 00 192 0
169 13 001 4
005 00 206 0
069 00 308 0
069 00 308 4
081 00 177 0
993 07 355 7
067 00 247 0
067 00 246 0
067 16 058 3
893 52 094 0
095 00 239 0
067 16 057 3
068 16 048 3
067 16 100 0(0,3mm)
067 16 101 0(0,5mm)
067 16 102 0(0,8mm)
067 16 103 0(0,3mm)
067 16 056 0
992 01 914 7
992 01 915 8
167 00 167 0
167 00 176 0
167 00 160 0
992 01 658 0
169 00 191 0
N
992 00 266 7
169 00 194 0
992 01 951 0
169 00 190 0
068 00 192 0
169 00 170 0
992 00 686 0
169 15 001 3
993 91 123 7
993 23 034 0
169 00 154 3
169 00 154 4
999 23 034 0
169 00 156 0
169 00 184 3
167 00 178 4
167 00 179 4
169 00 181 4
994 46 111 7
169 00 019 0
169 00 021 0
169 15 031 0
992 00 243 0
169 00 230 3
169 00 196 3
992 01 495 0
992 01 955 0
994 05 034 7
893 52 076 7
169 00 220 0
169 00 218 0
169 00 217 0
994 46 101 7
169 00 226 3
169 00 229 0
169 00 221 0
992 00 074 7
992 00 053 0
169 00 224 0
992 01 952 0
992 02 400 0
169 15 032 0
169 15 030 0
069 16 037 3
169 16 022 0
996 07 011 8
169 16 024 3
992 01 955 0
169 00 196 3
992 01 495 0
992 01 343 7
169 00 153 0
994 27 171 0
993 91 180 7
069 00 168 0
052 00 003 0
992 01 519 7
087 00 011 0
993 26 128 7
996 07 011 8
169 14 007 0
169 14 009 4
999 19 022 9
992 01 461 0
993 19 040 7
993 91 146 7
169 00 227 0
169 00 225 0
069 14 028 0
069 14 025 0
053 00 035 0
069 00 165 0
169 00 215 4
169 15 033 0
169 16 023 3
169 00 241 0
169 16 025 0
996 07 011 8
068 00 174 3
992 02 400 0
993 53 105 7
993 96 158 7
993 52 119 7
067 00 177 0
996 06 025 0
992 01 500 0
169 00 211 0
992 00 090 0
996 06 025 0
169 00 215 0
067 00 177 0
993 52 119 7
169 00 213 0
992 00 433 7
169 00 212 0
992 00 181 0



Ersatzteileliste. Spare parts. Pièces de rechange. Piezas de repuesto.

2

Teile-Nr.	Benennung

NAEHGARNITUREN
Sewing components
Garniture de couture
Equipo de coser

KL. 169-262;

NA = 4,8 mm

1	169 20 205 0	STICHPLATTE
2	169 21 204 0	TRANSPORTEUR
3	068 22 237 4	STOFFDRUECKERFUSS
4	068 23 208 4	NADELSTANGE
5	169 14 307 0	KAPPE
6	169 14 409 0	SCHIEBERTRAEGER,VORN
6	169 14 410 0	SCHIEBERTRAEGER;HINTEN
7	169 14 204 0	SCHIEBER

NA = 6 mm

1	169 20 207 0	STICHPLATTE
2	169 21 206 0	TRANSPORTEUR
3	068 22 240 4	STOFFDRUECKERFUSS
4	068 23 209 4	NADELSTANGE
5	169 14 308 0	KAPPE
6	169 14 411 0	SCHIEBERTRAEGER,VORN
6	169 14 412 0	SCHIEBERTRAEGER,HINTEN
7	169 14 206 0	SCHIEBER

NA = 8 mm

1	169 20 209 0	STICHPLATTE
2	169 21 208 0	TRANSPORTEUR
3	068 22 246 4	STOFFDRUECKERFUSS
4	068 23 211 4	NADELSTANGE
5	169 14 309 0	KAPPE
6	169 14 413 0	SCHIEBERTRAEGER,VORN
6	169 14 414 0	SCHIEBERTRAEGER,HINTEN
7	169 14 207 0	SCHIEBER

NA = 10mm

1	169 20 200 0	STICHPLATTE
2	169 21 200 0	TRANSPORTEUR
3	068 22 249 4	STOFFDRUECKERFUSS
4	068 23 212 4	NADELSTANGE
5	169 14 305 0	KAPPE
6	169 14 401 0	SCHIEBERTRAEGER,VORN
6	169 14 402 0	SCHIEBERTRAEGER,HINTEN
7	169 14 202 0	SCHIEBER

NA = 11 mm

1	169 20 225 0	STICHPLATTE
2	169 21 224 0	TRANSPORTEUR
3	068 22 509 4	STOFFDRUECKERFUSS
4	068 23 214 4	NADELSTANGE
5	169 14 306 0	KAPPE
6	169 14 405 0	SCHIEBERTRAEGER,VORN
6	169 14 406 0	SCHIEBERTRAEGER,HINTEN
7	169 14 203 0	SCHIEBER

NA = 12 mm

1	169 20 211 0	STICHPLATTE
2	169 21 210 0	TRANSPORTEUR
3	068 22 253 4	STOFFDRUECKERFUSS
4	068 23 215 4	NADELSTANGE
5	169 14 310 0	KAPPE
6	169 14 415 0	SCHIEBERTRAEGER,VORN
6	169 14 416 0	SCHIEBERTRAEGER,HINTEN
7	169 14 208 0	SCHIEBER

NA = 14 mm

1	169 20 213 0	STICHPLATTE
2	169 21 212 0	TRANSPORTEUR
3	068 22 257 4	STOFFDRUECKERFUSS
4	068 23 218 4	NADELSTANGE
5	169 14 311 0	KAPPE
6	169 14 417 0	SCHIEBERTRAEGER,VORN
6	169 14 418 0	SCHIEBERTRAEGER,HINTEN
7	169 14 209 0	SCHIEBER

NA = 16 mm

1	169 20 215 0	STICHPLATTE
2	169 21 214 0	TRANSPORTEUR
3	068 22 263 4	STOFFDRUECKERFUSS
4	068 23 221 4	NADELSTANGE
5	169 14 312 0	KAPPE
6	169 14 419 0	SCHIEBERTRAEGER,VORN
6	169 14 420 0	SCHIEBERTRAEGER,HINTEN
7	169 14 210 0	SCHIEBER

NA = 18 mm

1	169 20 217 0	STICHPLATTE
2	169 21 216 0	TRANSPORTEUR
3	068 22 266 4	STOFFDRUECKERFUSS
4	068 23 222 4	NADELSTANGE
5	169 14 304 0	KAPPE
6	169 14 403 0	SCHIEBERTRAEGER,VORN
6	169 14 404 0	SCHIEBERTRAEGER,HINTEN
7	169 14 201 0	SCHIEBER

NA = 20 mm

1	169 20 219 0	STICHPLATTE
2	169 21 218 0	TRANSPORTEUR
3	068 22 267 4	STOFFDRUECKERFUSS
4	068 23 223 4	NADELSTANGE
5	169 14 313 0	KAPPE
6	169 14 421 0	SCHIEBERTRAEGER,VORN
6	169 14 422 0	SCHIEBERTRAEGER,HINTEN
7	169 14 211 0	SCHIEBER

NA = 22 mm

1	169 20 221 0	STICHPLATTE
2	169 21 220 0	TRANSPORTEUR
3	068 22 502 4	STOFFDRUECKERFUSS
4	068 23 224 4	NADELSTANGE
5	169 14 314 0	KAPPE
6	169 14 423 0	SCHIEBERTRAEGER,VORN
6	169 14 424 0	SCHIEBERTRAEGER,HINTEN
7	169 14 212 0	SCHIEBER

NA = 24 mm

1	169 20 223 0	STICHPLATTE
2	169 21 222 0	TRANSPORTEUR
3	068 22 269 4	STOFFDRUECKERFUSS
4	068 23 241 4	NADELSTANGE
5	169 14 315 0	KAPPE
6	169 14 425 0	SCHIEBERTRAEGER,VORN
6	169 14 426 0	SCHIEBERTRAEGER,HINTEN
7	169 14 213 0	SCHIEBER

Ersatzteileliste. Spare parts. Pièces de rechange. Piezas de repuesto.

Klasse: 169-262

Teile-Nr.	Benennung	
005 00 206 0	KETTENHAKEN	1J11
005 00 391 4	KNIEHEBEL	2G13
005 00 398 0	STANGE	2H13
008 00 151 0	SCHEIBE	1A3
016 00 401 0	SCHEIBE	1B3
030 00 031 0	SCHEIBE	1A3,2B13
037 00 015 0	STOFFDR.STANGE	1D2
037 00 021 0	SCHEIBE	1D2
037 00 022 0	HUELSE	1C2
037 00 092 3	ANSCHLAGNOCKEN	2H13,2H14
037 00 093 0	STELLKLOBEN	2H14
037 00 095 0	WINKELKLOBEN	2H14
037 00 112 0	KNIEHEBELWELLE	2G14
037 00 129 0	FADENSPANN.FEDER	2B13
037 00 192 0	ZUGSTANGE	1H11
037 00 193 0	VERBIND.MUTTER	1C10
045 00 331 0	SCHEIBE	1D11
049 00 031 0	LAGER	2H13
052 00 003 0	STAUBDECKEL	1H9
053 00 035 0	SCHEIBE	1K6
061 00 105 0	ROSETTE	1B4
061 00 241 0	LUEFTERHEBEL	1D1
067 00 023 0	FADENSPANN.TRAEGER	1A3
067 00 034 0	FADENFUEHRUNGSOESE	1A3
067 00 036 4	FADENFUEHR.TRAEGER	1A3
067 00 042 3	NADELSTG.KLOBEN	1E4
067 00 177 0	DRUCKFEDER	1L11,1M11
067 00 232 0	BOLZEN	1F11
067 00 233 0	FEDERSCHEIBE	1G11
067 00 238 3	EXZENTERGLEITRING	1F11
067 00 246 0	ZUGFEDER	1J11
067 00 308 0	ZUGSTANGENOBERTEIL	1B10
067 00 308 4	ZUGSTANGENOBERTEIL	1B10
067 10 001 4	ARMWELLE	1C6
067 10 005 0	SCHEIBE	1D6
067 10 021 0	TROPFEINSATZ	1C6
067 10 022 0	TROPFEINSATZ	1C10
067 10 051 0	ARMWELLENBUCHSE	1D6
067 10 052 0	ARMWELLENBUCHSE	1D8
067 10 053 0	ARMWELLENBUCHSE	1C11
067 13 011 0	KNIELUEFTERHEBEL	1B7
067 13 014 0	FEDERSCHEIBE	1A7
067 16 001 3	STICHST.EXZENTER	1C8
067 16 003 3	STICHST.HEBEL	1G11
067 16 004 0	BOLZEN	1G11
067 16 053 3	KURBEL	1D9
067 16 056 0	EXZENTERBUCHSE	1J12
067 16 057 3	FLUEGELMUTTER	1H12
067 16 058 3	STELLRING	1J11
067 16 100 0	SCHEIBE	1J12
067 16 101 0	SCHEIBE 0,6	1J12
067 16 102 0	SCHEIBE 0,8	1J12
067 16 103 0	SCHEIBE 1,1	1J12
067 16 104 0	GLEITSTEIN	1E5
068 00 002 0	KOPFDECKEL	1E5
068 00 011 0	ARMDECKEL OB.	1D8
068 00 012 0	ARMDECKEL HI.	1D6
068 00 017 0	BOLZEN	1C4
068 00 018 0	GLEITHUELSE	1D4
068 00 021 3	DECKSCHEIBE	1C3
068 00 023 0	FADENSPANN.BOLZEN	1C3
068 00 026 0	FADENFUEHRUNGSSTIFT	1E6
068 00 027 0	AUSLOESEHEBEL	1B4
068 00 028 0	FADENANZUGSFEDER	1B1
068 00 029 0	AUFLAGE	1C2
068 00 030 0	FADENANZUGSBOLZEN	1B1
068 00 032 3	AUSLOESEBOLZEN	1B1
068 00 034 0	FADENFUEHR.OESE UNT.	1G6
068 00 043 0	NADELSTG.GELENK	1D4
068 00 044 0	GELENKBOLZEN	1C5
068 00 046 0	NADELSTG.SCHWINGE	1D3
068 00 047 0	BOLZEN	1G4
068 00 066 0	DRUCKFEDER	1B1
068 00 068 0	FUEHRUNG	1D3
068 00 174 3	STELLRING	1K9
068 00 235 0	STICHST.GRIFF	1H11
068 00 238 0	BOLZEN	1F11
068 00 240 0	STICHST.GELENK	1F11
068 00 246 0	STICHST.LAGER	1F11
068 00 332 0	LUEFTERHEBELBOLZEN	1E1
068 00 339 0	ARM	1F7
068 00 508 3	HANDRAD	1E10
068 00 842 0	OBERTEILSTUETZE	2H15
068 16 047 0	STICHST.SKALA	1H11
068 16 048 3	STICHST.ANSCHLAG	1H12
068 22 237 4	STOFFDR.FUSS 4,8mm	2D17
068 22 240 4	STOFFDR.FUSS 6mm	2F17
068 22 246 4	STOFFDR.FUSS 8mm	2H17
068 22 249 4	STOFFDR.FUSS 10mm	2K17
068 22 253 4	STOFFDR.FUSS 12mm	2E19
068 22 257 4	STOFFDR.FUSS 14mm	2G19
068 22 263 4	STOFFDR.FUSS 16mm	2J19
068 22 266 4	STOFFDR.FUSS 18mm	2L19
068 22 267 4	STOFFDR.FUSS 20mm	2B21
068 22 269 4	STOFFDR.FUSS 24mm	2G21
068 22 502 4	STOFFDR.FUSS 22mm	2E21
068 22 509 4	STOFFDR.FUSS 11mm	2B19
068 23 208 4	NADELSTANGE 4,8mm	2D17
068 23 209 4	NADELSTANGE 6mm	2F17
068 23 211 4	NADELSTANGE 8mm	2H17
068 23 212 4	NADELSTANGE 10mm	2K17
068 23 214 4	NADELSTANGE 11mm	2C19
068 23 215 4	NADELSTANGE 12mm	2E19
068 23 218 4	NADELSTANGE 14mm	2G19
068 23 221 4	NADELSTANGE 16mm	2J19
068 23 222 4	NADELSTANGE 18mm	2L19
068 23 223 4	NADELSTANGE 20mm	2C21
068 23 224 4	NADELSTANGE 22mm	2E21
068 23 241 4	NADELSTANGE 24mm	2G21
068 31 001 0	BUCHSE	1D8
068 31 005 3	NADELTR.WELLE	1D8
069 00 012 3	RIEMENSCHUTZ UNT.	1G10
069 00 013 0	RIEMENSCHUTZ OBT.	1F10
069 00 014 0	RIEMENSCH.HALTER	1G9
069 00 014 4	RIEMENSCHUTZ	1G9
069 00 165 0	SCHARNIERHAKEN	1L9
069 00 168 0	OELROHR LANG	1H9
069 00 306 0	DRUCKFEDER	1D11
069 00 308 0	ZUGKETTE	1J11
069 00 308 4	KNIEHEBELKETTE	1J11
069 12 002 0	STOPFEN	1B4
069 14 028 0	SCHARNIER	1K7
069 25 001 0	SCHUTZHAUBE	2K15
077 11 022 0	AUFLAGE	2D13
077 11 023 0	ZENTRIERSTUECK	2E13
077 11 025 0	ABSCHL.STUECK	2A15
081 00 177 0	KETTENHAKEN	1J11
081 00 179 0	DRUCKSTANGE	2H13
087 00 011 0	SCHEIBE	1H10
091 00 071 0	FADENHEBELSCHUTZ	1B4
095 00 239 0	FEDER HAKEN	1G12
097 00 264 0	SPULERRAD	2D14
097 00 266 0	DREHFEDER	2C15
097 00 281 3	SPULERPLATTE	2D14
097 00 283 0	SPULERSP.BOLZEN	2B13
097 00 284 0	FADENOESE	2B13
097 00 285 0	SPULERARM	2C14
097 00 286 0	BOLZEN	2C15
097 00 287 0	BOLZEN	2D15
097 00 288 0	BREMSSTUECK	2D14
097 00 289 0	KLEMME	2D13
098 00 016 0	FADENHEBEL	1B4
098 00 068 3	STOFFSTG.KLOBEN	1E3
098 10 100 0	OELKISSEN	1C6,1C10
099 00 233 0	KULISSENBOLZEN	1E5
099 00 479 0	FADENSPANN.BOLZEN	1B4
099 00 480 0	FADENSPANN.FEDER	1B4
099 00 481 0	RGKPF.ZYL.STIFT M6x9	1B1
099 00 482 0	AUSLOESEBLECH	1A1
099 00 483 0	DRUCKFEDER	1B1
167 00 178 4	SPULENGEH.OBERTEIL	1H4,1J1
167 00 179 4	SPULENGEH.UNTERTEIL	1J1
167 00 180 0	SPULE	1H4,2G14
167 00 187 0	SPULENGEH.FEDER	1H4
167 00 265 0	AUSRUECKHEBEL	2E15
167 00 280 0	SPULERWELLE	2C15
167 00 280 4	KRAFTSPULER	2C15
169 00 019 0	OELFILZ	1K1
169 00 020 0	KLAMMER	1L1
169 00 153 0	ARRETIERBLECH	1H7
169 00 154 3	GREIFERLAGER	1K4
169 00 154 4	GREIFERLAGER	1K4
169 00 156 0	PASZSCHEIBE	1L4
169 00 170 0	SPGH.LUEFTERHEBEL	1K4
169 00 181 4	GREIFER	1K1
169 00 184 3	KEGELRAD	1L4
169 00 190 0	GREIFER	1J4
169 00 191 0	DECKRING	1H4
169 00 194 0	GREIFERBLECH	1J4
169 00 196 3	KEGELRAD	1L4,1M2
169 00 211 0	KUPPL.TROMMEL	1L11
169 00 212 0	SCHEIBE	1L10
169 00 213 0	ZAHNFORMRIEMEN	1M11
169 00 215 0	HUELSE	1L11
169 00 215 4	RUTSCHKUPPLUNG	1L9
169 00 217 0	VORSCHUBGABEL	1J6
169 00 218 0	HUBWINKEL	1J6
169 00 220 0	KLEMMLEISTE	1J6
169 00 221 0	VERSTELLEXZENTER	1K5
169 00 224 0	HEBEL	1K6
169 00 225 0	WELLE	1K9
169 00 226 3	HEBEL	1J6
169 00 227 0	WELLE	1K7
169 00 229 0	DRUCKFEDER	1K5
169 00 230 3	EXZENTER	1M2
169 00 234 0	STICHST.GABEL	1H11
169 00 241 0	ZUGSTANGE	1K10,1K11
169 13 001 4	KETTE	1J11
169 14 007 0	UNTERARM	1J7
169 14 009 4	OBERTEIL KPL.	1J7
169 14 201 0	SCHIEBER 18mm	2M19
169 14 202 0	SCHIEBER 10mm	2L17
169 14 203 0	SCHIEBER 11mm	2C19
169 14 204 0	SCHIEBER 4,8mm	2E17
169 14 206 0	SCHIEBER 6mm	2G17
169 14 207 0	SCHIEBER 8mm	2J17
169 14 208 0	SCHIEBER 12mm	2F19
169 14 209 0	SCHIEBER 14mm	2H19
169 14 210 0	SCHIEBER 16mm	2K19
169 14 211 0	SCHIEBER 20mm	2C21
169 14 212 0	SCHIEBER 22mm	2F21
169 14 213 0	SCHIEBER 24mm	2H21
169 14 304 0	KAPPE 18mm	2L19
169 14 305 0	KAPPE 10mm	2L17
169 14 306 0	KAPPE 11mm	2C19
169 14 307 0	KAPPE 4,8mm	2D17
169 14 308 0	KAPPE 6mm	2F17
169 14 309 0	KAPPE 8mm	2H17
169 14 310 0	KAPPE 12mm	2E19
169 14 311 0	KAPPE 14mm	2G19
169 14 312 0	KAPPE 16mm	2J19
169 14 313 0	KAPPE 20mm	2C21
169 14 314 0	KAPPE 22mm	2E21
169 14 315 0	KAPPE 24mm	2G21
169 14 401 0	SCHIEBERTRAEGER 10mm	2L17
169 14 402 0	SCHIEBERTRAEGER 10mm	2L17
169 14 403 0	SCHIEBERTRAEGER 18mm	2M19
169 14 404 0	SCHIEBERTRAEGER 18mm	2M19
169 14 405 0	SCHIEBERTRAEGER 11mm	2C19
169 14 406 0	SCHIEBERTRAEGER 11mm	2C19
169 14 409 0	SCHIEBERTRAEGER 4,8mm	2D17
169 14 410 0	SCHIEBERTRAEGER 4,8mm	2E17
169 14 411 0	SCHIEBERTRAEGER 6mm	2F17
169 14 412 0	SCHIEBERTRAEGER 6mm	2G17
169 14 413 0	SCHIEBERTRAEGER 8mm	2J17
169 14 414 0	SCHIEBERTRAEGER 8mm	2J17
169 14 415 0	SCHIEBERTRAEGER 12mm	2E19
169 14 416 0	SCHIEBERTRAEGER 12mm	2E19
169 14 417 0	SCHIEBERTRAEGER 14mm	2G19
169 14 418 0	SCHIEBERTRAEGER 14mm	2G19
169 14 419 0	SCHIEBERTRAEGER 16mm	2J19
169 14 420 0	SCHIEBERTRAEGER 16mm	2K19
169 14 421 0	SCHIEBERTRAEGER 20mm	2C21
169 14 422 0	SCHIEBERTRAEGER 20mm	2C21
169 14 423 0	SCHIEBERTRAEGER 22mm	2E21
169 14 424 0	SCHIEBERTRAEGER 22mm	2E21
169 14 425 0	SCHIEBERTRAEGER 24mm	2G21
169 14 426 0	SCHIEBERTRAEGER 24mm	2H21
169 15 001 3	GLEITSTUECK	1K4
169 15 003 3	ZAHNRIEMENRAD	1C10
169 15 027 3	STELLRING	1K9
169 15 030 0	GREIFERWELLE	1L5
169 15 031 0	GREIFERWELLENLAGER	1L1
169 15 032 0	BUCHSE	1I5
169 15 033 0	BUCHSE	1L9
169 16 022 0	STICHST.GELENK	1L7
169 16 023 3	WINKELHEBEL	1K10
169 16 024 3	UMLENKHEBEL	1L6
169 16 025 0	BUCHSE	1K11
169 20 200 0	STICHPLATTE 10mm	2K17
169 20 205 0	STICHPLATTE 4,8mm	2C17
169 20 207 0	STICHPLATTE 6mm	2F17
169 20 209 0	STICHPLATTE 8mm	2H17
169 20 211 0	STICHPLATTE 12mm	2D19
169 20 213 0	STICHPLATTE 14mm	2F19
169 20 215 0	STICHPLATTE 16mm	2H19
169 20 217 0	STICHPLATTE 18mm	2L19
169 20 219 0	STICHPLATTE 20mm	2B21
169 20 221 0	STICHPLATTE 22mm	2D21
169 20 223 0	STICHPLATTE 24mm	2F21
169 20 225 0	STICHPLATTE 11mm	2B19
169 21 200 0	TRANSPORTEUR 10mm	2K17
169 21 204 0	TRANSPORTEUR 4,8mm	2D17
169 21 206 0	TRANSPORTEUR 6mm	2F17
169 21 208 0	TRANSPORTEUR 8mm	2H17
169 21 210 0	TRANSPORTEUR 12mm	2D19
169 21 212 0	TRANSPORTEUR 14mm	2F19
169 21 214 0	TRANSPORTEUR 16mm	2J19
169 21 216 0	TRANSPORTEUR 18mm	2L19
169 21 218 0	TRANSPORTEUR 20mm	2B21
169 21 220 0	TRANSPORTEUR 22mm	2D21
169 21 222 0	TRANSPORTEUR 24mm	2G21
169 21 224 0	TRANSPORTEUR 11mm	2B19
196 00 022 0	FADENFUEHRUNG	1F7
268 11 007 0	AUSLOESESTIFT	1A3
268 12 003 0	FUEHRUNGSWINKEL	1E3
367 11 034 0	FADENANZUGSROLLE	1C3
367 11 035 0	ZWISCHENSCHEIBE	1C3
367 11 036 0	FUEHRUNGSSCHEIBE	1C3
367 11 037 0	FADENFRG.OESE OBEN	1F7
396 11 019 4	GARNSTAENDER	2E14
396 11 101 4	GARNSTAENDER	2E15
396 11 103 0	FADENOESE	2B14
396 11 104 0	GARNROLLENTELLER	2F14
396 11 105 0	GARNROLLENSTIFT	2L15
396 11 106 3	GARNST.ROHR	2K16
396 11 107 0	GARNST.ROHR	2E15
396 13 001 3	KNIEPLATTE	2J14
893 33 103 0	GEW.STIFT M6x6	1K9
893 52 094 0	GEW.STIFT M4x5	1J11
893 52 117 0	GEW.STIFT M6x10	1C8
893 53 127 0	GEW.STIFT M6x12	1C8
894 70 073 8	FEDERRING	1H11
990 24 005 8	STAPA-MUFFE PG11	2F2
990 24 018 1	VERSCHLUSZSTOPFEN	1D5
990 42 005 5	BAUMWOLLDOCHT	1C4
990 81 001 9	PLASTIKOELER	2K14
990 81 003 8	ZUGEHOER KASTEN	2L15
990 81 006 1	SCHR.DREHER 4x3,5	2J13
990 81 006 2	SCHR.DREHER 8x5,5	2K13
992 00 015 0	LI.ZYL.SCHR.NR.26x20	1F11
992 00 022 7	LI.ZYL.SCHR.NR.26x11	1F9
992 00 053 0	LI.ZYL.SCHR.NR.40x7	1L5
992 00 074 7	FL.KOPFSCHR.NR.88x1,5	1K5
992 00 111 0	GEWINDESTIFT NR.40x5	2B13
992 00 181 0	FL.KOPFSCHR.NR.28x5,47	1M9
992 00 237 7	RAENDELMUTTER NR.28	2B14
992 00 243 0	GEWINDESTIFT NR.28x6	1C3, 1L2
992 00 266 7	LI.SENKSCHR.NR.50x4	1J4
992 00 318 7	RAENDELSCHR.NR.40x10	1D7
992 00 328 0	ZYL.SCHR.NR.40x9x7	1D3
992 00 386 7	6KT.MUTTER NR.30	1B10,1D11
992 00 399 0	GEWINDESTIFT NR.28x6	1B5, 1E1
992 00 433 7	ZYL.SCHR.NR.40x5	1C2,1M9
992 00 447 7	6KT.MUTTER NR.23	1E11
992 00 566 0	LI.ZYL.SCHR.NR.28x11	1F12
992 00 648 0	LI.ZYL.SCHR.NR.40x10	1B1
992 00 686 0	LI.ZYL.SCHR.NR.40x10x8	1K4
992 00 719 7	LI.ZYL.SCHR.NR.40x5	1F6
992 00 735 0	LI.ZYL.SCHR.NR.40x5	1G10
992 00 735 7	LI.ZYL.SCHR.	1G10
992 00 859 7	LI.ZYL.SCHR.	1A3
992 00 863 6	RAENDELMUTTER NR.18	1B2, 1B4

Änderungen vorbehalten

Ersatzteileliste. Spare parts. Pièces de rechange. Piezas de repuesto.

Teile-Nr.	Benennung	
992 00 978 7	LI.ZYL.SCHR.NR.86x9	1E5, 1F1
992 00 981 0	FL.KOPFSCHR.NR.88x5x1	1F4
992 01 010 7	SENKSCHR.	2G14
992 01 046 7	ZYL.SCHR.NR.26x14	1H11
992 01 231 0	GEWINDESTIFT	1D9,1E10
992 01 343 7	ZYL.SCHR.NR.86x6x1	1B4,1G6 1H7
992 01 347 7	ZYL.SCHR.	1D7
992 01 377 0	ZYL.STIFT 2x7	1A4
992 01 380 7	LI.ZYL.SCHR.NR.28x3,8	1B10
992 01 382 0	GEWINDESTIFT	1F12
992 01 393 7	6KT.MUTTER NR.80	1F7
992 01 399 7	HALSSCHR.NR.88x2,3	1A1,1A4
992 01 451 7	6KT.MUTTER NR.23	1F11
992 01 461 0	GEW.STIFT	1J7
992 01 462 7	ZYL.SCHR.NR.86x6	1F5
992 01 480 0	GEW.STIFT	1C5
992 01 495 0	GEW.STIFT	1C5,1E2,1L4,1M2
992 01 519 7	LI.ZYL.SCHR.NR.86	1H9
992 01 559 6	LI.ZYL.SCHR.NR.80x12	1A3
992 01 658 0	ZYL.SCHR.	1H4
992 01 756 7	6KT.MUTTER	1C3
992 01 798 0	LI.ZYL.SCHR.	2D15
992 01 914 8	LI.SENKSCHR.NR.9x1	1H4
992 01 915 7	LINSENSCHR.	1H4
992 01 951 0	SENKSCHR.	1J2,1J4
992 01 952 0	ZYL.SCHR.	1L6
992 01 955 0	GEW.STIFT	1M2,1L5
992 02 399 7	LI.ZYL.SCHR.	1E10
992 02 400 0	GEW.STIFT M5x4,3	1K9,1L6
992 10 599 0	ZYL.KOPFSCHR.	2E13
993 03 765 0	SENKSCHR.M4x8	1F7
993 06 739 0	ZYL.SCHR.M5x18	2F16
993 06 739 7	ZYL.SCHR.M5x18	2A16
993 07 355 0	FLACHKOPFSCHR.M4x8	1J11
993 15 156 0	HOLZSCHR.	2G13
993 16 135 0	SENKSCHR.4,5x20	2G13
993 19 036 7	SCHEIBE 4,3	1E3
993 19 037 7	SCHEIBE 5,3	2A16,2F2
993 19 038 7	SCHEIBE 6,4	2G14
993 19 040 7	SCHEIBE 8,4	1J7,2G14
993 19 046 8	SCHEIBE 19	2L16
993 26 128 0	FLUEGELSCHR.M8x20	1J10
993 43 121 7	4KT.SCHR.M8x16	2G13
993 52 076 7	GEW.STIFT	1J6
993 52 119 7	GEW.STIFT M6x16	1K11,1M11
993 53 105 7	GEW.STIFT M5x8	1K10
993 71 031 0	HALBRD.NIET 1,7x4	1F10
993 91 084 7	ZYL.SCHR.M4x16	1D3
993 91 103 7	ZYL.SCHR.M5x12	1D3
993 91 123 7	ZYL.SCHR.M6x12	1F12,1K4
993 91 124 7	ZYL.SCHR.M6x16	1D9,1F12
993 91 146 7	ZYL.SCHR.M8x20	1J7
993 91 180 7	ZYL.SCHR.M10x35	1G9
993 96 158 0	FL.KOPRSCHR.M5x6	1K10
994 05 034 7	6KT.MUTTER	1J5
994 05 037 7	6KT.MUTTER	2A15,2F16
994 05 038 7	6KT.MUTTER M6	2G14
994 25 201 7	SCHEIBE 4,3	1D7
994 27 074 0	ZYL.KERBSTIFT 3x18	2H14
994 27 136 0	ZYL.KERBSTIFT 6x22	1D5
994 27 171 0	ZYL.KERBSTIFT 8x32	1H8
994 38 109 8	SPANNHUELSE 5x20	1E12
994 46 111 7	ZYL.SCHR.M6x12	1K2
994 80 146 7	SCHEIBE 6,4	2C13
995 34 061 8	6KT.MUTTER PG11x9	2L16
995 43 032 0	RGKPF.ZYL.STIFT M6x14	1F12
996 01 105 8	SICH.RING 32x1,5	1E11
996 01 303 8	SICH.RING 18x1,5	2L16
996 06 025 0	KUGEL	1L11
996 07 007 8	SICH.SCHEIBE 4	2D15
996 07 011 8	SICH.SCHEIBE 8	1A7,1D10, 1J10,1L7,2G14
998 68 027 8	SPANNRG.	2D13
998 82 024 8	GREIFRING 3,5x0,6	1A1
999 23 034 0	NADELKAEFIG	1L4

adler

169-262; -263

Ersatzteileliste

Spare Parts

Pièces de rechange

Piezas de repuesto

Information zur Handhabung der Teileliste

1. Allgemeines

1.1 Im Inhaltsverzeichnis sind die Teile-Nr. nach steigenden Nr. geordnet:

993 91 061 7 — Zyl.-Schr. — M 4 x 10 — B-10

Teile-Nr.
Benennung
Abmessung
Planquadrat der jeweiligen Bildtafel

Bei Bestellung bitte Teile-Nr. mit Benennung angeben.

1.2 Zu einer Einheit gehörende Einzelteile sind durch eine strichpunktierte Linie eingerahmt. Die Einheit kann auch komplett unter der volleingerahmten Nr. (in einem Kasten) bestellt werden. Zu dieser Einheit gehören keine Teile, deren Nr. außerhalb der strichpunktierten Linie steht.

2. Mechanische Teile

2.1 Verwendete Abkürzungen und Symbole:

NA (NE)	=	Naht- bzw. Nadelabstand	R	=	rechts
SA (SE)	=	Schneidabstand	L	=	links
HO	=	Hub, oben	N	=	nicht als Einzelteil lieferbar
HU	=	Hub, unten	MG	=	formabhängige Teile
OU	=	Hub, oben und unten			Bei Ersatzteilebestellung bitte Form-Nr. angeben oder Muster einschicken.

(1*) = die jeweilige Teile-Nr. mit eventueller Erläuterung finden sie im Teileverzeichnis, z. B. Nähgarnituren.

2.2 Bei Bandeinfassern ist die Bandbreite, bei Zweinadelgarnituren der Nahtabstand und bei Abschneidgarnituren der Schneidabstand anzugeben.

2.3 Sollten Sie ein Teil nicht in der Ersatzteileliste finden, was durch technische Änderungen vorkommen kann, dann geben Sie uns bitte zur Teile- und Funktionsbeschreibung, eventuell Teil skizzieren, die genaue Unterklasse und Fabrik-Nr. lt. Typenschild bekannt.

3. Elektro-Teile

3.1 Bei Elektrokabeln und pneumatischen Schläuchen ist es erforderlich, die gewünschte Meterzahl anzugeben.

3.2 Bei Bestellungen von Elektroteilen bitten wir die zusätzlichen Angaben, die in Klammern hinter der Teile-Nr. stehen, mitanzugeben.

3.3 Nicht numerierte Elektroteile können nach der Bezeichnung z.B. „Transistor T6" oder „Widerstand 1 K Ω 0,5 W" und des dazugehörigen Stromlaufplanes bestellt werden.

4. Separate Ersatzteilelisten gibt es für Nähgarnituren, Zusatzausstattung (elektrische Ausstattung, Gestelle usw.).

5. Jeder Nachdruck, auch der auszugsweise, ist nur mit unserer Genehmigung gestattet. Änderungen behalten wir uns vor.

Printed in West-Germany

Änderungen vorbehalten TL. 427 169 – D 1 – Mai 1977

adler 169-262;-263



Printed in West - Germany · Änderungen vorbehalten · Tl 427 169-D1.1-Mai 1977

Ersatzteilliste / Spare Parts / Pièces de rechange / Piezas de repuesto

169-262; -263

Teil-Nr.	Benennung	
005 00 206 0	Kettenhaken	J11
005 00 391 4	Kniehebel	G13
005 00 398 0	Stange	H13
008 00 151 0	Scheibe	A3
016 00 255 0	Scheibe	E3
016 00 401 0	Filzscheibe	B3
030 00 031 0	Scheibe	A3
037 00 015 0	Stoffdr.-Stange	D2
037 00 020 0	Hülse (nur Kl. 169–262)	D3
037 00 021 0	Scheibe	D2
037 00 022 0	Hülse	C2
037 00 092 3	Anschlagnocken	H14, H13
037 00 093 0	Stellkloben	G14
037 00 095 0	Winkelkloben	H14
037 00 112 0	Knieheb.-Welle	G14
037 00 128 0	Fadensp.-Scheibe	B13
037 00 129 0	Fadensp.-Feder	B13
037 00 192 0	Knieh.-Zugstange	K11
037 00 193 0	Verbind.-Mutter	C10
045 00 331 0	Scheibe	D11
049 00 031 0	Lagerbock	H13
052 00 003 0	Staubdeckel	H9
053 00 035 0	Scheibe	K6
061 00 105 0	Rosette	B4
061 00 241 0	Lüfterhebel	D1
067 00 018 0	Gleithülse	D4
067 00 023 0	Fadenf.-Öse	A3
067 00 034 0	Bügel-Halter	A3
067 00 036 4	Fadenspannung	A3
067 00 042 3	Nadelstg.-Kloben	E4
067 00 106 0	Fingerabweiser	F1
067 00 177 0	Druckfeder	L11, M11
067 00 232 0	Bolzen	F11
067 00 233 0	Federscheibe	G11
067 00 238 0	Gleitring	E11
067 00 238 4	Gleitring kpl.	F11
067 00 241 0	Ölfilzklammer	E11
067 00 246 0	Zugfeder	J11
067 00 247 0	Haken	J11
067 00 308 0	Zugstg.-Oberteil	B10
067 00 308 4	Zugstg.-Oberteil	B10
067 00 337 0	Führungswinkel	E3
067 00 932 0	Schlußschraube	E10
067 10 001 4	Armwelle	C6
067 10 005 0	Scheibe	D6
067 10 021 0	Tropfeinsatz	C6
067 10 022 0	Tropfeinsatz	C10, C8
067 10 051 0	Armw.-Buchse	D6
067 10 052 0	Armw.-Buchse	D8
067 10 053 0	Armw.-Buchse	C11
067 13 011 0	Knieluft.-Hebel	B7
067 13 014 0	Federscheibe	A7
067 16 001 3	Exzenter	C8
067 16 003 3	Stichst.-Hebel	G11
067 16 004 0	Bolzen	G11
067 16 053 3	Kurbel	D9
067 16 056 0	Exzenterbuchse	J12
067 16 057 3	Flügelmutter	H12
067 16 058 3	Stellring	K11
067 16 100 0	Scheibe (0,3 mm)	J12
067 16 101 0	Scheibe (0,6 mm)	J12
067 16 102 0	Scheibe (0,8 mm)	J12
067 16 103 0	Scheibe (1,3 mm)	J12
067 16 104 0	Gleitstein	E5
068 00 002 0	Kopfdeckel	E5
068 00 008 0	Handrad (nur Kl. 169–263)	E10
068 00 011 0	Armdeckel	D8
068 00 012 0	Armdeckel	D6
068 00 017 0	Bolzen	C4
068 00 018 0	Gleithülse	D4
068 00 021 3	Deckscheibe	B2
068 00 023 0	Fadensp.-Bolzen	B3
068 00 026 0	Fadenf.-Stift	E6
068 00 027 0	Auslösehebel	B4
068 00 028 0	Fadenanz.-Feder	B1
068 00 029 0	Auflage	C2
068 00 030 0	Fadenanz.-Bolzen	B1
068 00 031 0	Auslösestift	B1
068 00 032 3	Bolzen	B1
068 00 034 0	Fadenf.-Öse	G6
068 00 043 0	Nadelstg.-Gelenk	D4
068 00 044 0	Gelenkbolzen	C5
068 00 046 0	Nadelstg.-Schwinge	C3
068 00 047 0	Bolzen	C3
068 00 065 0	Druckfeder	C1
068 00 068 0	Führung	D3
068 00 174 3	Stellring	L6

Teil-Nr.	Benennung	
068 00 192 0	Ölfilz	J4
068 00 229 0	Kurbelbolzen	L7, K9, L10, K11
068 00 235 0	Stichst.-Griff	H11
068 00 238 0	Bolzen	F11
068 00 240 0	Stichst.-Gelenk	F11
068 00 246 0	Stichst.-Lager	F11
068 00 332 0	Bolzen	E1
068 00 340 0	Arm	F7
068 00 508 0	Handrad (nur Kl. 169–262)	E8
068 00 842 0	Oberteilstütze	H15
068 11 029 3	Auslösewinkel	B1
068 11 100 2	Führungsstift	A1
068 16 047 0	Stichst.-Skala	H11
068 16 048 3	Anschlagschraube	H12
068 22 236 4	Stoffdrückerfuß (nur Kl. 169–262) NA = 4,8 mm	o. Abb.
068 22 237 4	Stoffdrückerfuß (nur Kl. 169–263) NA = 4,8 mm	o. Abb.
068 22 239 4	Stoffdrückerfuß (nur Kl. 169–262) NA = 6 mm	o. Abb.
068 22 240 4	Stoffdrückerfuß (nur Kl. 169–263) NA = 6 mm	o. Abb.
068 22 245 4	Stoffdrückerfuß (nur Kl. 169–262) NA = 8 mm	o. Abb.
068 22 246 4	Stoffdrückerfuß (nur Kl. 169–263) NA = 8 mm	o. Abb.
068 22 248 4	Stoffdrückerfuß (nur Kl. 169–262) NA = 10 mm	o. Abb.
068 22 249 4	Stoffdrückerfuß (nur Kl. 169–263) NA = 10 mm	o. Abb.
068 22 252 4	Stoffdrückerfuß (nur Kl. 169–262) NA = 12 mm	o. Abb.
068 22 253 4	Stoffdrückerfuß (nur Kl. 169–263) NA = 12 mm	o. Abb.
068 22 256 4	Stoffdrückerfuß (nur Kl. 169–262) NA = 14 mm	o. Abb.
068 22 257 4	Stoffdrückerfuß (nur Kl. 169–263) NA = 14 mm	o. Abb.
068 22 262 4	Stoffdrückerfuß (nur Kl. 169–262) NA = 16 mm	o. Abb.
068 22 263 4	Stoffdrückerfuß (nur Kl. 169–263) NA = 16 mm	o. Abb.
068 22 265 4	Stoffdrückerfuß (nur Kl. 169–262) NA = 18 mm	o. Abb.
068 22 266 4	Stoffdrückerfuß (nur Kl. 169–263) NA = 18 mm	o. Abb.
068 22 267 4	Stoffdrückerfuß (nur Kl. 169–262) NA = 20 mm	o. Abb.
068 22 269 4	Stoffdrückerfuß (nur Kl. 169–262) NA = 24 mm	o. Abb.
068 22 298 4	Stoffdrückerfuß (nur Kl. 169–263) NA = 20 mm	o. Abb.
068 22 501 4	Stoffdrückerfuß (nur Kl. 169–263) NA = 24 mm	o. Abb.
068 22 502 4	Stoffdrückerfuß (nur Kl. 169–262) NA = 22 mm	o. Abb.
068 22 503 4	Stoffdrückerfuß (nur Kl. 169–263) NA = 22 mm	o. Abb.
068 23 208 4	Nadelstange NA = 4,8 mm	o. Abb.
068 23 209 4	Nadelstange NA = 6 mm	o. Abb.
068 23 211 4	Nadelstange NA = 8 mm	o. Abb.
068 23 212 4	Nadelstange NA = 10 mm	o. Abb.
068 23 215 4	Nadelstange NA = 12 mm	o. Abb.
068 23 218 4	Nadelstange NA = 14 mm	o. Abb.
068 23 221 4	Nadelstange NA = 16 mm	o. Abb.
068 23 222 4	Nadelstange NA = 18 mm	o. Abb.
068 23 223 4	Nadelstange NA = 20 mm	o. Abb.

Teil-Nr.	Benennung	
068 23 224 4	Nadelstange NA = 22 mm	o. Abb.
068 23 241 4	Nadelstange NA = 24 mm	o. Abb.
068 31 001 0	Buchse	D6, D8
068 31 005 3	Nadeltr.-Welle	D8
069 00 012 3	Riemensch.-Unterteil	G10
069 00 013 0	Riemensch.-Oberteil	F10
069 00 014 0	Riemensch.-Halter	G9
069 00 014 4	Riemenschutz	G9
069 00 165 0	Scharnierhaken	L9
069 00 168 0	Ölrohr	H9
069 00 306 0	Zugstg.-Feder	D11
069 00 308 0	Knieh.-Kette	J11
069 00 308 4	Knieh.-Kette	J11
069 12 002 0	Stopfen	B4
069 13 002 0	Druckfeder (nur Kl. 169–263)	E3
069 14 025 0	Ständer	K7
069 25 001 0	Schutzhaube	K15
077 11 022 0	Garnrollen-Auflage	D13
077 11 023 0	Zentrierstück	E13
077 11 025 0	Abschlußstück	A15
077 13 003 3	Bolzen	A7
081 00 177 0	S-Haken	J11
081 00 179 0	Druckstange	H13
087 00 011 0	Scheibe	H10
091 00 017 0	Fadenh.-Schutz	B4
095 00 011 0	Ölkissen	C8, E11
095 00 239 0	Federhaken	G12
097 00 264 0	Spulerrad	D13
097 00 266 0	Ausrückfeder	C15
097 00 281 3	Spulerplatte	D13
097 00 283 0	Bolzen	B13
097 00 284 0	Fadenf.-Öse	B13
097 00 285 0	Spulerarm	C14
097 00 286 0	Bolzen	C15
097 00 287 0	Bolzen	D15
097 00 288 0	Bremsstück	D13
097 00 289 0	Klemme	D13
098 00 016 0	Fadenhebel (nur Kl. 169–262)	B4
098 00 068 3	Stoffstg.-Kloben	E3
098 10 100 0	Ölkissen	C6, C10
099 00 233 0	Bolzen	E5
099 00 479 0	Bolzen	B4
099 00 480 0	Fadensp.-Feder	B4
099 00 481 0	Auslösstift	A3
099 00 482 0	Auslösblech	A1
099 00 483 0	Druckfeder	B1
099 00 488 0	Rolle	B2
099 00 492 0	Scheibe	B2
167 00 016 0	Fadenhebel (nur Kl. 169–263)	B5
167 00 063 0	Blattfeder (nur Kl. 169–263)	A6
167 00 065 0	Halter (nur Kl. 169–263)	B6
167 00 067 0	Hülse (nur Kl. 169–263)	A4
167 00 178 0	Spulengeh.-Oberteil	H4
167 00 178 4	Spulengeh.-Oberteil	J1
167 00 179 4	Spulengeh.-Unterteil	J1
167 00 180 0	Spule	H4, G14
167 00 280 0	Spulerwelle	C15
167 00 280 4	Kraftspuler	C15
167 00 265 0	Ausrückhebel	E15
167 13 001 0	Auflagebolzen (nur Kl. 169–263)	B6
169 00 019 0	Ölfilz	K1
169 00 021 0	Klammer	L1
169 00 153 0	Arretierblech	H7
169 00 154 3	Greiferlager	K4
169 00 154 4	Greiferlager	K4
169 00 156 0	Paßscheibe	L4
169 00 170 0	Spulengeh.-Lüfterhebel	K4
169 00 181 4	Greifer	K1
169 00 184 3	Kegelrad	L4
169 00 190 0	Greifer	J4
169 00 191 0	Deckring	H4
169 00 194 0	Greiferblech	J4
169 00 196 3	Kegelrad	H2, M5
169 00 211 0	Kuppl.-Trommel	L11
169 00 212 0	Scheibe	M9
169 00 213 0	Zahnformriemen	M11
169 00 215 0	Hülse	L11
169 00 215 4	Rutschkupplung	L9
169 00 217 0	Vorschubgabel	J6

Teil-Nr.	Benennung	
169 00 218 0	Hubwinkel	J6
169 00 220 0	Klemmleiste	J6
169 00 221 0	Verstellexzenter	K5
169 00 224 0	Hebel	K6
169 00 225 0	Welle	K9
169 00 226 3	Hebel	J6
169 00 227 0	Welle	K7
169 00 229 0	Druckfeder	K5
169 00 230 3	Hubexzenter	M2
169 00 234 0	Stichst.-Gabel	H11
169 00 241 0	Zugstange	D10, K11
169 13 001 4	Vorschubgabel	J11
169 14 007 0	Unterarm	J7
169 14 009 4	Oberteil kpl.	J7
169 14 028 0	Scharnier	K7
169 14 201 0	Schieber NA = 18 mm	o. Abb.
169 14 202 0	Schieber NA = 10 mm	o. Abb.
169 14 204 0	Schieber NA = 4,8 mm	o. Abb.
169 14 206 0	Schieber NA = 6 mm	o. Abb.
169 14 207 0	Schieber NA = 8 mm	o. Abb.
169 14 208 0	Schieber NA = 12 mm	o. Abb.
169 14 209 0	Schieber NA = 14 mm	o. Abb.
169 14 210 0	Schieber NA = 16 mm	o. Abb.
169 14 211 0	Schieber NA = 20 mm	o. Abb.
169 14 212 0	Schieber NA = 22 mm	o. Abb.
169 14 213 0	Schieber NA = 24 mm	o. Abb.
169 14 304 0	Kappe NA = 18 mm	o. Abb.
169 14 305 0	Kappe NA = 10 mm	o. Abb.
169 14 307 0	Kappe NA = 4,8 mm	o. Abb.
169 14 308 0	Kappe NA = 6 mm	o. Abb.
169 14 309 0	Kappe NA = 8 mm	o. Abb.
169 14 310 0	Kappe NA = 12 mm	o. Abb.
169 14 311 0	Kappe NA = 14 mm	o. Abb.
169 14 312 0	Kappe NA = 16 mm	o. Abb.
169 14 313 0	Kappe NA = 20 mm	o. Abb.
169 14 314 0	Kappe NA = 22 mm	o. Abb.
169 14 315 0	Kappe NA = 24 mm	o. Abb.
169 14 401 0	Schieberträger vorn, NA = 10 mm	o. Abb.
169 14 402 0	Schieberträger hinten, NA = 10 mm	o. Abb.
169 14 403 0	Schieberträger vorn, NA = 18 mm	o. Abb.
169 14 404 0	Schieberträger hinten, NA = 18 mm	o. Abb.
169 14 409 0	Schieberträger vorn, NA = 4,8 mm	o. Abb.
169 14 410 0	Schieberträger hinten, NA = 4,8 mm	o. Abb.
169 14 411 0	Schieberträger vorn, NA = 6 mm	o. Abb.
169 14 412 0	Schieberträger hinten, NA = 6 mm	o. Abb.
169 14 413 0	Schieberträger vorn, NA = 8 mm	o. Abb.
169 14 414 0	Schieberträger hinten, NA = 8 mm	o. Abb.
169 14 415 0	Schieberträger vorn, NA = 12 mm	o. Abb.
169 14 416 0	Schieberträger hinten, NA = 12 mm	o. Abb.
169 14 417 0	Schieberträger vorn, NA = 14 mm	o. Abb.
169 14 418 0	Schieberträger hinten, NA = 14 mm	o. Abb.
169 14 419 0	Schieberträger vorn, NA = 16 mm	o. Abb.
169 14 420 0	Schieberträger hinten, NA = 16 mm	o. Abb.
169 14 421 0	Schieberträger vorn, NA = 20 mm	o. Abb.
169 14 422 0	Schieberträger hinten, NA = 20 mm	o. Abb.
169 14 423 0	Schieberträger vorn, NA = 22 mm	o. Abb.
169 14 424 0	Schieberträger hinten, NA = 22 mm	o. Abb.

Teil-Nr.	Benennung	
169 14 425 0	Schieberträger vorn, NA = 24 mm	o. Abb.
169 14 426 0	Schieberträger hinten, NA = 24 mm	o. Abb.
169 15 001 3	Gleitstück	K4
169 15 003 3	Zahnriemenrad	C10
169 15 027 3	Stellring	L6
169 15 030 0	Greiferwelle	L5
169 15 031 0	Greiferw.-Lager	L1
169 15 032 0	Buchse	L5
169 15 033 0	Buchse	L9
169 16 022 0	Gelenk	K6
169 16 023 3	Winkel-Hebel	J11
169 16 024 3	Umlenkhebel	M6
169 16 025 0	Buchse	K11
169 20 200 0	Stichplatte NA = 10 mm	o. Abb.
169 20 205 0	Stichplatte NA = 4,8 mm	o. Abb.
169 20 207 0	Stichplatte NA = 6 mm	o. Abb.
169 20 209 0	Stichplatte NA = 8 mm	o. Abb.
169 20 211 0	Stichplatte NA = 12 mm	o. Abb.
169 20 213 0	Stichplatte NA = 14 mm	o. Abb.
169 20 215 0	Stichplatte NA = 16 mm	o. Abb.
169 20 217 0	Stichplatte NA = 18 mm	o. Abb.
169 20 219 0	Stichplatte NA = 20 mm	o. Abb.
169 20 221 0	Stichplatte NA = 22 mm	o. Abb.
169 20 223 0	Stichplatte NA = 24 mm	o. Abb.
169 21 200 0	Transporteur (nur Kl. 169–263) NA = 10 mm	o. Abb.
169 21 204 0	Transporteur (nur Kl. 169–263) NA = 4,8 mm	o. Abb.
169 21 206 0	Transporteur (nur Kl. 169–263) NA = 6 mm	o. Abb.
169 21 020 0	Transporteur (nur Kl. 169–263) NA = 8 mm	o. Abb.
169 21 210 C	Transporteur (nur Kl. 169–263) NA = 12 mm	o. Abb.
169 21 212 0	Transporteur (nur Kl. 169–263) NA = 14 mm	o. Abb.
169 21 214 0	Transporteur (nur Kl. 169–263) NA = 16 mm	o. Abb.
169 21 216 0	Transporteur (nur Kl. 169–263) NA = 18 mm	o. Abb.
169 21 218 0	Transporteur (nur Kl. 169–263) NA = 20 mm	o. Abb.
169 21 220 0	Transporteur (nur Kl. 169–263) NA = 22 mm	o. Abb.
169 21 222 0	Transporteur (nur Kl. 169–263) NA = 24 mm	o. Abb.
169 21 225 0	Transporteur (nur Kl. 169–262) NA = 4,8 mm	o. Abb.
169 21 226 0	Transporteur (nur Kl. 169–262) NA = 6 mm	o. Abb.
169 21 227 0	Transporteur (nur Kl. 169–262) NA = 8 mm	o. Abb.
169 21 228 0	Transporteur (nur Kl. 169–262) NA = 10 mm	o. Abb.
169 21 229 0	Transporteur (nur Kl. 169–262) NA = 12 mm	o. Abb.
169 21 230 0	Transporteur (nur Kl. 169–262) NA = 14 mm	o. Abb.
169 21 231 0	Transporteur (nur Kl. 169–262) NA = 16 mm	o. Abb.
169 21 232 0	Transporteur (nur Kl. 169–262) NA = 18 mm	o. Abb.
169 21 233 0	Transporteur (nur Kl. 169–262) NA = 20 mm	o. Abb.
169 21 234 0	Transporteur (nur Kl. 169–262) NA = 22 mm	o. Abb.

Teil-Nr.	Benennung	
169 21 235 0	Transporteur (nur Kl. 169–262) NA = 24 mm	o. Abb.
196 00 022 0	Fadenf.-Stift	F6
367 11 037 0	Fadenf.-Öse	F7
396 11 019 4	Garnständer kpl.	E14
396 11 101 3	Garnroll.-Arm	E14
396 11 102 3	Fadenleit.-Arm	B14
396 11 103 0	Öse	B14
396 11 104 0	Garnroll.-Teller	F14
396 11 105 0	Garnroll.-Stift	E14
396 11 106 0	Rohr	K16
396 11 107 0	Rohr	E15
396 13 001 3	Knieplatte	J14
893 06 758 6	Zyl.-Schraube	D9
893 52 117 0	Gew.-Stift	C8
893 53 127 0	Gew.-Stift	C8
894 70 073 8	Federring	H11
990 12 012 0	Keilriemen 10x1400	J16
990 24 005 8	Muffe	F16
990 42 005 5	Öldocht	C4, D4
990 81 001 9	Plasticöler	K14
990 81 003 8	Zubehörkasten	L15
990 81 006 1	Schraubenzieher	J13
990 81 006 2	Schraubenzieher	J13
992 00 015 0	Zyl.-Kopfschraube	F11
992 00 022 7	Li.-Zyl.-Schraube	F9
990 00 053 7	Li.-Zyl.-Schraube	L5
992 00 074 0	Li.-Zyl.-Schraube	K5
992 00 090 0	Körnerschraube	L11
992 00 111 0	Gew.-Stift	B13
992 00 181 0	Li.-Schraube	M9
992 00 196 7	Li.-Zyl.-Schraube	C2
992 00 208 0	Gew.-Stift	K11, M11
992 00 237 7	Rändelmutter	B14
992 00 243 0	Gew.-Stift	C3, L2
992 00 266 7	Li.-Senkschraube	J4
992 00 282 0	Körnerschraube	K9
992 00 318 7	Rändelschraube	D7
992 00 328 7	Zyl.-Schraube	D3
992 00 335 7	Li.-Schraube	G10
992 00 337 6	Li.-Senkschraube	F7
992 00 386 7	6kt.-Mutter	C10, D11
992 00 399 0	Zyl.-Schraube	B5
992 00 433 5	Zyl.-Schraube	L9
992 00 447 7	6kt.-Mutter	E11
992 00 492 7	6kt.-Mutter	H14
992 00 566 0	Li.-Zyl.-Schraube	F12
992 00 581 7	Li.-Zyl.-Schraube	D3
992 00 648 0	Li.-Zyl.-Schraube	B1
992 00 686 7	Li.-Zyl.-Schraube	K4
992 00 719 7	Li.-Zyl.-Schraube	F6
992 00 720 0	Gew.-Stift	L6
992 00 735 7	Li.-Zyl.-Schraube	G10
992 00 859 7	Li.-Zyl.-Schraube	A3
992 00 863 6	Rändelmutter	B2, B4
992 00 978 7	Li.-Zyl.-Schraube	F1, E5
992 00 981 7	Li.-Zyl.-Schraube	F4
992 01 010 0	Senkschraube	G14
992 01 046 7	Zyl.-Schraube	H11
992 01 231 0	Gew.-Stift	D8, E10
992 01 305 0	Zyl.-Kopfschraube	K10
992 01 343 7	Zyl.-Kopfschraube	H7, G6, B4
992 01 347 7	Zyl.-Kopfschraube	D7
992 01 377 0	Zyl.-Stift	A4
992 01 380 7	Li.-Zyl.-Schraube	B10
992 01 382 0	Gew.-Stift	F12
992 01 386 0	Zyl.-Kopfschraube	J6
992 01 393 7	6kt.-Mutter	F7
992 01 395 0	Gew.-Stift	J11
992 01 399 7	Holsschraube	A1, A4
992 01 451 7	6kt.-Mutter	L6, K9, K10, F11
992 01 461 0	Gew.-Stift	J7
992 01 462 7	Zyl.-Kopfschraube	F5
992 01 473 0	Li.-Zyl.-Schraube	L6
992 01 480 0	Gew.-Stift	C5
992 01 495 0	Gew.-Stift	E2, C5, M2, M5
992 01 500 0	Gew.-Stift	L11
992 01 519 7	Li.-Zyl.-Schraube	H9
992 01 559 7	Li.-Zyl.-Schraube	A3
992 01 658 0	Zyl.-Schraube	H4
992 01 798 0	Li.-Zyl.-Schraube	D15
992 01 828 7	Li.-Zyl.-Schraube	F10
992 01 914 0	Li.-Senkschraube	H4
992 01 915 0	Li.-Senkschraube	H4
992 01 951 0	Senkschraube	J2, J4
992 01 952 0	Zyl.-Schraube	L6
992 01 955 0	Gew.-Stift	M2, L5
992 10 599 0	Zyl.-Kopfschraube	B13

Teil-Nr.	Benennung	
993 06 739 7	Zyl.-Schraube	A16, F16
993 07 355 7	Li.-Zyl.-Schraube	J11
993 15 176 0	Holzschraube	C13
993 16 135 0	Senkholzschraube	G13
993 19 037 7	Scheibe	A16, F16
993 19 038 7	Scheibe	G14
993 19 040 7	Scheibe	J7, H14
993 19 046 7	Scheibe	L16
993 26 128 7	Flügelschraube	J10
993 43 121 7	4kt.-Schraube	G13
993 52 076 7	Gewindestift	J6
993 53 115 0	Gew.-Stift	D5
993 67 163 4	Rändelschraube (nur Kl. 169–263)	A6
993 71 031 0	Halbrd.-Niet	F10
993 91 103 7	Zyl.-Schraube	D3
993 91 123 7	Zyl.-Schraube	K4, F12
993 91 124 7	Zyl.-Schraube	B5, F12
993 91 146 7	Zyl.-Schraube	J7
993 91 180 7	Zyl.-Schraube	G9
994 05 034 7	6kt.-Mutter	J5
994 05 037 8	6kt.-Mutter	A15, F16
994 05 038 7	6kt.-Mutter	G14
994 25 201 7	Scheibe	D7
994 27 074 0	Zyl.-Kerbstift	H14
994 27 136 0	Kerbstift	D5
994 30 195 0	Zyl.-Kerbstift	H8
994 38 109 8	Zyl.-Stift	E12
994 80 146 7	Scheibe	C13
995 34 061 8	6kt.-Mutter	L16
995 43 032 0	Zyl.-Stift	F12
996 01 303 8	Sich.-Scheibe	L16
996 06 025 0	Kugel	L11
996 07 007 8	Sicherungsscheibe	D15
996 07 011 8	Sicherungsscheibe	A7, K7, J9, E10, G14
998 68 027 8	Spannring	D13
998 82 024 8	Greifring	A1
999 19 022 9	Stopfen	J6
999 23 034 0	Nadelkäfig	K4, L4
134–35/ 90	Nadel (nur Kl. 169–262)	F3, L14
134–35/100 134–35/120	Nadel (nur Kl. 169–263)	F3, L14
GA. 427 169-Σ0	Gebr.-Anleitung	K14

Nähgarnituren
Sewing components / Garniture de couture / Equipo de coser

Teil-Nr.	Benennung
	Kl. 169–262; NA = 4,8 mm
① 169 20 205 0	Stichplatte
② 169 21 204 0	Transporteur
③ 068 22 237 4	Stoffdrückerfuß
④ 068 23 208 4	Nadelstange
⑤ 169 14 307 0	Kappe
⑥ 169 14 409 0	Schieberträger, vorn
⑥ 169 14 410 0	Schieberträger, hinten
⑦ 169 14 204 0	Schieber
	Kl. 169–262; NA = 6 mm
① 169 20 207 0	Stichplatte
② 169 21 206 0	Transporteur
③ 068 22 240 4	Stoffdrückerfuß
④ 068 23 209 4	Nadelstange
⑤ 169 14 308 0	Kappe
⑥ 169 14 411 0	Schieberträger, vorn
⑥ 169 14 412 0	Schieberträger, hinten
⑦ 169 14 206 0	Schieber
	Kl. 169–262; NA = 8 mm
① 169 20 209 0	Stichplatte
② 169 21 208 0	Transporteur
③ 068 22 246 4	Stoffdrückerfuß
④ 068 23 211 4	Nadelstange
⑤ 169 14 309 0	Kappe
⑥ 169 14 413 0	Schieberträger, vorn
⑥ 169 14 414 0	Schieberträger, hinten
⑦ 169 14 207 0	Schieber

Teil-Nr.	Benennung
	Kl. 169–262; NA = 10 mm
① 169 20 200 0	Stichplatte
② 169 21 200 0	Transporteur
③ 068 22 249 4	Stoffdrückerfuß
④ 068 23 212 4	Nadelstange
⑤ 169 14 305 0	Kappe
⑥ 169 14 401 0	Schieberträger, vorn
⑥ 169 14 402 0	Schieberträger, hinten
⑦ 169 14 202 0	Schieber
	Kl. 169–263; NA = 11 mm
① 169 20 225 0	Stichplatte
② 169 21 224 0	Transporteur
③ 068 22 509 4	Stoffdrückerfuß
④ 068 23 214 4	Nadelstange
⑤ 169 14 306 0	Kappe
⑥ 169 14 405 0	Schieberträger, vorn
⑥ 169 14 406 0	Schieberträger, hinten
⑦ 169 14 203 0	Schieber
	Kl. 169–262; NA = 12 mm
① 169 20 211 0	Stichplatte
② 169 21 210 0	Transporteur
③ 068 22 253 4	Stoffdrückerfuß
④ 068 23 215 4	Nadelstange
⑤ 169 14 310 0	Kappe
⑥ 169 14 415 0	Schieberträger, vorn
⑥ 169 14 416 0	Schieberträger, hinten
⑦ 169 14 208 0	Schieber
	Kl. 169–262; NA = 14 mm
① 169 20 213 0	Stichplatte
② 169 21 212 0	Transporteur
③ 068 22 257 4	Stoffdrückerfuß
④ 068 23 218 4	Nadelstange
⑤ 169 14 311 0	Kappe
⑥ 169 14 417 0	Schieberträger, vorn
⑥ 169 14 418 0	Schieberträger, hinten
⑦ 169 14 209 0	Schieber
	Kl. 169–262; NA = 16 mm
① 169 20 215 0	Stichplatte
② 169 21 214 0	Transporteur
③ 068 22 263 4	Stoffdrückerfuß
④ 068 23 221 4	Nadelstange
⑤ 169 14 312 0	Kappe
⑥ 169 14 419 0	Schieberträger, vorn
⑥ 169 14 420 0	Schieberträger, hinten
⑦ 169 14 210 0	Schieber
	Kl. 169–262; NA = 18 mm
① 169 20 217 0	Stichplatte
② 169 21 216 0	Transporteur
③ 068 22 266 4	Stoffdrückerfuß
④ 068 23 222 4	Nadelstange
⑤ 169 14 304 0	Kappe
⑥ 169 14 403 0	Schieberträger, vorn
⑥ 169 14 404 0	Schieberträger, hinten
⑦ 169 14 201 0	Schieber
	Kl. 169–262; NA = 20 mm
① 169 20 219 0	Stichplatte
② 169 21 218 0	Transporteur
③ 068 22 267 4	Stoffdrückerfuß
④ 068 23 223 4	Nadelstange
⑤ 169 14 313 0	Kappe
⑥ 169 14 421 0	Schieberträger, vorn
⑥ 169 14 422 0	Schieberträger, hinten
⑦ 169 14 211 0	Schieber

Teil-Nr.	Benennung
	Kl. 169–262; NA = 22 mm
① 169 20 221 0	Stichplatte
② 169 21 220 0	Transporteur
③ 068 22 502 4	Stoffdrückerfuß
④ 068 23 224 4	Nadelstange
⑤ 169 14 314 0	Kappe
⑥ 169 14 423 0	Schieberträger, vorn
⑥ 169 14 424 0	Schieberträger, hinten
⑦ 169 14 212 0	Schieber
	Kl. 169–262; NA = 24 mm
① 169 20 223 0	Stichplatte
② 169 21 222 0	Transporteur
③ 068 22 269 4	Stoffdrückerfuß
④ 068 23 241 4	Nadelstange
⑤ 169 14 315 0	Kappe
⑥ 169 14 425 0	Schieberträger, vorn
⑥ 169 14 426 0	Schieberträger, hinten
⑦ 169 14 213 0	Schieber
	Kl. 169–263; NA = 4,8 mm
① 169 20 205 0	Stichplatte
② 169 21 204 0	Transporteur
③ 068 22 237 4	Stoffdrückerfuß
④ 068 23 208 4	Nadelstange
⑤ 169 14 307 0	Kappe
⑥ 169 14 409 0	Schieberträger, vorn
⑥ 169 14 410 0	Schieberträger, hinten
⑦ 169 14 204 0	Schieber
	Kl. 169–263; NA = 6 mm
① 169 20 207 0	Stichplatte
② 169 21 206 0	Transporteur
③ 068 22 240 4	Stoffdrückerfuß
④ 068 23 209 4	Nadelstange
⑤ 169 14 308 0	Kappe
⑥ 169 14 411 0	Schieberträger, vorn
⑥ 169 14 412 0	Schieberträger, hinten
⑦ 169 14 206 0	Schieber
	Kl. 169–263; NA = 8 mm
① 169 20 209 0	Stichplatte
② 169 21 208 0	Transporteur
③ 068 22 246 4	Stoffdrückerfuß
④ 068 23 211 4	Nadelstange
⑤ 169 14 309 0	Kappe
⑥ 169 14 413 0	Schieberträger, vorn
⑥ 169 14 414 0	Schieberträger, hinten
⑦ 169 14 207 0	Schieber
	Kl. 169–263; NA = 10 mm
① 169 20 200 0	Stichplatte
② 169 21 200 0	Transporteur
③ 068 22 249 4	Stoffdrückerfuß
④ 068 23 212 4	Nadelstange
⑤ 169 14 305 0	Kappe
⑥ 169 14 401 0	Schieberträger, vorn
⑥ 169 14 402 0	Schieberträger, hinten
⑦ 169 14 202 0	Schieber
	Kl. 169–263; NA = 12 mm
① 169 20 211 0	Stichplatte
② 169 21 210 0	Transporteur
③ 068 22 253 4	Stoffdrückerfuß
④ 068 23 215 4	Nadelstange
⑤ 169 14 310 0	Kappe
⑥ 169 14 415 0	Schieberträger, vorn
⑥ 169 14 416 0	Schieberträger, hinten
⑦ 169 14 208 0	Schieber

Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.
	Kl. 169–263; NA = 14 mm	
① 169 20 213 0	Stichplatte	
② 169 21 212 0	Transporteur	
③ 068 22 257 4	Stoffdrückerfuß	
④ 068 23 218 4	Nadelstange	
⑤ 169 14 311 0	Kappe	
⑥ 169 14 417 0	Schieberträger, vorn	
⑥ 169 14 418 0	Schieberträger, hinten	
⑦ 169 14 209 0	Schieber	
	Kl. 169–263; NA = 16 mm	
① 169 20 215 0	Stichplatte	
② 169 21 214 0	Transporteur	
③ 068 22 263 4	Stoffdrückerfuß	
④ 068 23 221 4	Nadelstange	
⑤ 169 14 312 0	Kappe	
⑥ 169 14 419 0	Schieberträger, vorn	
⑥ 169 14 420 0	Schieberträger, hinten	
⑦ 169 14 210 0	Schieber	
	Kl. 169–263; NA = 18 mm	
① 169 20 217 0	Stichplatte	
② 169 21 216 0	Transporteur	
③ 068 22 266 4	Stoffdrückerfuß	
④ 068 23 222 4	Nadelstange	
⑤ 169 14 304 0	Kappe	
⑥ 169 14 403 0	Schieberträger, vorn	
⑥ 169 14 404 0	Schieberträger, hinten	
⑦ 169 14 201 0	Schieber	
	Kl. 169–263; NA = 20 mm	
① 169 20 219 0	Stichplatte	
② 169 21 218 0	Transporteur	
③ 068 22 267 4	Stoffdrückerfuß	
④ 068 23 223 4	Nadelstange	
⑤ 169 14 313 0	Kappe	
⑥ 169 14 421 0	Schieberträger, vorn	
⑥ 169 14 422 0	Schieberträger, hinten	
⑦ 169 14 211 0	Schieber	
	Kl. 169–263; NA = 22 mm	
① 169 20 221 0	Stichplatte	
② 169 21 220 0	Transporteur	
③ 068 22 502 4	Stoffdrückerfuß	
④ 068 23 224 4	Nadelstange	
⑤ 169 14 314 0	Kappe	
⑥ 169 14 423 0	Schieberträger, vorn	
⑥ 169 14 424 0	Schieberträger, hinten	
⑦ 169 14 212 0	Schieber	
	Kl. 169–263; NA = 24 mm	
① 169 20 223 0	Stichplatte	
② 169 21 222 0	Transporteur	
③ 068 22 269 4	Stoffdrückerfuß	
④ 068 23 241 4	Nadelstange	
⑤ 169 14 315 0	Kappe	
⑥ 169 14 425 0	Schieberträger, vorn	
⑥ 169 14 426 0	Schieberträger, hinten	
⑦ 169 14 213 0	Schieber	



adler

169-273



Ersatzteileliste

Spare Parts

Pièces de rechange

Piezas de repuesto

Kochs Adler AG
Postfach 103+105
D-4800 Bielefeld 1
Telefon: (0521) 2097-1
Telex: 932759 adlr d
Telegramme: Adler Bielefeld

Printed in West Germany
Änderungen vorbehalten

TL.169 - 273 / 4 - März 1982

adler 169-273

1


992 01 399 7
992 01 559 6
008 00 151 0
099 00 482 0
067 00 036 4
067 00 034 0
998 82 024 8
067 00 023 0
099 00 481 0
068 11 100 2
992 00 859 7
992 01 399 7
030 00 031 0
992 01 377 0
068 00 027 0
068 00 032 3
099 00 483 0
068 00 030 0
068 00 028 0
992 00 648 0
016 00 401 0
061 00 105 0
367 11 035 0
367 11 034 0
367 11 036 0
099 00 479 0
099 00 480 0
068 00 023 0
992 01 756 7
992 00 863 6
099 00 489 3
068 11 101 3
068 00 066 0
994 46 102 7
067 00 456 0
993 91 103 7
996 07 012 8
068 00 029 0
992 00 433 7
037 00 022 0
992 01 495 0
067 31 224 0
993 91 123 7
067 31 201 3
068 00 047 0
067 31 205 0
069 31 207 0
067 31 203 0
069 31 205 3
220 31 001 0
992 00 399 0
067 00 332 0
992 00 680 0
061 00 241 0
068 00 066 0
068 11 029 3
067 00 329 3
068 00 068 0
993 91 103 7
068 00 056 0
037 00 015 0
996 07 009 8
069 31 203 0
996 07 007 8
067 31 221 3
067 31 221 4
992 00 687 7
069 31 204 0
993 91 084 7
993 19 036 7
067 31 217 0
067 31 217 4
992 00 978 7
992 00 328 0
266 12 003 0
990 42 005 5
067 00 042 3
992 00 981 7
134-35/120
167 00 063 0
993 67 163 4
167 00 067 0
992 01 343 7
091 00 017 0
993 91 124 7
167 00 065 0
167 00 016 0
992 00 243 0
992 00 399 0
069 12 002 0
068 00 017 0
068 00 044 0
067 00 018 0
068 00 043 0
990 24 018 1
994 27 136 0
990 42 005 5
992 01 495 0
067 10 001 4
067 10 001 2
992 01 480 0
067 10 060 0
067 10 061 0
067 10 051 0
067 10 005 0
067 00 312 0
067 00 312 3
996 07 009 8
067 31 205 0
067 31 207 0
067 31 002 3
992 01 215 7
067 10 022 0
994 05 038 7
095 00 011 0
893 53 127 0
893 52 117 0
067 16 001 3
992 01 443 0
067 10 052 0
992 01 231 0
992 00 318 7
068 31 005 3
068 31 001 0
994 25 201 7
992 01 347 7
068 31 001 0
068 00 012 0
068 00 026 0
068 00 011 0
099 00 233 0
067 16 104 0
992 00 978 7
067 00 328 0
992 01 462 7
196 00 022 0
068 00 340 0
992 01 393 7
367 11 037 0
993 03 765 7
992 00 719 7
068 00 034 0
992 01 343 7
993 91 124 7
067 16 053 3
992 01 380 7
067 00 308 0
067 00 306 4
992 00 386 7
037 00 193 0
067 10 022 0
169 15 003 3
067 10 053 0
992 00 386 7
069 00 306 0
045 00 331 0
169 00 241 0
992 00 217 0
996 07 011 8
992 01 231 0
068 00 008 3
992 02 399 7
992 00 447 7
067 00 238 3
067 00 241 0
095 00 011 0
067 00 238 0
069 00 013 0
993 71 031 0
992 00 022 7
992 00 735 7
069 00 014 0
069 00 014 4
069 00 012 3
994 38 109 8
992 01 382 0
993 91 124 7
995 43 032 0
993 91 123 7
992 00 566 0
068 00 246 0
068 00 238 0
992 01 451 7
992 00 015 0
068 00 240 0
067 00 232 0
067 16 004 0
067 00 233 0
067 16 003 3
894 70 073 8
992 01 046 7
068 00 235 0
068 16 047 0
169 00 234 0
037 00 192 0
169 13 001 4
005 00 205 0
069 00 308 0
069 00 308 4
081 00 177 0
993 07 355 7
067 00 247 0
067 00 245 0
067 16 058 3
893 52 094 0
095 00 239 0
067 16 057 3
068 16 048 3
067 16 100 0,3mm
067 16 101 0,5mm
067 16 102 0,8mm
067 16 103 0,3mm
067 16 056 0
993 91 180 7
069 00 168 0
052 00 003 0
992 01 519 7
087 00 011 0
993 26 128 7
994 27 171 0
992 01 343 7
169 00 153 0
169 14 007 0
169 14 007 4
992 01 461 0
993 19 040 7
993 91 146 7
169 00 227 0
169 00 225 0
992 02 400 0
996 07 011 8
169 16 023 3
169 00 241 0
169 16 025 0
068 00 174 3
993 53 105 7
993 96 158 7
993 52 119 7
067 00 177 0
996 06 025 0
069 14 028 0
069 14 025 0
069 00 165 0
169 00 215 4
169 15 033 0
993 91 123 7
169 00 211 0
993 91 123 7
996 06 025 0
169 00 215 0
067 00 177 0
993 52 119 7
169 00 213 0
993 06 673 7
169 00 212 0
992 00 181 0
169 00 154 4
167 00 178 4
992 01 914 8
992 01 915 7
167 00 187 0
167 00 180 0
992 01 658 0
169 00 191 0
992 00 266 7
169 00 194 0
992 01 951 0
068 00 192 0
169 00 181 4
169 00 170 0
992 00 685 7
169 15 001 3
169 00 154 3
993 91 123 7
169 00 019 0
169 00 021 0
999 23 034 0
169 00 184 3
169 15 031 0
992 00 720 0
169 00 230 3
169 00 196 3
992 01 495 0
992 01 955 0
992 01 955 0
169 00 196 3
992 01 495 0
167 00 176 4
167 00 179 4
169 00 181 4
994 05 034 7
993 52 076 7
169 00 220 0
169 00 218 0
169 00 217 0
994 46 101 7
169 00 226 3
169 00 229 0
169 00 221 0
992 00 074 0
169 21 001 0
992 00 053 0
169 15 032 0
169 00 224 0
992 01 952 0
992 02 400 0
169 16 022 0
893 33 103 0
169 15 027 3
169 15 030 0
069 16 037 3
996 07 011 8
169 16 024 3
992 01 343 7
169 00 229 0
169 00 221 0
992 00 074 0
169 21 001 0
992 00 053 0
169 15 032 0
169 00 226 3
169 00 227 0
169 00 225 0
169 00 241 0
169 16 025 0
169 16 023 3
169 00 215 0
067 00 177 0
993 52 119 7
169 00 213 0
993 06 673 7
169 00 212 0
992 00 181 0
993 91 123 7
993 91 123 7
993 91 123 7


2
077 11 025 0
994 05 037 7
993 19 037 7
993 06 739 7
396 11 103 0
396 11 101 0
396 11 102 3
992 00 111 0
097 00 263 0
097 00 284 0
992 10 599 0
030 00 038 0
037 00 129 0
992 00 237 7
097 00 285 0
167 00 280 4
167 00 280 0
994 80 146 7
993 15 156 0
097 00 266 0
097 00 286 0
992 01 798 0
996 07 007 8
097 00 264 0
998 68 027 6
097 00 288 0
097 00 281 3
097 00 289 0
097 00 287 0
167 00 265 0
396 11 019 4
396 11 107 0
077 11 022 0
396 11 105 0
396 11 104 0
077 11 023 0
990 24 005 8
994 05 037 7
993 19 037 7
993 19 038 7
994 05 038 7
396 11 101 0
396 11 101 4
005 00 391 4
993 16 135 0
993 06 739 7
993 43 121 7
996 07 011 8
992 01 010 0
993 19 040 7
992 00 492 7
(4x)
037 00 112 0
037 00 093 0
037 00 095 0
049 00 031 0
037 00 092 3
081 00 179 0
994 27 074 0
037 00 092 3
068 00 842 0
005 00 398 0
990 12 0120
auf
Wunsch
081 00 166 0
396 13 001 3
990 81 006 1
990 81 006 2
990 81 001 9
GA 427 169-□0
169
069 25 001 0
396 11 106 3
996 01 303 8
993 19 046 8
995 34 061 8
167 00 180 0 (4x)
134-35/130
990 81 003 8

Ersatzteileliste. Spare parts. Pièces de rechange. Piezas de repuesto.

K1.169-273NA

Teile-Nr.	Benennung	
005 00 206 0	KETTENHAKEN	1J11
005 00 391 4	KNIEHEBEL	2G1
005 00 398 0	STANGE	2H1
008 00 151 0	SCHEIBE	1A3
016 00 401 0	SCHEIBE	1B3
030 00 031 0	SCHEIBE	1A3,2B1
037 00 015 0	STOFFDR.STANGE	1E2
037 00 022 0	HUELSE	1C2
037 00 092 3	ANSCHLAGNOCKEN	2H1,2H2
037 00 093 0	STELLKLOBEN	2H2
037 00 095 0	WINKELKLOBEN	2H2
037 00 112 0	KNIEHEBELWELLE	2G2
037 00 129 0	FADENSPANN.FEDER	2B1
037 00 192 0	ZUGSTANGE	1H11
037 00 193 0	VERBIND.MUTTER	1C10
045 00 331 0	SCHEIBE	1D11
049 00 031 0	LAGER	2H1
052 00 003 0	STAUBDECKEL	1H9
061 00 105 0	ROSETTE	1B4
061 00 241 0	LUEFTERHEBEL	1E1
067 00 018 0	GLEITHUELSE	1D4
067 00 023 0	FADENSPANN.TRAEGER	1A3
067 00 034 0	FADENFUEHRUNGSOESE	1A3
067 00 036 4	FADENFUEHR.TRAEGER	1A3
067 00 042 3	NADELSTG.KLOBEN	1D4
067 00 177 0	DRUCKFEDER	1L11,1M11
067 00 232 0	BOLZEN	1F11
067 00 233 0	FEDERSCHEIBE	1G11
067 00 238 0	EXZENTERGLEITRING	1E11
067 00 238 3	EXZENTERGLEITRING	1E11
067 00 241 0	KLAMMER,OELFILZ	1D7,1E11
067 00 246 0	ZUGFEDER	1J11
067 00 247 0	HAKEN	1J11
067 00 308 0	ZUGSTANGENOBERTEIL	1B10
067 00 308 4	ZUGSTANGENOBERTEIL	1B10
067 00 312 0	ZUGSTANGE	1D6
067 00 312 3	ZUGSTANGE	1D6
067 00 313 3	KULISSENHEBEL	1B7
067 00 328 0	KOPFDECKEL	1E5
067 00 329 3	STOFFSTG.KLOBEN	1D2
067 00 332 0	GLEITSTUECK	1D1,1E1
067 00 456 0	SCHEIBE	1C1
067 10 001 2	ARMWELLE	1C6
067 10 001 4	ARMWELLE	1C6
067 10 005 0	SCHEIBE	1D6
067 10 022 0	TROPFEINSATZ	1C8,1C10
067 10 051 0	ARMWELLENBUCHSE	1D6
067 10 052 0	ARMWELLENBUCHSE	1D8
067 10 053 0	ARMWELLENBUCHSE	1C11
067 10 060 0	TROPFEINSATZ	1C6
067 10 061 0	FILZSCHEIBE	1C6
067 13 011 0	KNIELUEFTERHEBEL	1B7
067 13 014 0	FEDERSCHEIBE	1A7
067 16 001 3	STICHST.EXZENTER	1C8
067 16 003 3	STICHST.HEBEL	1G11
067 16 004 0	BOLZEN	1G11
067 16 053 3	KURBEL	1D9
067 16 056 0	EXZENTERBUCHSE	1J12
067 16 057 3	FLUEGELMUTTER	1H12
067 16 058 3	STELLRING	1J11
067 16 100 0	SCHEIBE 0,3	1J12
067 16 101 0	SCHEIBE 0,6	1J12
067 16 102 0	SCHIEBE 0,8	1J12
067 16 103 0	SCHEIBE 1,1	1J12
067 16 104 0	GLEITSTEIN	1E5
067 31 002 3	EXZENTER	1C7
067 31 201 3	HEBEL	1C3
067 31 203 0	ZUGSTANGE	1D3
067 31 205 0	WELLE	1B6,1C3
067 31 207 0	BOLZEN	1C7
067 31 217 0	GLEITST.HALTER	1E1
067 31 217 4	GLEITST.HALTER	1E1
067 31 221 3	OBERTR.FUSZSTANGE	1E2
067 31 221 4	OBERTR.FUSZSTANGE	1E2
067 31 224 0	BUCHSE	1C3
067 31 225 0	BUCHSE	1B6
068 00 008 3	HANDRAD	1E10
068 00 011 0	ARMDECKEL OBEN	1D8
068 00 012 0	ARMDECKEL HI.	1D6
068 00 017 0	BOLZEN	1C4
068 00 023 0	FADENSP.BOLZEN	1B3
068 00 026 0	FADENFUEHRUNGSSTIFT	1E6
068 00 027 0	AUSLOESEHEBEL	1B4
068 00 028 0	FADENANZ.FEDER	1B1
068 00 029 0	AUFLAGE	1C2
068 00 030 0	FADENANZUGSBOLZEN	1B1
068 00 032 3	AUSLOESEBOLZEN .	1B1
068 00 034 0	FADENFUEHR.OESE UNT.	1G6
068 00 043 0	NADELSTG.GELENK	1D4
068 00 044 0	GELENKBOLZEN	1C4
068 00 047 0	BOLZEN	1C3
068 00 066 0	DRUCKFEDER	1B1,1E2
068 00 068 0	FUEHRUNG	1D2
068 00 174 3	STELLRING	1K9
068 00 192 0	OELFILZ	1J4
068 00 235 0	STICHST.GRIFF	1H11
068 00 238 0	BOLZEN	1F11
068 00 240 0	STICHST.GELENK	1F11
068 00 246 0	STICHST.LAGER	1F11
068 00 340 0	ARM	1F7
068 00 842 0	OBERTEILSTUETZE	2H3
068 11 100 2	FUEHRUNGSSTIFT	1A1
068 11 101 3	AUSLOESEWINKEL	1B1
068 16 047 0	STICHST.SKALA 6MM	1H11
068 16 048 3	STICHST.ANSCHLAG	1H12
068 31 001 0	BUCHSE	1D6,1D8
068 31 005 3	NADELTR.WELLE	1D8
069 00 012 3	RIEMENSCHUTZ UNTT.	1G10
069 00 013 0	RIEMENSCHUTZ OBT.	1F10
069 00 014 0	RIEMENSCH.HALTER	1G9
069 00 014 4	RIEMENSCHUTZ	1G9
069 00 165 0	SCHARNIERHAKEN	1L9
069 00 168 0	OELROHR	1H9
069 00 306 0	DRUCKFEDER	1D11
069 00 308 4	KNIEHEBELKETTE	1J11
069 12 002 0	STOPFEN	1C4
069 14 025 0	STAENDER	1K7
069 14 028 0	SCHARNIER	1K7
069 16 037 3	STELLRING	1L6
069 25 001 0	SCHUTZHAUBE	2K3
069 31 203 0	BOLZEN	1E3
069 31 204 0	GELENK	1E3
069 31 205 3	WINKELHEBEL	1D3
069 31 207 0	NADELSTG.SCHWINGE	1C3
077 11 022 0	AUFLAGE	2E3
077 11 023 0	ZENTRIERSTUECK	2E3
077 11 025 0	ABSCHL.STUECK	2A3
077 13 003 3	BOLZEN	1A7
081 00 166 0	SCHLUESSEL	2J1
081 00 177 0	S HAKEN	1J11
081 00 179 0	DRUCKSTANGE	2H1
087 00 011 0	SCHEIBE	1H9
091 00 017 0	FADENHEBELSCHUTZ	1B4
095 00 011 0	OLEKISSEN	1C8,1D7,1E11
095 00 239 0	FEDER HAKEN	1G12
097 00 264 0	SPULLERRAD	2D1
097 00 266 0	DREHFEDER	2C3
097 00 281 3	SPULERPLATTE	2D1
097 00 283 0	SPULERSP.BOLZEN	2B1
097 00 284 0	FADENOESE	2B1
097 00 285 0	SPULERARM	2C2
097 00 286 0	BOLZEN	2C3
097 00 287 0	BOLZEN	2D3
097 00 288 0	BREMSSTUECK	2D1
097 00 289 0	KLEMME	2D1
099 00 233 0	KULISSENBOLZEN	1E5
099 00 479 0	FADENSP.BOLZEN	1B4
099 00 480 0	FADENSP.FEDER	1B4
099 00 481 0	RGKPF.ZYL.STIFT	1A3
099 00 482 0	AUSLOESEBLECH	1A1
099 00 483 0	DRUCKFEDER	1B1
167 00 016 0	FADENHEBEL	1B4
167 00 063 0	BLATTFEDER	1A4
167 00 065 0	BLATTFEDERHALTER	1B5
167 00 067 0	HUELSE	1A4
167 00 178 0	SPULENGEH.OBERTEIL	1H4
167 00 178 4	SPULENGEH.OBERTEIL	1J1
167 00 179 4	SPULENGEH.UNTERTEIL	1J1
167 00 180 0	SPULE	1H4,2L2
167 00 187 0	SPULENGEH.FEDER	1H4
167 00 265 0	AUSRUECKHEBEL	2E3
167 00 280 0	SPULERWELLE	2C3
167 00 280 4	KRAFTSPULER	2C3
167 13 001 0	AUFLAGEBOLZEN	1B6
169 00 019 0	OELFILZ	1K1
169 00 021 0	KLAMMER	1L1
169 00 153 0	ARRETIERBOLZEN	1H7
169 00 154 3	GREIFERLAGER	1K4
169 00 154 4	GREIFERLAGER	1K4
169 00 170 0	SPGH.LUEFTERHEBEL	1K4
169 00 181 4	GREIFER	1K1
169 00 184 3	KEGELRAD	1L4
169 00 190 0	GREIFER	1J4
169 00 191 0	DECKRING	1H4
169 00 194 0	GREIFERBLECH	1J4
169 00 196 3	KEGELRAD	1M2,1M5
169 00 211 0	KUPPL.TROMMEL	1L11
169 00 212 0	SCHEIBE	1M9
169 00 213 0	ZAHNFORMRIEMEN	1M11
169 00 215 0	HUELSE	1L11
169 00 215 4	RUTSCHKUPPLUNG	1L9
169 00 217 0	VORSCHUBGABEL	1J6
169 00 218 0	HUBWINKEL	1J6
169 00 220 0	KLEMMLEISTE	1J6
169 00 221 0	VERSTELLEXZENTER	1K5
169 00 224 0	HEBEL	1K6
169 00 225 0	WELLE	1K9
169 00 226 3	HEBEL	1J6
169 00 227 0	WELLE	1K7
169 00 229 0	DRUCKFEDER	1K5
169 00 230 3	EXZENTER	1M4
169 00 234 0	STICHST.GABEL	1H11
169 00 241 0	ZUGSTANGE	1D10,1K11
169 13 001 4	KETTE	1J11
169 14 007 0	UNTERARM	1J7
169 14 007 4	OBERTEIL KPL.	1J7
169 15 001 3	GLEITSTUECK	1K4
169 15 003 3	ZAHNRIEMENRAD	1C10
169 15 027 3	STELLRING	1L6
169 15 030 0	GREIFERWELLE	1L5
169 15 031 0	GREIFERW.LAGER	1L1
169 15 032 0	BUCHSE	1L5
169 15 033 0	BUCHSE	1L9
169 16 022 0	STICHST.GELENK	1K6
169 16 023 3	WINKELHEBEL	1J11
169 16 024 3	ST.-UMLENKHEBEL	1M6
169 16 025 0	BUCHSE	1K11
196 00 022 0	FADENFUEHRUNG	1F7
220 31 001 0	WINKELH.BOLZEN	1D3
268 12 003 0	FUEHRUNGSWINKEL	1D3
367 11 034 0	FADENANZUGSROLLE	1B2
367 11 035 0	ZWISCHENSCHEIBE	1B2
367 11 036 0	FUEHRUNGSSCHEIBE	1B2
367 11 037 0	FADENFUEHRUNGSOESE	1F7
396 11 019 4	GARNSTAENDER	2E2
396 11 101 0	TRAEGER	2B2,2G2
396 11 101 4	GARNSTAENDER	2G2
396 11 102 3	FADENLEITARM	2B2
396 11 103 0	FADENOESE	2B2
396 11 104 0	GARNROLLENTELLER	2E3
396 11 105 0	GARNROLLENSTIFT	2E3
396 11 106 3	GARNST.ROHR	2L4
396 11 107 0	GARNST.ROHR	2E3
396 13 001 3	KNIEPLATTE	2J2
893 33 103 0	GEW.STIFT M6X6	1L6
893 52 094 0	GEW.STIFT M4X5	1J11
893 52 117 0	GEW.STIFT M6X10	1C8
893 53 127 0	GEW.STIFT M6X12	1C8
894 70 073 8	FEDERRING	1H11
990 24 005 8	STAPA-MUFFE	2F4
990 24 018 1	VERSCHLUSZSTOPFEN	1D5
990 42 005 5	BAUMWOLLDOCHT	1C5,1D4
990 81 001 9	PLASTIKOELER	2K2
990 81 003 8	ZUBEHOER KASTEN	2L3
990 81 006 1	SCHR.DREHER	2J1
990 81 006 2	SCHR.DREHER	2J1
992 00 015 0	LI.ZYL.SCHR.	1F11
992 00 022 7	LI.ZYL.SCHR.	1F9
992 00 053 0	LI.ZYL.SCHR	1L5
992 00 111 0	GEWINDESTIFT	2B1
992 00 181 0	FL.KOPFSCHR	1M9
992 00 217 0	GEWINDESTIFT	1E10
992 00 237 7	RAENDELMUTTER	2B2
992 00 243 0	GEWINDESTIFT	1B4
992 00 266 7	LI.SENKSCHR.	1J4
992 00 318 7	RAENDELSCHR.	1D7
992 00 328 0	ZYL.SCHR.	1D3
992 00 386 7	6KT.MUTTER	1B10,1D11
992 00 399 0	MADENSCHR.	1B5,1D1
992 00 433 7	ZYL.SCR.	1C2
992 00 492 7	6KT.MUTTER	1H2
992 00 566 0	LI.ZYL.SCHR.	1F12
992 00 447 7	6KT.MUTTER	1E10
992 00 648 0	LI.ZYL.SCHR.	1B1
992 00 680 0	ROLLE	1E1
992 00 687 7	LI.ZYL.SCHR.	1E2,1K4
992 00 719 7	LI.ZYL.SCHR.	1F6
992 00 720 0	GEWINDESTIFT	1L4
992 00 735 7	LI.ZYL.SCHR.	1G10
992 00 859 7	LI.ZYL.SCHR.	1A3
992 00 978 7	LI.ZYL.SCHR.	1E1,1E5
992 00 981 7	FL.KOPFSCHR:	1E3
992 01 010 7	SENKSCHR.	2G2
992 01 046 7	ZYL.SCHR.	1H11
992 01 215 7	SCHEIBE	1C7
992 01 231 0	GEWINDESTIFT	1D8,1E10
992 01 343 7	ZYL.SCHR.	1B4,1G6,1H6,1H7, 1J7
992 01 347 7	ZYL.SCHR.	1D7
992 01 377 0	ZYL.STIFT	1A4
992 01 380 7	LI.ZYL.SCHR.	1B10
992 01 382 0	GEWINDESTIFT	1F12
992 01 393 7	6KT.MUTTER	1F7
992 01 399 7	HALSSCHR.	1A1,1A4
992 01 443 0	MADENSCHR.	1D7
992 01 451 7	6KT.MUTTER	1F11
992 01 461 0	GEW.STIFT	1J7
992 01 462 7	ZYL.SCHR.	1F5
992 01 480 0	GEW.STIFT	1C5
992 01 495 0	GEW.STIFT	1C2,1C5,1M2,1M5
992 01 519 7	LI.ZYL.SCHR.	1H9
992 01 559 6	LI.ZYL.SCHR.	1A3
992 01 658 0	ZYL.SCHR.	1H4
992 01 756 7	6KT.MUTTER	1B3
992 01 798 0	LI.ZYL.SCHR.	2D3
992 01 914 8	LI.SENKSCHR.	1H4
992 01 915 7	LINSENSCHR.	1H4
992 01 951 0	SENKSCHR.	1J2,1J4
992 01 952 0	ZYL.SCHR.	1L6
992 01 955 0	GEW.STIFT	1H2
992 02 399 7	LI.ZYL.SCHR.	1E10
992 02 400 0	GEW.STIFT M5X4,3	1L6,1J10
992 10 599 0	ZYL.KOPFSCHR.	2B1
993 03 765 7	SENKSCHR M4X8	1F7
993 06 673 7	ZYL.SCHR. M3X5	1L9
993 06 739 7	ZYL.SCHR. M5X18	2A4,2G4
993 07 355 7	FLACHKOFSCHR. M4X8	1J11
993 15 156 0	HALBRD.HOLZSCHR. 5X25	2C1
993 16 135 0	SENKHOLZSCHR. 4,5X20	2G1
993 19 036 7	SCHEIBE 4,3	1E3
993 19 037 7	SCHEIBE 5,3	2A4,2F4
993 19 038 7	SCHEIBE 6,4	2G3
993 19 040 7	SCHEIBE 8,4	1J7,2H2
993 19 046 8	SCHEIBE 19	2L4
993 26 128 7	FLUEGELSCHR. M8X20	1J9
993 43 121 7	4KT.SCHR. M8X16	2G1
993 52 076 7	GEW.STIFT M3X8	1J6
993 52 119 7	GEW.STIFT M6x16	1K11,1M11
993 53 105 7	GEW.STIFT M5X8	1K10
993 67 163 4	RAENDELSCHR. M6X28	1A5
993 71 031 0	HALBRD.NIET 1,7X4	1F10
993 91 084 7	ZYL.SCHR. M4X16	1F3
993 91 103 7	ZYL.SCHR. M5X12	1C1,1E2
993 91 123 7	ZYL.SCHR. M6X12	1B7,1C3, 1F12,1K4,1L11
993 91 124 7	ZYL.SCHR. M6X16	1B5,1F12
993 91 124 8	ZYL.SCHR. M6X16	1D9
993 91 146 7	ZYL.SCHR. M8X20	1J7
993 91 180 7	ZYL.SCHR. M10X35	1G9
993 96 158 7	FL.KOPFSCHR. M5X6	1K10
994 05 034 7	6KT.MUTTER M3	1J5
994 05 037 7	6KT.MUTTER M5	2A3,2F4
994 05 038 7	6KT.MUTTER M6	1C7,2G3
994 25 201 7	SCHEIBE 4,3	1D7
994 27 074 0	ZYL.KERBSTIFT 3X18	2H2
994 27 136 0	ZYL.KERBSTIFT 6X22	1D5
994 27 171 0	ZYL.KERBSTIFT 8X32	1H8
994 38 109 8	SPANNHUELSE 5X20	1E12
994 46 101 7	ZYL.SCHR. M5X12	1J6
994 46 102 7	ZYL.SCHR. M5X16	1C1
994 80 146 7	SCHEIBE 6,4	2C1
995 34 061 8	6KT.MUTTER	2L4
995 43 032 0	RGKPF.ZYL.STI	1F12
996 01 303 8	SICH.RING 18X1,5	2L4

Ersatzteileliste. Spare parts. Pièces de rechange. Piezas de repuesto.

Teile-Nr.	Benennung	
996 06 025 0	KUGEL	1L11
996 07 007 8	SICH.SCHEIBE 4	1E2,2D3
996 07 009 8	SICH.SCHEIBE 6	1C6,1D2
996 07 011 8	SICH.SCHEIBE 8	1A7,1E10, 1J10,1L6,2G2
996 07 012 8	SICH.SCHEIBE 9	1C1
998 68 027 8	SPANNRG. 4	2D1
998 82 024 8	GREIFRING 3,5X0,6	1A1
999 23 034 0	NADELKAEFIG	1K4

N A E H G A R N I T U R E N
Sewing components
Garniture de couture
Equipo de coser

NA=4,8 mm

	Teile-Nr.	Benennung
1	169 20 205 0	STICHPLATTE
2	169 21 204 0	TRANSPORTEUR
3	067 22 251 0	STOFFDRUECKERFUSS
4	068 23 208 4	NADELSTANGE
5	067 22 233 3	OBERTRANSPORTFUSS
6	169 14 307 0	KAPPE
7	169 14 409 0	SCHIEBERTRAEGER, VORN
7	169 14 410 0	SCHIEBERTRAEGER, HINTEN
8	169 14 204 0	SCHIEBER

NA=6 mm

	Teile-Nr.	Benennung
1	169 20 207 0	STICHPLATTE
2	169 21 206 0	TRANSPORTEUR
3	067 22 252 0	STOFFDRUECKERFUSS
4	068 23 209 4	NADELSTANGE
5	067 22 234 3	OBERTRANSPORTFUSS
6	169 14 308 0	KAPPE
7	169 14 411 0	SCHIEBERTRAEGER, VORN
7	169 14 412 0	SCHIEBERTRAEGER, HINTEN
8	169 14 206 0	SCHIEBER

NA=8mm

	Teile-Nr.	Benennung
1	169 20 209 0	STICHPLATTE
2	169 21 208 0	TRANSPORTEUR
3	067 22 254 0	STOFFDRUECKERFUSS
4	068 23 211 4	NADELSTANGE
5	067 22 235 3	OBERTRANSPORT
6	169 14 309 0	KAPPE
7	169 14 413 0	SCHIEBERTRAEGER, VORN
7	169 14 414 0	SCHIEBERTRAEGER, HINTEN
8	169 14 207 0	SCHIEBER

NA=10 mm

	Teile-Nr.	Benennung
1	169 20 200 0	STICHPLATTE
2	169 21 200 0	TRANSPORTEUR
3	067 22 256 0	STOFFDRUECKERFUSS
4	068 23 212 4	NADELSTANGE
5	067 22 238 3	OBERTRANSTOPRTFUSS
6	169 14 305 0	KAPPE
7	169 14 401 0	SCHIEBERTRAEGER, VORN
7	169 14 402 0	SCHIEBERTRAEGER, HINTEN
8	169 14 202 0	SCHIEBER

NA=12 mm

	Teile-Nr.	Benennung
1	169 20 211 0	STICHPLATTE
2	169 21 210 0	TRANSPORTEUR
3	067 22 257 0	STOFFDRUECKERFUSS
4	068 23 215 4	NADELSTANGE
5	067 22 239 3	OBERTRANSPORTFUSS
6	169 14 310 0	KAPPE
7	169 14 415 0	SCHIEBERTRAEGER, VORN
7	169 14 416 0	SCHIEBERTRAEGER, HINTEN
8	169 14 208 0	SCHIEBER

NA=14 mm

	Teile-Nr.	Benennung
1	169 20 213 0	STICHPLATTE
2	169 21 212 0	TRANSPORTEUR
3	067 22 259 0	STOFFDRUECKERFUSS
4	068 23 218 4	NADELSTANGE
5	067 22 241 3	OBERTRANSPORTFUSS
6	169 14 311 0	KAPPE
7	169 14 417 0	SCHIEBERTRAEGER, VORN
7	169 14 418 0	SCHIEBERTRAEGER, HINTEN
8	169 14 209 0	SCHIEBER

NA=16 mm

	Teile-Nr.	Benennung
1	169 20 215 0	STICHPLATTE
2	169 21 214 0	TRANSPORTEUR
3	067 22 260 0	STOFFDRUECKERFUSS
4	068 23 221 4	NADELSTANGE
5	067 22 242 3	OBERTRANSPORTFUSS
6	169 14 312 0	KAPPE
7	169 14 419 0	SCHIEBERTRAEGER, VORN
7	169 14 420 0	SCHIEBERTRAEGER, HINTEN
8	169 14 210 0	SCHIEBER

NA=18 mm

	Teile-Nr.	Benennung
1	169 20 217 0	STICHPLATTE
2	169 21 216 0	TRANSPORTEUR
3	067 22 261 0	STOFFDRUECKERFUSS
4	068 23 222 4	NADELSTANGE
5	067 22 243 3	OBERTRANSPORTFUSS
6	169 14 304 0	KAPPE
7	169 14 403 0	SCHIEBERTRAEGER, VORN
7	169 14 404 0	SCHIEBERTRAEGER, HINTEN
8	169 14 201 0	SCHIEBER

NA=20 mm

	Teile-Nr.	Benennung
1	169 20 219 0	STICHPLATTE
2	169 21 218 0	TRANSPORTEUR
3	067 22 262 0	STOFFDRUECKERFUSS
4	068 23 223 4	NADELSTANGE
5	067 22 244 3	OBERTRANSPORTFUSS
6	169 14 313 0	KAPPE
7	169 14 421 0	SCHIEBERTRAEGER, VORN
7	169 14 422 0	SCHIEBERTRAEGER, HINTEN
8	169 14 211 0	SCHIEBER

NA=22 mm

	Teile-Nr.	Benennung
1	169 20 221 0	STICHPLATTE
2	169 21 220 0	TRANSPORTEUR
3	067 22 278 0	STOFFDRUECKERFUSS
4	068 23 224 4	NADELSTANGE
5	067 22 277 3	OBERTRANSPORTFUSS
6	169 14 314 0	KAPPE
7	169 14 423 0	SCHIEBERTRAEGER, VORN
7	169 14 424 0	SCHIEBERTRAEGER,HINTEN
8	169 14 212 0	SCHIEBER

NA=24 mm

	Teile-Nr.	Benennung
1	169 20 223 0	STICHPLATTE
2	169 21 222 0	TRANSPORTEUR
3	067 22 263 0	STOFFDRUECKERFUSS
4	068 23 241 4	NADELSTANGE
5	067 22 245 3	OBERTRANSPORTFUSS
6	169 14 315 0	KAPPE
7	169 14 425 0	SCHIEBERTRAEGER, VORN
7	169 14 426 0	SCHIEBERTRAEGER, HINTEN
8	169 14 213 0	SCHIEBER

adler 169-363



Printed in West - Germany · Änderungen vorbehalten · TL 427 169-03.1 · Febr 1973

Ersatzteilleliste Pièces de rechange
Spare Parts Piezas de repuesto

169-363

Genaue Richtlinien zur Teilebestellung finden Sie in unserer „Information zur richtigen Handhabung der neuen Teilelistenblätter".
Bei einer Teilebestellung dürfen wir Sie daher nochmals bitten, uns grundsätzlich immer die Klassenbezeichnung, die Maschinen- oder Automatennummer, die Lackierung (bei lackierten Teilen) und die auf der Bildtafel aufgeführte Teilenummer anzugeben.

Instruction as to how handle orders for spare parts is given in "Information on handling the new parts list sheets".
When ordering parts always indicate the class designation, and the machine number, the finish (in the case of coated components) and the part numberlisted on the table of illustrations.

Vous trouverez des directives exactes pour commande de pièces détachées dans nos „Renseignements pour l'emploi correct des nouvelles feuilles de pièces detachees.
Nous vous prions de bien vouloir indiquer dans vos commandes de pièces détachées: la désignation de la classe, le numéro matricule de la machine ou de l'automate, la couleur (en cas de pièces vernissées) et le numero de la pièce selon la liste.

Referente a la preparación de pedidos para repuestos véanse en nuestra „Información para el uso correcto de las nuevas hojas con listas de piezas".
En caso de pedido de piezas de repuestos, sírvanse indicarnos diempre la clase, el número de la máquina ó del automático, el barnizado (en caso de piezas barnizadas) y los números de piezas indicados en la figura.

Teil-Nr.	Benennung	
005 00 206 0	Kettenhaken	H11
005 00 391 4	Kmehebel, kpl.	L14
005 00 398 0	Stange	M13
008 00 151 0	Scheibe	A3
016 00 255 0	Scheibe	D4
016 00 401 0	Filzscheibe	B3
030 00 031 0	Scheibe	B3
037 00 015 0	Stoffdr.-Stange	D3
037 00 021 0	Scheibe	D2
037 00 022 0	Hülse	D2
037 00 092 3	Anschlagnocken	K14
		L14
037 00 093 0	Stellkloben	L14
037 00 095 0	Winkelkloben	L14
037 00 112 0	Knieh.-Welle	K14
037 00 128 0	Fadensp.-Scheibe	B14
037 00 129 0	Fadensp.-Feder	B14
037 00 192 0	Knieh.-Zugstange	H10
037 00 193 0	Verbind.-Mutter	C10
045 00 331 0	Scheibe	D10
049 00 031 0	Lagerbock	M15, K14
052 00 003 0	Staubdeckel	H9
053 00 035 0	Scheibe	K6
061 00 105 0	Rosette	C3
067 00 023 0	Fadensp.-Träger	A3
067 00 023 4	Fadenspannung, kpl.	A4
067 00 034 0	Fadenl.-Öse	A3
067 00 042 3	Nadelstg.-Kloben	D5
067 00 105 0	Fingerabweiser	H2
067 00 177 0	Druckfeder	L11, M11
067 00 232 0	Bolzen	F11
067 00 233 0	Federscheibe	H10
067 00 237 3	Stellring	F11
067 00 238 0	Gleitring	E11
067 00 238 4	Gleitring, kpl.	E11
067 00 241 0	Ölfilzklammer	E11
067 00 246 0	Zugfeder	J12
067 00 247 0	Haken	J12
067 00 308 0	Zugstg.-Oberteil	B10
067 00 308 4	Zugstg.-Oberteil, kpl.	C10
067 00 337 0	Führungswinkel	E4
067 00 932 0	Schlußschraube	E10
067 10 001 2	Armwelle	C6
067 10 001 4	Armwelle, kpl.	C6
067 10 005 0	Scheibe	D6
067 10 021 0	Tropfeinsatz	C6
067 10 022 0	Tropfeinsatz	C10, C8
067 10 051 0	Armw.-Buchse	D6
067 10 052 0	Armw.-Buchse	C8
067 10 053 0	Armw.-Buchse	C10
067 13 002 3	Nadelstg.-Kurbel	C5
067 13 011 0	Kniehlft.-Hebel	B7
067 13 014 0	Federscheibe	B7
067 16 001 3	Exzenter	C9
067 16 003 3	Stichst.-Hebel	F12
067 16 004 0	Bolzen	G10
067 16 056 0	Exzenterbuchse	E12
067 16 057 3	Flügelmutter	F12
067 16 100 0	Scheibe w.W.	E12
067 16 101 0	Scheibe w.W.	F12
067 16 102 0	Scheibe w.W.	F12
067 16 103 0	Scheibe w.W.	F12
067 16 104 0	Scheibe	E5
068 00 002 0	Kopfdeckel	E5
068 00 008 0	Handrad	E10
068 00 011 0	Armdeckel	D8
068 00 012 0	Armdeckel	D7
068 00 017 0	Bolzen	B4
068 00 026 0	Fadenl.-Stift	D7
068 00 027 0	Auslösehebel	A3
068 00 029 0	Auflage	C2
068 00 032 3	Ausl.-Bolzen	B1
068 00 034 0	Fadenl.-Öse	G6
068 00 043 0	Nadelstg.-Gelenk	D4
068 00 044 0	Gelenkbolzen	C5
068 00 046 0	Nadelstg.-Schwinge	C3
068 00 047 0	Bolzen	B4
068 00 066 0	Druckfeder	F3

Teil-Nr.	Benennung	
068 00 068 0	Führung	E3
068 00 174 3	Stellring	L6
068 00 192 0	Ölfilz	J3
068 00 229 0	Kurbel-Bolzen	L7, L10
		K11
068 00 235 0	Stichst.-Griff	H12
068 00 238 0	Bolzen	F11
068 00 240 0	Stichst.-Gelenk	G10, K6
068 00 246 0	Stichst.-Lager	C8
068 00 339 0	Arm	F7
068 00 490 0	Fadenanz.-Bolzen	B1
068 00 491 0	Fadenanz.-Feder	B1
068 00 842 0	Oberteilstütze	E14
068 11 029 3	Auslösewinkel	B1
068 16 047 0	Stichst.-Skala	J12
068 16 048 3	Anschlagschraube	F12
068 31 001 0	Buchse	D6, D8
068 31 005 3	Nadeltr.-Welle	D7
069 00 002 0	Druckfeder	D2
069 00 012 3	Riemensch.-Untert.	G10
069 00 013 0	Riemensch.-Obert.	F10
069 00 014 0	Riemensch.-Halter	G9
069 00 014 4	Riemenschutz	G9
069 00 099 4	Rollenlineal, kpl.	H4
069 00 163 0	Ständer	K7
069 00 165 0	Scharnierhaken	L9
069 00 168 0	Olrohr	G9
069 00 241 0	Zugstange	D10, K11
069 00 306 0	Zugstg.-Feder	D10
069 00 308 0	Knieh.-Kette	J10
069 00 308 4	Knieh.-Kette, kpl.	J10
069 10 015 3	Scharnier	K7
069 12 002 0	Stopfen	C3
069 23 001 2	Nadelhalter	F5
069 23 001 4	Nadelstange	E4
069 24 132 0	Lineal	G4
069 24 133 0	Schraube	F4
069 24 134 0	Kegelfeder	F4
069 24 136 0	Führungsblech	G4
069 24 137 2	Rollenanschlag	G4
069 24 139 0	Schraube	G4
069 24 140 0	Rolle	G4
069 24 141 0	Niet	G4
069 25 001 0	Schutzhaube	L16
077 11 020 3	Garnr.-Arm	G16
077 11 021 0	Garnr.-Teller	F15
077 11 022 0	Garnr.-Auflage	E15
077 11 023 0	Zentrierstück	E15
077 11 024 0	Fadenl.-Arm	E15
077 11 024 3	Fadenl.-Arm	E15
077 11 025 0	Abschl.-Stück	D16
077 11 026 0	Rohr	F15, E16, G16
077 11 027 0	Öse	E15
077 11 028 0	Garnrollenstift	E15
077 13 003 3	Bolzen	B7
081 00 177 0	S-Haken	J10
081 00 179 0	Druckstange	L13
087 00 011 0	Scheibe	H9
091 00 017 0	Fadenh.-Schutz	B5
091 00 033 0	Fadenl.-Öse	F7
095 00 011 0	Olkissen	C8, E11
095 00 239 0	Feder-Haken	H12
097 00 264 0	Spulerrad	C14
097 00 266 0	Ausrückfeder	C16
097 00 281 3	Spulerplatte	D14
097 00 283 0	Spulersp.-Bolzen	A14
097 00 284 0	Fadenl.-Öse	A14
097 00 285 0	Spulerarm	B15
097 00 286 0	Bolzen	C16
097 00 287 0	Ausrückh.-Bolzen	D16
097 00 288 0	Bremsstück	D14
097 00 289 0	Bremsst.-Klemme	D14
098 00 068 3	Stoffstg.-Kloben	E3
098 10 100 0	Olkissen	C6, C10
099 00 233 0	Kul.-Bolzen	E5
099 00 479 0	Fadensp.-Bolzen	B4
099 00 480 0	Fadensp.-Feder	C3

Teil-Nr.	Benennung	
099 00 481 0	Auslösestift	B3
099 00 482 0	Auslöseblech	A1
099 00 483 0	Druckfeder	B1
099 00 488 0	Rolle	B2
099 00 489 3	Deckscheibe	B2
099 00 492 0	Scheibe	B2
167 00 016 0	Fadenhebel	B5
167 00 063 0	Blattfeder	A7
167 00 065 0	Halter	A5
167 00 067 0	Hülse	B5
167 00 178 0	Spgeh.-Oberteil	H3
167 00 178 4	Spgeh.-Oberteil, kpl.	J1
167 00 179 4	Spgeh.-Unterteil, kpl.	J1
167 00 180 0	Spule	H3, K16
167 00 187 0	Spannungsfeder	H3
167 00 265 0	Ausrückhebel	C16
167 00 280 0	Spulerwelle	B16
167 00 280 4	Kraftspuler, kpl.	B16
167 13 001 0	Auflagebolzen	A7
169 00 019 0	Ölfilz	L2
169 00 020 0	Klammer	L2
169 00 064 0	Lüfterhebel	E2
169 00 146 0	Unterarm	J7
169 00 146 4	Oberteil, kpl.	F7
169 00 153 0	Arretierblech	H7
169 00 154 3	Greiferlager	K3
169 00 154 4	Greiferlager, kpl.	K3
169 00 156 0	Paßscheibe	L5
169 00 160 0	Greiferw.-Lager	M3
169 00 162 0	Blattfeder	J7
169 00 170 0	Spgh.-Lüfterhebel	K3
169 00 174 0	Greiferwelle	L5
169 00 176 0	Buchse	L5
169 00 177 0	Buchse	L9
169 00 181 4	Greifer	K1
169 00 184 3	Kegelrad	L5
169 00 190 0	Greifer	J3
169 00 191 0	Deckring	H3
169 00 194 0	Greiferblech	J3
169 00 196 3	Kegelrad	M5
169 00 211 0	Kuppl.-Trommel	L11
169 00 212 0	Scheibe	M9
169 00 213 0	Zahnformriemen	M11
169 00 215 0	Hülse	L11
169 00 215 4	Rutschkupplung, kpl.	L9
169 00 217 0	Vorschubkabel	J6
169 00 218 0	Hubwinkel	J6
169 00 220 0	Klemmleiste	J6
169 00 221 0	Verstellexzenter	K5
169 00 222 3	Winkelhebel	J10
169 00 223 0	Buchse	K11
169 00 224 0	Hebel	K6
169 00 225 0	Welle	K6
169 00 226 3	Hebel	J6
169 00 229 0	Druckfeder	K5
169 00 230 3	Exzenter	M3
169 00 234 0	Stichst.-Gabel	H10
169 00 235 0	Umlenkhebel	M6
169 14 001 4	Arbeitsplatte, kpl.	G14
169 14 200 0	Schieber	G7
169 14 300 3	Kappe	H5
169 14 400 0	Träger	H6
169 15 001 3	Gleitstück	K3
169 15 003 3	Zahnriemenrad	L10
169 15 027 3	Stellring	L6
169 20 001 0	Stichplatte	H6
169 21 001 0	Transporteur	L5
169 22 001 0	Kantenfuß	G2
196 00 112 0	Verschlußstopfen	J6
199 00 101 0	Gabelbolzen	K6
396 11 020 4	Garnständer, kpl.	G16
396 13 001 3	Knieplatte	M13
893 52 117 0	Gew.-Stift	C9
893 53 127 0	Gew.-Stift	C10
894 70 073 8	Federring	H12
990 12 012 0	Keilriemen	H15
990 24 005 8	Muffe	E16
990 42 005 5	Baumwolldocht	B5, D5
990 81 001 9	Plastiköler	D14

Teil-Nr.	Benennung	
990 81 003 8	Zubehör-Kasten	B15
990 81 006 1	Schraubenzieher	J15
990 81 006 2	Schraubenzieher	J15
992 00 015 0	Zyl.-Kopfschraube	F12
992 00 016 7	Li.-Zyl.-Schraube	C10
992 00 022 7	Li.-Zyl.-Schraube	F9
992 00 053 7	Li.-Zyl.-Schraube	L5
992 00 074 0	Li.-Zyl.-Schraube	K5
992 00 090 0	Kornerschraube	L11
992 00 111 0	Gew.-Stift	A14
992 00 181 0	Li.-Schraube	M9
992 00 196 7	Li.-Zyl.-Schraube	C2
992 00 208 0	Gew.-Stift	K10, M10
992 00 216 0	Gew.-Stift	B5, L5, L9
992 00 237 7	Rändelmutter	B15
992 00 243 0	Gew.-Stift	K11, L3, B4
992 00 266 7	Li.-Senkschraube	J5
992 00 280 7	Zyl.-Kopfschraube	H7, J7
992 00 282 0	Kornerschraube	L6, K9
992 00 318 7	Rändelschraube	D7
992 00 328 7	Schraube	D4
992 00 335 7	Li.-Schraube	G10
992 00 337 6	Li.-Senkschraube	F7
992 00 371 7	Li.-Zyl.-Schraube	B5
		B8, C8
992 00 386 7	6kt.-Mutter	C10, D10
992 00 388 7	Li.-Zyl.-Schraube	H6
992 00 399 0	Madenschraube	E2
992 00 433 5	Schraube	M9
992 00 447 7	6kt.-Mutter	G10
992 00 492 7	6kt.-Mutter	H15
992 00 566 0	Li.-Zyl.-Schraube	B10
992 00 581 7	Li.-Zyl.-Schraube	D4
992 00 648 0	Li.-Zyl.-Schraube	L3, F7
992 00 686 0	Li.-Zyl.-Schraube	J5
992 00 719 7	Li.-Zyl.-Schraube	F6
992 00 720 0	Gew.-Stift	L6, M5
992 00 721 7	Zyl.-Schraube	E5
992 00 735 6	Li.-Zyl.-Schraube	G10
992 00 859 7	Li.-Zyl.-Schraube	A3
992 00 863 6	Rändelmutter	C3
992 00 978 7	Li.-Zyl.-Schraube	F2, E5
992 01 010 0	Senkschraube	G15
992 01 046 7	Zyl.-Schraube	H12
992 01 231 0	Gew.-Stift	D8, E10
992 01 305 0	Zyl.-Kopfschraube	K10
992 01 343 7	Zyl.-Kopfschraube	G6
		H6, A4
992 01 347 7	Zyl.-Kopfschraube	D7
992 01 351 0	Zyl.-Kopfschraube	G14
992 01 357 7	Zylschraube	E3
992 01 377 0	Zyl.-Stift	A3
992 01 380 7	Li.-Zyl.-Schraube	B10
992 01 382 0	Gew.-Stift	E12
992 01 386 0	Zyl.-Kopfschraube	J6
992 01 395 0	Gew.-Stift	F11
992 01 399 7	Halsschraube	A1, A3
992 01 451 7	6kt.-Mutter	L6, G12
		K9, K10
992 01 461 0	Gew.-Stift	J7
992 01 462 7	Zyl.-Kopfschraube	F5
992 01 480 0	Gew.-Stift	C5
992 01 495 0	Gew.-Stift	M5, D2
992 01 500 0	Gew.-Stift	L11
992 01 519 7	Li.-Zyl.-Schraube	H9
992 01 559 7	Schraube	A3
992 01 658 0	Zyl.-Schraube	H3
992 01 798 0	Li.-Zyl.-Schraube	C16
992 01 828 7	Li.-Zyl.-Schraube	F10
992 01 914 0	Li.-Senkschraube	G4
992 01 915 0	Li.-Senkschraube	H4
992 01 951 0	Senkschraube	J3
992 01 952 0	Zyl.-Schraube	L6
992 01 955 0	Gew.-Stift	L5
992 10 599 0	Zyl.-Kopfschraube	A14
993 02 121 0	Zyl.-Stift	B8, C8
993 06 162 8	Schraube	G16, E16
993 06 758 6	Zyl.-Schraube	D10
993 07 355 7	Li.-Zyl.-Schraube	J12
993 15 176 0	Holzschraube	C13
993 16 135 0	Senkholzschraube	K14
		L15
993 19 040 7	Scheibe	J7, H15
993 19 046 7	Scheibe	H16
993 26 128 7	Flügelschraube	J9
993 43 121 7	4kt.-Schraube	K14, L13
		M15

Teil-Nr.	Benennung	
993 52 076 0	Gew.-Stift	J6
993 52 115 0	Gew.-Stift	D5
993 67 163 4	Rändelschraube	A5
993 71 031 0	Halbrd.-Niet	F10
993 91 124 7	Zyl.-Schraube	K3
993 91 146 8	Zyl.-Schraube	J7
993 91 180 7	Zyl.-Schraube	G9
994 05 034 7	6kt.-Mutter	J5
994 05 037 8	6kt.-Mutter	D15, F16
994 25 201 7	Scheibe	D7
994 27 074 0	Zyl.-Kerbstift	L15
994 27 136 0	Kerbstift	D5
994 30 195 0	Zyl.-Kerbstift	H8
994 80 146 7	Scheibe	C13
995 34 061 8	6kt.-Mutter	H16
995 43 032 0	Zyl.-Stift	E12
996 01 094 8	Sich.-Ring	G16
996 06 025 0	Kugel	L10
996 07 007 8	Sich.-Scheibe	C16
996 07 008 8	Sich.-Scheibe	F4
996 07 011 8	Sich.-Scheibe	A7, D11
		K15
998 68 027 8	Spannring	C14
998 82 024 8	Greifring	A1
999 23 034 0	Nadelkälig	K3, L5
134-35/120	Nadel	F4, L15
426 169- ∑0	Gebr.-Anleitung	L16